V. P. K.

Das Seldfernsprechgerät

Higmonghun i shr.

116 MM Leigeant Remlinger

Zeichenerklärung.

Das Gerät ift borhanden bei:

	Fernsprechabteilungen	\propto	Pionierkompagnien
Ş	Ctappen=Telegraphen= direktionen	do	Minenwerfer= formationen
$\widehat{ \psi }$	Etappen=Fernsprechdepots	(Scheinwerfer= abteilungen
	Infanterie	\Diamond	Festungen
T	Maschinengewehrformationen	11/11	Feld-Flieger= abteilungen
2	Fernsprecher auf Tragetieren (Gebirgsfernsprecher)	R	Feld-Luftschiffer= abteilungen
*	Ravallerie	4	Funkenstationen
R	Feldartillerie=Regiments= stäben		Gisenbahn= formationen
A	Feldartillerie	2	Motorbooten
1	Fußartillerie		

B=Baugerät, L=Leitungsmaterial, S=Stationsgerät, W=Fahrzeuge.

Die Beschreibungen sind nach der links neben der überschrift stehenden Nummer einzuheften.

Fernsprechabteilungen, Etappen=Telegraphendirektionen und Etappen-Fernsprechdevots erhalten sämtliche, alle übrigen Formationen nur die Beschreibungen, an deren Kopf ihr Zeichen steht.

SIL

Enbaltsverzeichnis.

Okmeesprechbatterie neuer Oct. Summerschauzeichenschrank Sprechbatterie neuer Out. Seldringübertrager. Eiserner Teldfernsprecher. " Ormefernsprecher. Bekanntmachung. Dandschub. Obspuler. Omfopuler. Drabtgabel, meterilia. Drabtgabel, zweiteilig. Werkzeng. Dernsprechtornister. Flerzenlaterne. Feldelement. Elementprüfer. Ormeesprechbatterie. Sprechbatterie für Eisenbahntruppen. Olamesfernsprecher. deld fernsprecher.

Stopffernbörer.

Ruftrompete.

Eiserner Elopffernbörer.

Ruftrompete nener Old.

Brustfernsprecher.

Feldklappenschrank alter Old.

Feldklappenschrank neuer Old.


Strückenrolle neuer Old.

Stoffer mit Fernsprechgerät.

Meuistlungsschung für Hoppetleitung

lie Feldsprechbakerie 16

In Elemenspriche wenet Old.



V. P. K.

Die Armeesprechbatterie neuer Art. 8 213

Telegrammworte.

Armeesprechbatterie n./A. im Futteral für Infanterie mit je drei Elementen und Vermittelungsschnur Armeesprechbatterie n./A. mit drei Elementen ohne	ibafud
Futteral und ohne Vermittelungsschnur	ibad
mittelungsschnur aber ohne Futteral	ibaverd
Armeesprechbatteriefutteral für Infanterie	fuiba
Satteltasche für Kavallerie	kaba
Futteral für Feldartillerie	fubafe
Bermittelungsschnur	verdo
100 Elemente	elem

Beschreibung der Armeesprechbatterie neuer Art.

- 1. Die Armeesprechbatterie n./A. (Bild 1 bis 4) besssteht aus einem Holzkasten mit einem aufklappbaren, innen gepolsterten Deckel, der eine Länge von 21,5 cm, eine Breite von 8,5 cm und eine Höhe von 15 cm hat. Der Deckel wird durch ein an der rechten Längsseite angebrachtes Schloß zugehalten, das nach Herausklappen eines Lappens geöffnet werden kann.
- 2. Der Kasten enthält drei Feldelemente in Hintereinsanderschaltung. Die Hintereinanderschaltung besteht darin, daß der Zinkpoldraht jedes Elements in die Kohlenpolschraube des nächsten eingeschraubt wird, so daß am Ende eine Kohlenspolschraube und ein Zinkpoldraht frei bleiben. Der freie Kohlenpol wird durch ein Drahtstücken mit der im Kasten sichtbaren, mit K bezeichneten Klemme verbunden; der Zinkpoldraht wird an die mit Z bezeichnete Klemme gelegt.

März 1916.

Vild 1. Armeesprechbatterie.







Bild 2. Armeesprechbatterie, Seitenansicht.



Zum Zusammenschalten der Elemente dürfen die Zinkpoldrähte nicht gekürzt werden, sondern sind mit ihren Enden an die folgenden Elemente anzuschließen; der verbleibende Überschuß wird zwischen die Elemente gesteckt.

3. Die Batterie muß beim Gebrauch und beim Transport senkrecht stehen oder hängen und darf nicht etwa flach hin-






gelegt werden, damit etwa herausquellende Versteifungsmasse nicht in die Batterie läuft, da dadurch die Metallteile im Batteriekasten und das Polster im Deckel zerstört werden.

4. An der hinteren schmalen Stirnseite des Batteriefastens besinden sich die Klemmen zum Anlegen der Leitung
— La — und der Kückleitung (Erde) — Lb —. Die entsprechenden Bezeichnungen sind an den Klemmen selbst und auf dem
Deckel angebracht, so daß man sie auch von oben sehen kann.
Zwischen beiden Klemmen ist ein Stift angebracht, der ver-

hindert, daß die an Klemme La angehängte Trommel (Bild 4) die Klemme Lb berührt.

5. An der vorderen Stirnwand befinden sich zwei in der rechten Seitenwand liegende Klinken und darunter zwei



Buchsenpaare. In das unterste Buchsenpaar ist der Leitungsstöpsel des Apparats, in das Buchsenpaar darüber der Batteriestöpsel zu stecken. Die Klinken dienen zur Vermittelung.

6. Auf das auf dem Deckel der Batterie befindliche

weiße Plättchen ist zu schreiben, wohin die an ihr liegende Leitung führt, z. B. »Vorpostenreserve«.

Die Buchstabiertafel auf dem Deckel dient zur Nachhilse

beint Buchftabieren.

Zum Tragen und zum Anhängen der Batterie ist durch die Dsen an den Stirmwänden des Deckels ein Lederriemen gezogen.

- 7. Die Batterie steckt bei der Infanterie in einem unten offenen Futteral und wird darin durch zwei Schnallriemen geshalten. Die Alemmen zeigen nach rechts. An der linken Seite hat das Futteral eine Alappe, durch die die Stöpfel in die Batterie gesteckt werden können. Nechts oben befindet sich ein Fach, das die Bermittelungsschnur enthält. Zwei Schlausen dienen zum Anhängen der Batterie an das Koppel, zwei Schnallstücke zum Anhängen an den Tornister Nr. 1. Bei der Kavallerie wird die Batterie in der Satteltasche Nr. 1 und im Kavallerie-Fernsprechwagen, bei der Feldartillerie in einem mit einem Tragegerüst versehenen Behälter, bei den Pionierkompagnien im Gerätekasten, bei den leichten Feldund Festungsscheinwerfern in der Proțe und im Gerätewagen, bei den schweren Festungsscheinwerfern in den Doppelmastwagen und im Gerätewagen mitgesührt.
- 8. Die Vermittelungsschnur (Bild 5) ist eine zweisabrige Schnur, die an jedem Ende einen Doppelleitungssstöpsel trägt. Jeder Stöpsel hat zwei voneinander isolierte Kontaktstellen für die Vermittelungsklinken; die eine ist die Spitze a, die zweite der isoliert aufgesetzte Ring b. Der Stöpselshals ist von a und b isoliert.

Hinten am Stöpsel ist der Schnurschutz — ein Spirals draht — angebracht, der die Schnur an der Austrittsstelle


aus dem Stöpsel gegen Anidung schütt.

9. Die obere Vermittelungsklinke A besteht aus zwei Klinkenfedern, die an La und Lb liegen. Die beiden äußeren Klinkenfedern in der rechten Klinke B sind ebensogeschaltet, während die Verbindungen von den inneren beiden

Federn, die die äußeren berühren, weiter zum Armeefernsprecher führen.

Zur Verbindung zweier Apparate ist die Vermittelungsschnur beim angerusenen Apparat in die Klinke A, bei dem an der anzurusenden Leitung liegenden in Klinke B zu stecken. Der angerusene Apparat bleibt dann im Nebenschluß an der Leitung liegen, so daß man auf ihm mithören kann, der

Bild 5. Vermittelungsschnur.



andere ist dagegen ausgeschaltet, da der Stöpsel beim Einsstecken die äußeren beiden Klinkenfedern von den inneren abhebt und dadurch den Armeefernsprecher von der Leitung abschaltet.

10. Es ist stets mit dem angerusenen Apparat weiterzurusen, auch wenn — wie in Ziffer 11 beschrieben — mehrere Leitungen verbunden werden.

Nach Beendigung des Gesprächs werden beide Stöpsel gezogen. Die Vermittelungsschnur wird weggelegt oder aufgehängt.





Bild 7. Schaltung der Armeesprechbatterie n./A.



11. Zur Verbindung mehrerer Leitungen ist folgendermaßen zu stöpseln (Bild 6):

beim 1. 2. 3. 4. Apparat

erste Vermittelungsschnur in AB zweite Vermittelungsschnur in AB

dritte Vermittelungsschnur in AB usw.

Hierbei bleibt dann nur der erste Apparat im Nebenschluß an der Verbindung liegen, alle andern sind abgeschaltet, da bei allen diesen Apparaten ein Stöpsel in B steckt, so daß die äußeren Klinkenfedern von den inneren abgehoben sind.

12. Die Schaltung der Armeesprechbatterie neuer Art

zeigt Bild 7.

13. Die Batterie liefert den Strom, mit dem der Apparat betrieben wird. Der Batteriestrom läuft nicht selbst in die Leitung, sondern kreist nur im eigenen Apparat, wo er einen neuen Strom erzeugt, der dann zur Gegenstation gelangt.

Der Strom entsteht durch eine chemische Zersetzung in den Elementen, durch eine Verbrennung (des Zinks). Daraus geht hervor, daß die Elemente durch die Entnahme von Strom allmählich in ihrem Innern zerstört werden, so daß sie dann durch neue ersetzt werden müssen. Wann dies erforderlich ist, wird mit dem Elementprüfer festgestellt. Man kann sagen: Die Elemente sind die Kohlen, durch deren Versbrennung der Apparat betrieben wird.

14. Gewicht der Sprechbatterie ohne Futteral etwa 2,6 kg, mit Futteral für Infanterie einschließlich Vermittelungs

vorrichtung etwa 3,25 kg.

Der Summerschauzeichenschrank.

S 250

Telegrammivorte:

Summerichauzeichenichrant		٠.	,						sudreh
Drehzeichen mit Gußchen .									
Glasbedel	. :					٠.		:	suglas'
Schnur mit Stöpfel*)									dreist
Schnur ohne Stöpfel									
Doppelleitungsftöpfel mit									
Schnurschut			-						
übertrager									

Beschreibung des Summerschauzeichenschranks und seiner Bedienung.

1. Der Summerschauzeichenschrank ist ein flacher Kasten, dessen Deckel und Vorderwand abnehmbar ist (Bild 1 und 2). Breite 45 cm, Höhe 16 cm und Tiefe 34 cm; Gewicht 15,5 kg.

Nach Abnahme des Deckels werden an der Rückwand die Klemmen sichtbar, und zwar zweimal zehn für die Leitungen, zweimal zwei für zwei Stationsapparate, zwei für den Abfragesapparat, eine für Erde und zwei zum Anlegen der Schnarrsbatterie.


Die zur Hälfte rechts und zur Hälfte links vorn untergebrachten Stöpsel sind herauszunehmen und der Reihe nach in ihre Ruheklinken zu stecken — der rote Abfragestöpsel am weitesten links, die weißen Übertragerstöpsel rechts.

Ob die Vermittelungsstöpsel in der richtigen Reihenfolge stecken, erkennt man an der Farbe der Schnüre und an den eingedrehten weißen Ringen, die eine Treppe bilden müssen.

^{*)} Dahinter gegeben gelbschwarz bedeutet Schnur gelb, Stöpselhülse schwarz.

- 2. Über den Ruheklinken befinden sich um 45° geneigt die Verbindungsklinken und darüber die Abfrage-klinken. Oberhalb sind die Erdschlußtasten angeordnet.
- 3. Werden Doppelleitungen an den Schrank angelegt, so wird der eine Zweig an die Klemme La, der andere an die darunter befindliche Klemme Lb angeschlossen. Einsacheleitungen werden an je eine Klemme La angelegt, während die zugehörige Klemme Lb frei bleibt. Dafür wird die Erdsschlußtaste unter Drehung um 45° hineingedrückt, so daß

Bilb 1. Schrank verpackt.




ihr weißer Strich senkrecht steht. Sie verbindet die b-Leitung mit Erde und stellt so einen geschlossenen Stromkreis her.

Da also an die an Klemme E anzulegende Erde oft mehrere Leitungen angeschlossen werden, so muß diese Erde sehr gut sein, sonst tritt Mitsprechen ein, d. h. was in einer Leitung gesprochen wird, hört man in allen anderen.

Die Erdschlußtaste schaltet zugleich die Sicherung gegen Verbindung von Einfach- mit Doppelleitungen ohne Übertrager ein (Ziffer 16).

3. An die mit + und - bezeichneten Klemmen werden drei Feldelemente in Hintereinanderschaltung angeschlossen, und zwar muß die freie Kohlenpolklemme mit + und der

Bilb 2. Schrank betriebsbereit.



freie Zinkpoldraht mit — verbunden werden. Die Elemente dienen zur Betätigung der Schnarre (Ziffer 16).

4. An die Klemmen für den Abfrageapparat wird ein Armeefernsprecher angeschlossen, ebenso je einer an die Stationsklemmen.

5. Dreht sich ein Schauzeichen, so wird der Abfragestöpsel in die mit der Nummer dieses Schauzeichens versehene Abfrageklinke gesteckt. Der Abfragende meldet sich; zugleich ergreift er den unterhalb des Abfragestöpsels steckenden Vermittelungsstöpsel und zieht ihn aus seiner Ruheklinke.

Sobald der Anrufende eine Leitung gewünscht hat, steckt der Abfragende den Stöpsel, den er in der Hand hat, in die Verbindungsklinke der gewünschten Leitung, wobei er gleichzeitig die Bezeichnung der gewünschten Leitung wiedersholt (z. B.: "Infanterieregiment 168") und hinzufügt: "Ich werde rusen!"; dann rust er auf dem Abfrageapparat "st". Er hört so lange mit, dis er sich überzeugt hat, daß das Gespräch im Gang ist; dann zieht er den Abfragestöpsel und steckt ihn wieder in seine Ruheklinke. Dauerndes Mithören ist ihm verboten, weil er dadurch die Verständigung schwächt.

6. Schnarrt es beim Einstecken des Vermittelungsstöpsels in die Verbindungsklinke, so ist der Vermittelungsstöpsel sofort wieder zu ziehen und in eine der Übertragerklinken zu stecken; der zugehörige — rote oder blaue, je nach
der Farbe des Ringes um die Übertragerklinke — Übertragerstöpsel ist in die Verbindungsklinke der gewünschten Leitung
zu stecken.

Das Schnarren tritt ein, wenn fälschlich eine Einfachmit einer Doppelleitung ohne Übertrager verbunden ist. Das Schnarren darf unter keinen Umständen dadurch beseitigt werden, daß etwa die Erdschlußtaste gedreht wird.

7. Der Abfragende darf sich nie auf lange Gespräche einlassen oder gar Fernsprüche aufnehmen; er hat nur zu vermitteln. Macht jemand den Versuch länger mit ihm zu sprechen, so hat er zu unterbrechen, indem er sagt: "Ich verbinde mit einem Stationsapparat!" Unmittelbar nachdem er

dies gesagt hat, zieht er den Abfragestöpsel, verbindet mit dem Stationsapparat und sagt dem diesen Apparat Bedienenden, er solle sich melden.

Der Abfragende meldet sich stets mit den Worten: "Hier Vermittelung Infanterieregiments 168", der Mann am Stationsapparat mit den Worten: "Hier Station Infanterieregiments 168".

Soll von einem Stationsapparat aus ein Fernspruch gegeben werden, so ist der Stöpsel der gewünschten Leitung in die betreffende Stationsapparatklinke zu stecken.

8. Verlangt der Anxusende mehrere Leitungen zu sprechen, z. B. verlangt Leitung 2 mit Leitung 5, 7 und 9 verbunden zu sein, so wird der Vermittelungsstöpsel 2 in die Verbindungsklinke 5, der von 5 in 7 und der von 7 in 9 gesteckt. Hierauf wird "ft" gerusen.

Sind jedoch 2 und 7 Einfachleitungen und die anderen Doppelleitungen — oder umgekehrt —, so kommt der Stöpsel 2 in 7, der von 7 in eine Übertragerklinke, der Übertragerstöpsel in 5 und Stöpsel 5 in 9. Es werden also stets zunächst die gleichartigen Leitungen verbunden, dann kommt der Übertrager, dann die anderen Leitungen.

9. Jedes Schauzeichen besteht aus einem Fernhörer, bessen Schallblech im Mittelpunkt durchbohrt ist. Durch diese Öffnung ragt eine Spize, die in ähnlicher Weise wie bei einem Kompaß einen Zeiger trägt. Der Zeiger ist einseitig beschwert, wird aber in seiner wagerechten Lage gestützt von zwei Füßechen f aus dünnem Bronzedraht, die von den Schutzhülsen h so umgeben sind, daß nur das untere, etwas gebogene Ende hervorragt. Diese beiden Füßchen ruhen auf dem Schallsblech. Sobald die Windungen des Fernhörers von dem auskommenden Summerstrom durchslossen werden, gerät das Schallblech in Schwingungen; diese übertragen sich auf die Füßchen und durch diese auf den Zeiger, der dadurch in eine drehende Bewegung versett wird. Je nach der Art der ausgeschlossenen Leitung erfolgt die Drehung des Zeigers langsamer oder schneller.

Der Zeiger ist durch einen Glasdeckel und ein Metallgitter gegen Beschädigung gesichert. Eine Einstellvorrichtung gestattet, den Abstand zwischen Schallblech und Elektromagneten zu regeln, wodurch sich die Empfindlichkeit des Fernhörers ändern läßt. Zweckmäßig wird aber während des Betriebes an der ursprünglichen Einstellung nichts verstellt. Wenn der Zeiger eines Schauzeichens nicht anspricht, während der Ruf aus ihm tönt, so genügt ein leichtes Klopfen mit dem Finger auf die Glasscheibe, um den Zeiger frei zu machen.


10. Damit die Schauzeichen gut arbeiten, muß der Schrank wagerecht stehen. Damit er wagerecht gestellt werden kann, ist vorn ein Wassertopf angebracht, dessen Luftblase

in der Mitte stehen muß.

Bei jedem Schauzeichen befindet sich eine weiße Tasel, die links die Nummer trägt; der Raum rechts daneben dient zum Aufschreiben der Gegenstation, zu der die Leitung führt, 3. B. "J.=R. 168".


11. Das Mitlaufen der benachbarten Schauzeichen beruht auf mechanischen Erschütterungen und tritt besonders stark auf, wenn die Zeichen zu empfindlich eingestellt sind. Zur Prüfung ist ein Armeefernsprecher mit neuer Batterie an die Leitungsklemmen La Lb derjenigen Leitung anzuschließen, deren Schauzeichen die daneben liegenden beeinflußt.

Zur Einstellung des Schauzeichens wird erst der Stellring, greifbar an den beiden hochstehenden Lappen, durch Drehung nach links gelöst und der Glasdeckel ein= bis zweimal nach links gedreht (entgegengesett der Drehung des Uhrzeigers). Nun schraube man den Glasdeckel, indem der Stellring sestgehalten wird, unter ständigem Einschalten des Summers so weit nach rechts, bis das Schauzeichen die nebenliegenden nicht mehr beeinflußt. Der Stellring ist nunmehr unter Festhalten des Kopfes sest anzuziehen. Zur Prüfung der Empfindlichkeit wird nun eine Widerstandsrolle von 15000 Ohm zwischen die La und L-Alemme der Batterie eingeschaltet und im Batterietasten nur ein gutes Element



angeschlossen. Das Schauzeichen muß sich nun ganz langsam und ohne Unterbrechung drehen.

12. Reicht ein Schrank nicht aus, weil auf der Vermittelungsstelle mehr als zehn Leitungen endigen, so werden



mehrere nebeneinander gestellt. Die Verbindung erfolgt dann wie gewöhnlich*), d. h. wie wenn alle Schränke zu

^{*)} In einer von der Fabrik herausgegebenen Beschreibung steht, die Verbindung von einem Schrank zum andern müsse stets durch einen übertrager erfolgen. Dies ist falsch. Durch einen übertrager muß man immer nur dann gehen, wenn eine Einfachleitung mit einer Doppelleitung verbunden wird — oder umgekehrt.


einem vereinigt wären. Man kann bei starkem Betrieb an jeden oder an jeden zweiten Schrank einen Abfrageapparat aulegen; man kann aber nur die Abfragestöpsel der Schränke benutzen, an denen Abfrageapparate liegen; mit diesen Stöpseln kann man dann aber auch an anderen Schränken abfragen.

13. Die Schaltung eines Schauzeichens und des Albstrageapparats zeigt Bild 3, die des ganzen Schrankes Bild 4.

Vild 5. Stöpsel.




14. Jeder Stationsapparat wird mit einer Doppels leitung an die Stationsklemmen a und b angeschlossen. Das durch arbeitet der Stationsapparat von selbst als Doppels leitungsapparat, wenn er mit einer Doppelseitung verbunden wird, während bei Verbindung mit einer Einfachleitung



die Rückleitung von selbst an Erde gelegt wird. Dies macht es notwendig, daß die Doppelleitungen zu den Stationsapparaten nicht zu einem Kabel vereinigt, sondern getrennt — nur a und b jeder Leitung miteinander verseilt — geführt werden, weil sonst Mitsprechen eintritt, wenn ein Stationsapparat an eine Einfachleitung angeschlossen wird.

15. Die Stöpsel haben zwei Kontaktstellen für die Hin= und Kückleitung, und zwar liegt die Hinleitung a immer an der Spize, während eine isoliert darüber angebrachte Hülse an der b-Leitung liegt. Eine dritte etwas kürzere Hülse c (Bild 5) bildet den sogenannten Stöpselhals und dient zur Betätigung der Schnarre. Dementsprechend hat auch die Schnur 3 Adern; wo sie aus dem Stöpsel austritt, ist sie durch den sogenannten Schnurschutz, eine Spirale aus blau angelassenem Stahldraht, gegen Knickung geschützt.



Durch das Hineindrehen der Erdschlußtaste werden der Klinkenhals und der Stöpselhals an die Schnarre gelegt, während er sonst an der Batterie liegt.


Die Übertragerschnüre haben keine dritte Ader (Bild 7), so daß beim Zwischenschalten eines Übertragers der Stromslauf nach Bild 6 nicht zustande kommen, also die Schnarre nicht ertönen kann.

Die in Bild 6 gezeichnete Erdleitung ist erforderlich, damit die Schnarreinrichtung beim Überstöpseln auf seinen zweiten Schrank ebenfalls in Tätigkeit tritt, wenn es nötig ist. Die Schränke müssen daher eine gemeinsame Erde erhalten.

17. Es ist erforderlich, daß die aus 3 Clementen bestehende Schnarrbatterie richtig angeschlossen wird, d. h. mit

Kohle an +, weil die Batterien zweier Schränke beim Überstöpseln einer Doppelleituna auf einen zweiten gleichartigen Schrank ober einen Feldklappenschrank gegeneinander schaltet sind und sich dadurch im Gleich= gewicht halten müffen; andernfalls würde die Schnarre beim Berbinden zweier Doppel= leitungen ertönen. Aus demselben Grunde müssen die auf einer Bermittelungsstelle befindlichen Schnarr= hatterien annähernd gleiche Spannung

Bilb 8. ilbertrager. ²/3 der wirklichen Größe.




haben, was von Zeit zu Zeit festgestellt werden muß. Zu den Schnarrbatterien können Elemente genommen werden, die sich zum Sprechen nicht mehr eignen.

18. Die Übertrager (Bild 8) sind Topfmagnete mit einem eingeschraubten eisernen Deckel. Auf den aus Drähten bestehenden Kern sind zwei Spulen von je 200 Ω bifilar gewickelt.

Ein durch die eine Spule fließender Sprechstrom erzeugt

in der andern einen dem ersten vollkommen gleichen Strom, der in die an diese zweite Wickelung angeschlossene Leitung weiterläuft.

Würde eine Einfachleitung mit einer Doppelleitung ohne Zwischenschaltung eines Übertragers verbunden, so würde durch das Einstecken des Stöpsels die beLeitung der Doppelleitung geerdet (Bild 9). Man könnte dann zwar auch sprechen, man würde aber alle Vorteile der Doppelleitung aufgeben. Insbesondere würde man die Gespräche aus andern am gleichen Gestänge oder im gleichen Kabel mit der Doppele



leitung laufenden Leitungen in störender Weise mithören, und man würde auch in diesen Leitungen mitgehört werden.

19. Die Summerschauzeichenschränke müssen vorsichtig behandelt und dürfen nicht geworfen werden oder fallen. Vor Feuchtigkeit sind sie zu bewahren. Die Reinigung erstreckt sich nur auf die äußerlich sichtbaren Teile.

Es ist vorteilhaft, die Stöpsel von Zeit zu Zeit mit einem leicht mit Petroleum — aber nicht mit Öl oder irgendeinem andern Fett — getränkten Lappen abzureiben. Sie gehen dann leichter und geben besseren Kontakt, was die Verständigung verbessert.

20. Sind Schränke fehlerhaft, so können sie meist nur von einem Mechaniker in Ordnung gebracht werden.

V. P. K. März 1916.

Die Sprechbatterie neuer Art*).

Telegrammivorte:


Sprechbatterie mit 3 Elementen	teba
Sprechbatterie ohne Elemente	
Doppelleitungestöpsel mit Schnurschut	
Doppelleitungsschnur	fesch
Doppelleitungsschnur mit Stöpsel	fest
Schnurschutz	
100 Elemente	

Beschreibung ber Sprechbatterie.


- 1. Die Sprechbatterie n./A. (Bild 1 bis 5) besteht aus einem Holzkasten mit einem aufklappbaren, innen gepolsterten Deckel, der eine Länge von 31,5 cm, eine Breite von 8,5 cm und eine Höhe von 15 cm hat. Der Deckel wird durch ein an der rechten Längsseite angebrachtes Schloß zugehalten, das nach Herausklappen eines Lappens geöffnet werden kann. Oben ist ein Trageriemen angebracht.
- 2. Der Kasten enthält in seinem hinteren Teil drei Feldselemente in Hintereinanderschaltung. Die Hintereinanderschaltung besteht darin, daß der Zinkpoldraht jedes Elements in die Kohlenpolschraube des nächsten eingeschraubt wird, so daß am Ende eine Kohlenpolschraube und ein Zinkpoldraht frei bleiben. Der freie Kohlenpol wird durch ein Drahtstücken mit der im Kasten sichtbaren, mit K bezeichneten Klemme verbunden; der Zinkpoldraht wird an die mit Z bezeichnete Klemme gelegt.

^{*)} Die Sprechbatterie alter Art hat nur Einfachleitungsvermittelung, kann also an Doppelleitungen nicht verwendet werden. Im übrigen ist sie ebenso eingerichtet, wie die neuer Art. Sprechbatterien alter Art werden aufgebraucht.


Bilb 1. Seitenansicht.



Bilb 2. Schaltung.



Zum Zusammenschalten der Elemente dürfen die Zinkpoldrähte nicht gekürzt werden, sondern sind mit ihren Enden



an die folgenden Elemente anzuschließen; der verbleibende Überschuß wird zwischen die Elemente gesteckt.

3. Die Batterie muß beim Gebrauch und beim Transport senkrecht stehen oder hängen und darf nicht etwa flach hingelegt werden, damit etwa herausquellende Versteifungsmasse nicht in die Batterie läuft, da dadurch die Metallteile im Batteriekasten und das Polster im Deckel zerstört werden.

- 4. An der hinteren schmalen Stirnseite des Batteriekastens besinden sich die Klemmen zum Anlegen der Leitung — La — und der Kückleitung (Erde) — Lb —. Die entsprechenden Bezeichnungen sind an den Klemmen selbst und auf dem Deckel angebracht, so daß man sie auch von oben sehen kann. Zwischen beiden Klemmen ist ein Stift angebracht, der verhindert, daß die an Klemme La angehängte Trommel die Klemme Lb berührt.
- 5. An der vorderen Stirnwand befinden sich in zwei Reihen 6 Klinken und darunter zwei Buchsenpaare. In das unterste Buchsenpaar ist der Leitungsstöpsel des Apparats, in das Buchsenpaar darüber der Batteriestöpsel zu stecken. Die Klinken dienen zur Vermittelung.
- 6. Auf das auf dem Deckel der Batterie befindliche weiße Plättchen ist zu schreiben, wohin die an ihr liegende Leitung führt, z. B. "5. Inftr. Brig.".


Die Buchstabiertafel auf dem Deckel dient zur Nachhilfe beim Buchstabieren.

Zum Anhängen der Batterie an einer Wand usw. sind an der Rückseite des Deckels zwei Aufhängeösen angebracht.

7. Im vorderen Teil der Batterie befindet sich die Vermittelungsschnur mit dem Vermittelungsstöpsel. Der Stöpsel ist ein Doppelleitungsstöpsel (Bild 5), der mit seiner Spiße durch die Vermittelungsschnur mit der Klemme La Verbindung hat. Der Stöpsel ist nach Öffnen des auf der rechten Seite vorn befindlichen Schiebedeckels so in das Fach einzulegen, daß die Stöpselspiße hinter den Ausschnitt des Kontaktblechs hinten rechts oben gesteckt wird. Die etwas tiefer sißende Feder berührt dann den hinter der Stöpselssiße aufgesetzten Kontaktring, der durch die Vermittelungsschnur mit der Klemme Lb verbunden ist.

Das Kontaktblech ist mit der Buchse La, die Kontaktfeder ist mit der Buchse Lb verbunden, so daß die Klemmen bei eingelegtem Stöpsel Verbindung mit den Buchsen und somit mit dem Apparat haben. Auf Endstationen bleibt daher der Stöpsel im Fach. Die Schaltung zeigt Bild 2.


Bild 5. Verpackung des Vermittelungsstöpsels.



Der Schnurschutz biegt sich beim Einlegen des Stöpsels nach vorn um und verhindert durch seine Federkraft das Herausrutschen des Stöpsels aus seinen Kontakten. Nach Einlegen des Stöpsels wird die Schnur in das Fach gesteckt und dann der Deckel zugeschoben.

8. Das Fach ist durch doppelte Wände von dem Raum

Bilb 6. Gleichzeitiges Sprechen an mehrere Stationen.



für die Elemente getrennt. Der Zwischenraum zwischen diesen Wänden ist durch Gitterbleche nach außen entlüftet, damit keine Batteriegase in das Stöpselsach gelangen und den Stöpsel oder die Schnur beschädigen.

9. Stehen auf einer Station mehrere Armeefernsprecher, so werden alle Vermittelungsstöpsel in die linke untere äußere Klinke gesteckt.

Zur Verbindung zweier Leitungen wird der Stöpsel aus der an der anzurusenden Leitung liegenden Batterie gezogen und in eine freie Vermittelungsklinke an der Batterie gesteckt, die an der anxusenden Leitung liegt. Der Apparat ohne Vermittelungsstöpsel ist dann ausgeschaltet; der, in dem beide Vermittelungsstöpsel stecken, spricht mit. Auf diesem Apparat ist auch weiterzurusen.

Werden mehrere Leitungen verlangt, so sind die Stöpsel aller verlangten Leitungen in die an der anrufenden Leitung liegende Batterie zu stecken (Bild 6).

10. Soll von der eigenen Station aus gleichzeitig in mehrere Leitungen gesprochen werden, so sind die Stöpsel aller gewünschten Leitungen in eine beliebige Batterie zu stecken, die an einer der gewünschten Leitungen liegt.

11. Die Batterie liefert den Strom, mit dem der Apparat betrieben wird. Der Batteriestrom läuft nicht selbst in die Leitung, sondern kreist nur im eigenen Apparat, wo er einen neuen Strom erzeugt, der dann zur Gegenstation gelangt.

Der Strom entsteht durch eine chemische Zersetzung in den Elementen, durch eine Verbrennung (des Zinks). Daraus geht hervor, daß die Elemente durch die Entnahme von Strom allmählich in ihrem Innern zerstört werden, so daß sie dann durch neue ersetzt werden müssen. Wann dies erforderlich ist, wird mit dem Elementprüser festgestellt. Man kann sagen: Die Elemente sind die Kohlen, durch deren Versbrennung der Apparat betrieben wird.

12. Gewicht der Sprechbatterie mit angesetzten Elementen etwa 3,300 kg, ohne Elemente 1,890 kg.

Unterschiede des eisernen Feldsernsprechers vom Feldsernsprecher.

Der eiserne Feldsernsprecher weist gegen den Feldserniprecher verschiedene Verbesserungen auf, und zwar:

- a) Die Sprechtaste wird beim Ansassen des Handsappenster von selbst hochgeklappt, und zwar um 90°. Es ist aber nicht notwendig, sie so weit hochzuklappen, da der Schaltvorgang schon beim Hochklappen um weniger als 30° mit Sicherheit vor sich gegangen ist. Beim Sprechen hängt dann die Sprechtaste durch das Gewicht des Handsapparats über dem Zeigesinger der linken Hand, sodaß sich die Finger nicht sest um den Handapparat zu legen brauchen, wie beim bisherigen Feldsernsprecher. Die linke Hand ermüdet daher nicht und man kann daher den Handsapparat dauernd in dieser Hand halten. Außerdem ist er mehr als 100 g leichter als der bisherige Handapparat und liegt besser in der Hand, da er einen viereckigen Quersschnitt hat.
- b) Die Inneneinrichtung der Sprechtaste ist infolge der großen Bewegung der Sprechtaste bedeutend betriebs-sicherer als beim bisherigen Feldsernsprecher. Nach Abenehmen der Rückwand des Handapparats sieht man die Federn arbeiten und kann Kontaktsehler beseitigen, da man zwischen die Federn sehen kann.

Der Schnuranschluß ist sichtbar. Die dabei angebrachten Farben ermöglichen jedermann das richtige Anlegen der Schnur.

Der ganze Federsatz mit dem Schnuranschluß kann nach Lösen von zwei außen sichtbaren Schrauben heraus-

genommen werden. Da dabei die Sprechtaste mit herausgeht, kann ihre Einstellung auch außerhalb des Handapparats beobachtet und verbeffert werden.

Die den Deckel - die Rückwand des Sandapparats - haltenden Schranben gehen nicht gang beraus, damit sie nicht verloren gehen, sondern sind zum Abnehmen des Decfels nur etwas zu lösen.

c) Alle jech & äußeren Alin= ten dienen der Bermittelung jowohl bei Summer = wie bei Wederschaltung, während bisher bei jeder dieser Betriebsarten nur je drei Klinken verfügbar waren. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Weder= und Summerklinken.

Die Umschaltung von Wecker= auf 11 nur nach Summerschaltung geschieht nicht mehr wie bisher — durch Einsteden des Bermittelungsstöpsels in Wecker- ober Gum- [2] merklinken, sondern selbsttätig durch das Herunterklappen der Summertafte. hochgetlappter Summertafte liegt der Apparat in Bederichaltung, bei herunterge= flappter in Summerichaltung. Man fann also bei Weckerschaltung auch ohne weiteres summen. Nach dem Summen muß man die Summertafte wieder hochklappen.

Auf Endstationen, bei Teilnehmern und Stations=

apparaten bleibt der Bermittelungsstöp= sel in seiner Ruheklinke innerhalb des Rastens, einersei ob der Apparat Summer= oder Wecker= ichaltung hat.

weiterrufende Station

zurufende Station


rufender Induktor

3h rufender Induktor

ausgeschalteter Sprechstromkreis und Wecker

> von Bausgehender Weckstrom d) Auf Bermittelungsstationen wird der Induktor nicht mehr mit umgeschaltet, sondern bleibt immer an seiner Leitung liegen. Dies hat den Vorteil, daß der Anruf von B aus nicht mehr, wie bisher, in beide Leitungszweige läuft (Bild I), wodurch er unsicher wird, weil A infolge


Bild I. Bisherige Schaltung einer Vermittelungsstation beim Rusen.



des Drückens der Sprechtaste nur ½ des Widerstandes hat wie C. Wird beim eisernen Feldsernsprecher der Induktor in B_1 gedreht, so geht der Weckstrom nur nach A, wird der in B_2 gedreht, so geht der Weckstrom nur nach C (Vild II). Beim Sprechen von A aus an mehrere Stationen (Vild III) muß man die Induktoren B_2 , B_3 und B_4 einzeln drehen. Der Weckstrom teilt sich also nie, sondern geht immer nur

Bild II.

Schaltung einer Vermittelungsstation mit eisernen Feldfernsprechern beim Rufen.




in eine Leitung zu seiner Gegenstation, ist daher immer stark genug, um den Wecker der Gegenstation mit Sichersheit und ebenso laut, wie beim Arbeiten von Endstation zu Endstation zum Ansprechen zu bringen.

Man kann auch — ohne einen Stöpsel zu ziehen — nach dem Anrufen mehrerer Stationen jede Station, die

sich nicht sufort meldet, noch einmal anrusen, ohne daß der Anrus unsicher wird oder die Stationen belästigt, die sich schon gemeldet haben.

Bill III.

Schaltung einer Vermittelungsstation mit eisernen Feldsernsprechern beim Rufen in mehrere Leitungen.



Es ist also stets der Induktor an der Leitung zu drehen, die man anrusen will.

Beim Abklingeln von den Endstationen aus sprechen sämtliche an der Verbindung liegende Wecker wie bis= her an.


- e) Das Mikrophongehäuse ist nur noch mit einer Schraube (oben) geschlossen. Es ist im Innern so eingerichtet, daß auch Mikrophone von anderer Gestalt, wie die der Feldtelegraphie, eingelegt werden können, wozu die es haltenden drei Bügel entsprechend gebogen werden.
- f) Der eiserne Feldsernsprecher hat **Doppelleitungs**= vermittelung, eignet sich daher sowohl zur Benutzung an Einfach= wie an Doppelleitungen. Er hat drei Klemmen: Beim Anschluß an Doppelleitungen wird die Hinleitung an La, die Kückleitung an Lb und Erde (für die Blitzableiter) an E angeschlossen. Eine Einfach=

leitung wird an La angelegt. In diesem Fall muß Erde außer an E auch an Lb angelegt werden.

Man wird danach streben müssen, solange noch Feldsfernsprecher mit Einfachleitungsvermittelung vorhanden sind, auf einer Station möglichst gleichartige Apparate zu

Bild IV.

Schaltung des eisernen Feldfernsprechers beim Zusammentreffen mit einem Feldfernsprecher bisheriger Art auf derselben Station.



verwenden. Wo dies nicht möglich ist, wird eine Sprechsbatterie für Telegraphentruppen oder eine Armeesprechsbatterie neben den eisernen Feldsernsprecher gestellt und mit ihrer Klemme L mit der Klemme La des Feldsernsprechers verbunden (Bild IV): Dann bleibt der Doppels

leitungs = Vermittelungsstöpsel des eisernen Feldsern= sprechers im Kasten und der Einsachleitungs=Vermitte= lungsstöpsel der bisherigen Feldsernsprecher wird zur Vermittelung in eine Vermittelungsklinke der an den eisernen Feldsernsprecher angeschlossenen Batterie gesteckt.

Stehen auf einer Station mehrere eiserne Feldsernssprecher, von denen ein Teil an Doppelseitungen, ein Teil dagegen an Einfachleitungen liegen, so sind die Doppelseitungsapparate links, die Einfachleitungsapparate rechts aufzustellen. Zwischen den Doppelseitungsapparaten und den Einfachleitungsapparaten sind Ringübertrager niederzulegen, die keine Drahtverbindungen erhalten: Zur Berstindung einer Doppelseitung mit einer Einfachleitung ist der Vermittelungsstöpsel des Doppelseitungsapparats in einen Ringübertrager und der Stöpsel des Ringübertragers in eine Klinke des Einfachleitungsapparats zu stecken, oder umgekehrt.

Vermittelung zwischen einer Doppelleitung und einer Einsachleitung ohne Zwischenschaltung eines Übertragers würde zur Folge haben, daß die Doppelleitung andere am gleichen Gestänge angeordnete Leitungen induziert und von ihnen induziert wird, daß also Mitsprechen eintreten würde. Unter Umständen wird durch die unmittelbare Versbindung auch die Verständigung schlecht und es treten störende Nebengeräusche auf.



V. P. K.

November 1915.

S 223 Der eiserne Feldfernsprecher.

Telegrammworte.

Feldfernsprecher		fe
Feldfernsprecher mit Batterie für Telegraphentruppen	11116	10
Kopffernhörer im Futteral mit Zubehör	uno	fete
Feldfernsprecher mit Batterie für Eisenbahntruppen	11225	1616
Kopffernhörer im Futteral mit Zubehör	uno	feis
Kondensator		
Induktor mit Kurbel.		kon
Induktor ohne Kurbel	• •	ink ·
Rurbel.	• •	
Bechiefftrommeder	• •	kul
Wechselstromwecker		wech
Blizableiter .	• •	blitz
Doppelleitungsstöpsel mit Schnurschutz		stosch
Doppelleitungsschnur.	'	fesch
Doppelleitungsschnur mit Stöpsel		fest
Schnurschutz		schu
Surrectelioplet		hast
Doppeneitungsschnur mit Batteriestöpsel.		basch
Wittrophon in einer Blechschachtel	-	mik
Handapparat mit Schnur und Mikrophon		shap
Trageriemen		eferi

Beschreibung des eisernen Feldfernsprechers.

1. Der eiserne Feldfernsprecher enthält in einem Kasten aus Eichenholz, der eine Länge von 34, eine Breite von 15,5 und eine Höhe von 19,5 cm hat, folgende Teile:

einen Induktor,

einen Bechfelftrommeder,

einen Summer, der zugleich als Sprechrolle (Induktionsrolle) dient, einen Handapparat, der oben den Fernhörer und unten das Mikrophon trägt,

einen Kondensator, einen Umschalter, eine Vermittelungsvorrichtung, eine Ruheklinke für den Vermittelungsstöpsel, zwei Blizableiter und

die erforderlichen Klemmen, Zuleitungen und Taften.

Außerdem sind im Kasten ein Vorratsmikrophon, ein Vorratsblitzableiter und drei Vorratsschrauben für den Zwischenboden untergebracht.

Auf dem Deckel befindet sich eine Schreibplatte, auf

die der Name der Gegenstation zu schreiben ist.

Fast alle am und im Kasten des Feldsernsprechers angebrachten Metallteile bestehen aus verzinktem Eisen. Die Induktormagnete sind schwarz lackiert, das Fernhörers schallblech ist verzinnt.

Der Rasten steht auf vier unter seinem Boben ange-

brachten Füßchen.

2. Der Indukt or (Bild 3) ist eine Wechselstroms maschine, die zum Erzeugen des den Wechselstromwecker


betätigenden Wechselftroms dient.


3. Um einen um seine Mittelachse zwischen den Polen dreier Huseisenmagnete drehbaren, aus Eisenblechen zussammengesetzten Anker sind Windungen aus isoliertem Draht gelegt. Wird der Anker gedreht und dadurch sortswährend ummagnetisiert, so entstehen in den Windungen der Ankerwickelung Induktionsströme. Damit nicht auch im Anker selbst Ströme entstehen können, sind die Ankersbleche durch Schellack voneinander isoliert.

Die Drehung erfolgt mit einer Kurbel. Da aber beim unmittelbaren Antrieb der Anker nicht so schnell umliese, wie es zur Erzeugung von Strömen von genügender Spannung erforderlich ist, so ist die Kurbel auf einer Vorgelegewelle besestigt. Eine Zahnradübersetzung bewirkt, daß sich



Bild 1. Eiserner Feldsernsprecher verpackt.






der Anker viermal so schnell dreht wie die Vorgelege= welle.

4. Im Ruhezustand ist der Induktor durch eine stählerne Feder kurzgeschlossen. Die Vorgelegewelle verschiebt sich beim Andrehen etwas nach rechts, hebt dadurch den Kurz-

Bild 3.



schluß auf und bewirkt, daß sich die Feder gegen einen an der Rückleitung liegenden Kontakt legt, so daß beim Drehen des Induktors dieser allein an der Leitung liegt.


Die Verschiebung der Vorgelegewelle nach rechts wird durch einen Stift bewirkt, der in einem schrägen Schlitz vorwärts gleitet. Nach Beendigung des Drehens zieht eine Spiralfeder den Stift in dem Schlitz wieder zurück und verschiebt dadurch die Vorgelegewelle wieder nach links, so daß der Induktor wieder kurzgeschlossen wird.

5. Der Wechselstromwecker (Bild 4) besteht aus einem Dauermagneten, dessen einer Pol, z. B. der Nordpol, in zwei Teile gespalten ist. Der Magnet ist so umgebogen, daß sich der Südpol über den beiden Nordpolen befindet; er trägt einen um seine Querachse drehsbaren, quer über den beiden Nordpolen besindlichen Anter,

der somit den eigentlichen Südpol des Magneten bildet. Der Anker wird von beiden Magnetpolen gleich stark anz gezogen, wenn er von ihnen gleich weit entsernt ist. It er aber dem einen Pol näher, so wird er an diesen heranz gezogen. Der Anker bleibt also in der Endlage liegen, in die man ihn gelegt hat.

6. Um die beiden Nordpole ist eine Wickelung in entgegengesetztem Sinne geführt. Fließt durch diese Wickelung ein Strom, so muß er den einen Pol stärken, den

Bild 4. Wechselstromwecker.



anderen aber schwächen. An den stärkeren Pol wird der Anker herangezogen, während er sich vom schwächeren entsernt. Da der durch den Induktor erzeugte Strom ein Wechselstrom ist, so wird bald der eine, bald der andere Pol gestärkt. Der Anker muß somit eine wippende Bewegung aussühren.

7. Auf dem Anker ist senkrecht zur Ankerachse ein steiser Stahldraht starr befestigt, der an seinem freien Ende einen Klöppel trägt; dieser bewegt sich beim Wippen des Ankers in einem Ausschnitt der den Wecker überdeckenden

Glocke, schlägt gegen den Rand der Glocke und bringt sie dadurch zum Ertönen.

8. Der Widerstand der beiden hintereinander gesschalteten Spulen beträgt 1500 Ω ; ihr Induktionswidersstand ist beträchtlich. Durch Versetzen zweier an der linken Seite des Feldsernsprechers außen sichtbaren Schrauben können die Spulen nebeneinander geschaltet werden, so daß der Widerstand des Weckers dann nur 375 Ω beträgt. Die Nebeneinanderschaltung der Weckerspulen ist nur beim Ansichluß an Amter mit selbsttätigem Schlußzeichen gestattet.

9. Wenn die Summertaste hochgeklappt ist, liegt der Wecker im Ruhezustand über den Induktorkurzschluß und die Sprechtaste an der Leitung, so daß er auf die aus ihr

kommenden Weckströme anspricht.

10. Der Summer (Bild 5) besteht aus zwei Elektromagneten, d. h. aus zwei Eisendrahtbündeln, denen an den Enden nach oben gerichtete Polschuhe aufgesetzt sind. Die Eisendrahtbündel sind mit Spulen von isolierstem Kupserdraht bewickelt. Auf den größeren Elektrosmagneten ist eine Sprechrolle, bestehend aus einer inneren primären — und einer äußeren — sekundären — Spule, auf den kleineren eine Abreißs und eine Entmagnestisserungsspule gewickelt.


über den beiden Elektromagneten ist eine Platte aus weichem Eisen, der Summeranker, um ihre Mitte drehbar an einer Feder aufgehängt. Ein den Summeranker verslängerndes Blattsederchen kann sich zwischen einem Kontakt und einem Anschlag hin= und herbewegen.

11. Wird der Strom durch Drücken der Summerstaste geschlossen, so durchfließt er zunächst die Abreißspule. Hierdurch wird der rechte Elektromagnet magnetisch; er zieht den Anker gegen den Kontakt; der Strom kann nunsmehr durch die Entmagnetisierungs und durch die primäre Spule sließen. Hierdurch wird der rechte Eisenkern unsmagnetisch, der linke magnetisch, so daß dieser nun den

Anker an= und vom Kontakt abzieht. Runmehr fließt der Strom nur noch durch die Abreißspule; es tritt somit wieder der zuerst geschilderte Vorgang ein.

Der Summeranker muß also dauernd eine wippende Bewegung um seine Mittelachse ausführen — genau in

Bild 5. Summer.



gleicher Beise wie der Anker des Bechselstromweckers —, solange die Summertaste gedrickt wird.


Bei der Betrachtung des Spiels des Summerankers ist davon ausgegangen, daß die Blattseder beim Beginn des Spiels nicht am Kontakt lag. Es kann aber auch der Fall eintreten, daß sie zu Beginn des Spiels schon am Kontakt liegt. In diesem Fall beginnt das Spiel mit dem vorstehend geschilderten zweiten Augenblick.


Der Weg vom Summeranker durch die primäre Spule führt über einen Hilfskontakt der Summertaste; dieser ist bei nicht gedrückter Summertaste geöffnet, damit bei gedrückter Sprechtaste kein Zweigstrom durch die Entmagnetissierungsspule fließen kann.

12. Sieht man von den Gesamtvorgängen im Summer ab und betrachtet nur die primäre Spule, so erkennt man, daß sie abwechselnd stromdurchflossen und stromlos ist.

In der sekundären Wickelung entstehen bei jedem Stromschluß und jeder Unterbrechung Induktionsströme, die durch den Apparatsernhörer in die Leitung gehen und die Schallbleche der Fernhörer auf der Gegenstation in die gleichen tonerzeugenden Schwingungen versehen, wie sie der Summeranker erleidet. Dadurch wird der Summerston auf der Gegenstation hörbar.

Man kann also durch längeren und kürzeren Tastendruck lange und kurze Summertöne geben, die den Strichen und Punkten des Morsealphabets entsprechen.







13. Die Summertaste ist an der rechten Seitenswand des Feldsernsprechers angebracht. Der äußerlich sichtbare Teil ist zur Verpackung des Feldsernsprechers und bei Weckerschaltung hochgeklappt. Auf der Rückseite des die Taste tragenden Blechs sind paarweise 4 Federsätze

angebracht, zwei links und zwei rechts der von außen her betrachteten Taste (Bild 6 bis 8).

Der linke, zunächst dem Blech befindliche Federsatz besteht aus 3 Federn (Bild 6). Wird die Summertaste heruntergeklappt, so solgt die mittlere der 3 Federn ihrer Bewegung und schaltet dadurch die inneren Verbindungen

Bild 8.
Summertaste von oben gesehen.





des Feldfernsprechers auf Summerschaltung. Wird die Summertaste hochgeklappt, so drückt ein äußerlich in der Vertiefung für den äußeren Tastenteil sichtbarer Druck-bolzen die mittlere Feder in der Nichtung nach dem Apparatinnern und schaltet dadurch den Feldsernsprecher auf Weckerschaltung (Bild 6 und 8).

Das Drücken der heruntergeklappten Summertaste schließt den Arbeits= und den Hilfskontakt und öffnet den Kopfsernhörerkontakt, indem das innen nach oben gebogene Ende der Summertaste die linke hintere und die beiden mittleren der rechten Federn nach dem Blech zu bewegt (Bild 8). Die Taste selbst ist von den Federn isoliert.

Der Arbeitskontakt schließt den Batteriestrom durch die Abreißspule und, wenn der Summeranker an seinem Unterbrecherkontakt anliegt, auch durch die Entmagnetissierungsspule sowie durch die primäre Spule, und zwar durch diese über den Hilfskontakt. Der Kopfsernhörerskontakt unterbricht den Weg des sekundären Stromes durch den Kopfsernhörer, damit dieser beim Summen auf dem eigenen Apparat zur Schonung des Gehörs nicht mittönt.

14. Der Hand apparat des Feldfernsprechers besteht aus einem mit schwarzem Leder überzogenen vierstantigen, eisernen, verzinkten Griff mit abnehmbarer Rückseite*), der oben den Apparatsernhörer und unten das Mikrophongehäuse trägt. Der Fernhörer und das Mikrophongehäuse sind außen seldgrau lackiert. Im Griff ist von außen eine verzinkte Eisenplatte angeschraubt, die die Sprechtaste mit ihrem Federsat und die Klemmen trägt, an die eine sechsadrige Schnur angeschlossen ist; diese versbindet den Handapparat mit den anderen Apparatteilen.

Zum Anhängen des Handapparats ist an der Rückseite des Griffs ein umlegbarer länglicher Ring angebracht.


15. Der Fernhörer (Bild 9). Auf dem Boden einer eisernen Dose sind zwei halbkreisförmige, in slachen, geschlitzten Polschuhen r endigende Stahlmagnete a seschraubt. Um die Polschuhe sind entgegengesetzt gewickelte Drahtspulen geführt. Dicht über ihnen liegt das Schallblech f, aus dünnem Stahlblech gesertigt, auf dem Ge-

^{*)} Zum Abnehmen der Rückseite sind die sie haltenden vier Schrauben nur etwas zu lösen; sie lassen sich nicht ganz heraussschrauben, damit sie nicht verloren gehen.

häuserand, wo es durch den mit einer Schallöffnung versehenen, festgeschraubten Holzbeckel g gehalten wird.

Die durch die Spiralfedern t gegen den Boden der Dose gepreßten Stahlmagnete können durch die von außen

Bild 9.! Apparatfernhörer.




zugängliche Stellschraube k dem Schallblech genähert oder von ihm entfernt werden.

Um Nebengeräusche beim Aufnehmen abzuhalten, ist der Holzdeckel mit einem feldgrauen Filzring w belegt.

16. Die in außerordentlich rasch sich solgenden Stößen auftretenden Induktionsströme durchlausen die um die Polschuhe liegenden Drahtspulen und rusen nach ihrer Stärke und Richtung eine Veränderung, d. h. Stärkung oder Schwächung des Magnetismus in den Magneten hervor, die entsprechend den Stromskößen das Schallblech anziehen und loslassen und es dadurch in Schwingungen versetzen. Diese Schwingungen entsprechen den auf der Gegenstation erzeugten Schwingungen und geben dadurch den Summerton oder die in das Mikrophon gesprochenen Worte wieder.

- 17. Wird der Fernhörer ausnahmsweise als Geber benutt, so wird das Schallblech durch das Dagegensprechen in Schwingungen versetzt und den Polschuhen in rascher Folge bald genähert, bald von ihnen entsernt. Die das durch verursachten Schwankungen im Magnetismus der Magnete rusen in den sie umgebenden Drahtspulen Induktionssströme hervor, die im Fernhörer der Gegenstation wieder die gleichen Schwankungen im Magnetismus und damit auch die gleichen Schwingungen des Schallblechs bedingen.
- 18. Das Mikrophon (Bild 10) besteht aus einer gepreßten Kapsel d aus vernickeltem Messingblech, beren




offene Seite durch eine dünne Kohlenplatte a, die Schwinsgungsplatte, abgeschlossen ist. In der Kapsel befindet sich eine auf der der Schwingungsplatte zugewendeten Seite mit eingedrehten Rillen versehene dickere Kohlenscheibe b; diese bildet den Abschluß eines Filzrings c, dessen anderes Ende an der Schwingungsplatte angeklebt ist. Der zwischen der Kohlenscheibe b und der Schwingungsplatte frei bleis bende Raum ist mit Kohlenkörnern von unregelmäßiger Gestalt ausgefüllt. Auf der Außenseite der Kapsel ist ein von ihr isolierter, mit der Kohlenscheibe b in der Kapsel aber leitend verbundener sedernder Kontaktknopf e anges

bracht. Damit die Schwingungsplatte beim Dagegensprechen nicht naß wird, ist sie lackiert.

Zum Schutze der Schwingungsplatte gegen Eindrücken ist über ihr eine Metallkapsel f angebracht, die mit einer dem Loch im Mikrophongehäuse entsprechenden Öffnung versehen ist.

19. Das Mikrophon liegt in einem eisernen, verzinkten und außen feldgrau lackierten Mikrophongehäuse g (Bild 11) zwischen drei ein gleichseitiges Dreieck bildenden Federn o, deren eine o, die Zuleitung zur Mikrophonkapsel

Bild 11. Mifrophongehäuse.



bildet. Die drei Federn liegen mit ihren Enden im Innern des Gehäuses an und sind von ihm durch einen eingelegten Jsolierstreisen u elektrisch getrennt. Durch abwärts gehende Verlängerungen sind die Federn an einer den Boden bedeckenden lackierten Preßspanscheibe t besestigt und durch darunter liegende Scheiben vom Boden isoliert.

In der Mitte des Preßspanbodens ist eine Kontakt= seder n angebracht, die die Zuleitung zum sedernden Kon= taktknopf e des Mikrophons bildet.

Der Deckel wird mit einem Bajonettverschluß auf das Mikrophongehäuse aufgesetzt und oben sestgeschraubt; ein weckel liegender lackierter Preßspanring isoliert das Mikrophon vom Deckel.


- 20. Die beim Sprechen erzengten Schallwellen gelangen in einen aufklappbaren eisernen, verzinkten und schwarz lackierten Sprechtrichter 1; von hier aus werden sie durch ein mit einem vernickelten Messingring ausgefütterten Loch im Mikrophongehäuse g der Schwingungsplatte zugeführt.
- 21. Die die Schwingungsplatte treffenden Schallwellen verseten die Blatte in Schwingungen, die nach Stärke und Richtung ein genaues Bild ber Schallwellen Diese Schwingungen bringen bald eine festere, bald eine losere Lagerung der Rohlenkörner hervor, und damit eine stete Schwankung in der Größe des Wider= ftandes, den der Strom beim Ubergang von Rorn zu Rorn zu überwinden hat. Durch die hierdurch bedingten Schwankungen in der Stromstärke werden in der fekundären Spule der Sprechrolle Induktionsströme erzeugt, die durch die Fernhörer in die Leitung geben und in ihnen sowie in den Fernhörern der Gegenstation gleiche ton= erzeugende Schwingungen hervorbringen, wie sie die Schwingungsplatte des Mifrophons beim Dagegensprechen erfährt. Hierdurch werden die in das Mifrophon gefprochenen Laute auf ber Gegenstation hörbar.
- 22. Von den im Innern des Handapparats auf der Klemmenplatte befindlichen 10 Klemmen dienen die 6 mittleren zum Anlegen der Schnur und 4 für innere Verbindungen.

Die Sprecht asst einem Federsas, der sich in einen von zwei und einen von drei Federn gliedert. Der Satz zu zwei Federn (Bild 12) dient zum Schließen des Batteriestromes durch das Mikrophon und die primäre Spule, der zu drei Federn zum Umschalten der im Ruhezustand auf dem Wecker liegenden Leitung auf den Sprechstromkreis (Bild 23, Seite 25). Dies geschieht dadurch, daß beim Ansassen des Handapparats der äußerlich sichtsbare, zum Wärmeschutz mit Holz bekleidete Teil der Sprechs

taste, um eine ins Innere des Handapparats eindringende Achse um etwa 90° nach vorn gedrückt wird. Dabei gleitet im Innern ein Buzen aus Folierstoff auf eine in die mittlere Feder eingepreßte Erhöhung auf und legt sie dadurch gegen die rechte Feder (Bild 13), während sie vorher an der linken gelegen hatte.

Ein an der mittleren Feder befestigtes Folierstück nimmt dabei die linke Feder des Kontakts zum Schließen

Bild 12. Sprechtafte in Ruhe.




des primären Stromes mit und legt ihn ebenfalls gegen seine rechte Feder.

Die Achse ist rechts und links vom Federsatz in einem Bock gelagert und wird beim Weglegen des Handapparats durch eine um sie gewickelte stählerne Spiralfeder wieder in ihre Ruhelage zurückgedreht.

Da bei Summerschaltung die Leitung schon auf dem Sprechstromkreis liegt, kann man zur Schonung der Batterie über die Sprechtaste hinweggreifen, wenn man nur hören will.

23. Der Konden sator hat eine Kapazität von 3,5 Mikrofarad. Er besteht aus zwei langen Stanniolsstreisen, die durch dazwischenliegende Streisen aus paraffisniertem Papier voneinander isoliert und gerollt sind. Gleichstrom kann also nicht durch den Kondensator sließen. Tritt jedoch Wechselstrom in die eine Belegung des Kons

Bild 13. Sprechtaste gedrückt.




densators ein, so treibt jeder der sich rasch folgenden Stromstöße einen Stromstoß von gleicher Richtung aus der anderen Belegung aus, da sich gleichnamige Elektrizitäten abstoßen. Für Wechselströme bietet daher der Kondensator ein um so geringeres Hindernis, je größer ihre Wechselsahl ist.


24. Der außen an der rechten Wand sichtbare Um = schalt er gestattet, den Kondensator wahlweise in den Sprechstromkreis (Bild 14) — S —, in den Stromkreis

des Weckers — W —, in beide Stromkreise — K — ober in keinen von beiden Stromkreisen — E — einzuschalten.

25. Die Einschaltung des Kondensators in den Sprechstromkreis — Umschalter auf S — ersolgt beim Ansichluß des Apparats an Amter mit selbsttätigem Schluß-




zeichen. Werden nämlich die zu solchen Amtern gehörenden Leitungen mit anderen verbunden, so werden zugleich eine Batterie und ein Galvanoskop in die Leitung eingeschaltet (Bild 14). Solange nun die Teilnehmer sprechen, also den Sprechstromkreis eingeschaltet haben, kann das Galvanos



jkop nicht ausschlagen, weil der Batteriestrom nicht durch den Kondensator fließen kann. Sobald sie aber aushören zu sprechen, also den Weckerstromkreis einschalten (Bild 15), kann der Strom durch den Wecker fließen, so daß das Galvanostop Ausschlag zeigt. Die Verbindung wird hierauf getrennt.

26. Die Einschaltung des Kondensators in den Stromkreis des Weckers — Umschalter auf W — erfolgt beim Anschluß des Apparats an Amter mit zentraler Miskrophonbatterie, bei denen diese Batterie zugleich den Ausruf mit einer Glühlampe bewirkt.

Bei diesen Amtern steht die Leitung dauernd unter der Spannung einer Batterie a (Bild 16); es kann aber kein Strom sließen, da der Weg über den Wecker durch den Konsbensator versperrt ist. Wird aber die Sprechtaste gedrückt




(Bild 17), also der Sprechstromkreis eingeschaltet, so kann der Strom fließen. Er fließt bei seinem Weg auf dem Amt durch das Relais b; der Relaisanker wird angezogen und schließt einen Strom durch die Glühlampe c, die aufleuchtet. Sobald man nun die Sprechtaste losläßt, erlischt die Lampe, und die Verbindung wird getrennt.

Die an solche Amter anzuschließenden Apparate werden auf Weckerschaltung geschaltet, aber die Kurbel wird nicht eingeschraubt, da der Anruf mit der Sprechtaste erfolgt.

27. Die Einschaltung des Kondensators in beide Stromkreise — Umschalter auf K — oder in den Sprechsstromkreis allein — Umschalter auf S — erfolgt beim Ansschalten.

28. Im Eisenbahnbetrieb ist bei Zugmeldeapparaten der Umschalter auf S, bei allen anderen Apparaten auf E zu stellen, wenn an der Leitung viele Stationen in Nebenzeinanderschaltung liegen; es können dann von diesen Staz



tionen immer nur zwei gleichzeitig miteinander sprechen. Diese Stationen haben die Sprechtasten gedrückt und da= durch einen im Bergleich jum Widerstand ber Weder jehr geringen Widerstand zwischen Teitung und Erde oder Lei= tung und Rückleitung geschaltet. Wollte nun eine ber am Bespräch unbeteiligten Stationen eine andere Station anrufen, um z. B. das Gefahrsignal zu geben, jo flossen die Wedftrome in der Hauptsache durch die Sprechstrom= freise der beiden Apparate, deren Sprechtaften gedrückt sind, und waren nicht imstande, die Weder gum Unsprechen zu bringen. Aus diesem Grund ist in den Sprechstrom= freis jedes Zugmelbeapparats der Kondensator einzuschal= ten. Er hat die Eigenschaft, die Sprechströme infolge ihrer großen Wechselzahl nahezu ungehindert durchzulaffen, während er den Wedströmen den Weg durch den Sprech= stromfreis bis zu einem gewissen Grade verschließt, jo daß sie also durch die Weder laufen und diese zum Ansprechen bringen muffen, auch wenn auf einzelnen der an der Lei= tung liegenden Stationen gesprochen wird.

29. Der Umschalter bewirft die Umschaltung baburch,

daß die Arme eines Drehkrenzes wahlweise zwei Federn niederdrücken, die die Enden der bezeichneten Stromkreise in nicht gedrücktem Zustand an die Rückleitung legen, während sie sie in gedrücktem Zustand mit der einen Besegung des Kondensators verbinden, dessen andere Besegung mit der Rückleitung Verbindung hat.

Zum Drehen des Umschalters muß man ihn etwas in

den Apparat hineindrücken.

30. Die Vermittelungsschnur mit dem Doppelleitungsstöpsel und den Verbindungsklinken.

Auf Endstationen (auch bei Teilnehmern) und bei Stationsapparaten bleibt der Vermittelungsstöpsel in seiner Ruheklinke über dem Zwischenboden stecken. Wo mehrere Feldsernsprecher stehen, zwischen denen vermittelt werden muß, ist der Vermittelungsstöpsel in die linke untere der sechs äußeren Verbindungsklinken zu stecken.

31. Der Vermittelungsstöpsel (Bild 18) hat zwei voneinander isolierte Kontaktstellen für die Hin= und die Rückleitung, und zwar liegt die Hinseitung a immer

> Bild 18. Vermittelungsstöpsel.



an der Spitze, während die isoliert darüber angebrachte Hülse an der beLeitung liegt. Der Stöpselhals o isoliert a und b vom Klinkenhals. Der Stöpselgriff trägt ein Jolierrohr. Hinten am Stöpsel ist der Schnurschutz — ein Spiraldraht — angebracht, der die Schnur gegen Knickung schützt.


Die Vermittelungsschnur liegt hinter dem kurzgeschlossenen Induktor mit einem Ende an der Hin= und der Rückleitung, mit dem andern am Vermittelungs= stöpsel. Ziehen an der Vermittelungsschnur zum Her= ausziehen des Stöpfels ift verboten, ba die Schnur dadurch leicht aus bem Stöpfel her=

ausgeriffen wird.

Die Rlinken (Bild 19 und 20) bestehen aus dem röhrenförmigen Rlinkenhals und den Klinkenfedern, die beim Ginfteden des Stöpsels die Spite a und den Ring b berühren.

- 32. Bur Berbindung zweier Apparate wird der Stöpfel aus einem gezogen und in eine freie Rlinke bes anderen gesteckt. Der Apparat, in bem fein Stöpfel ftedt, ift bann ausgeschaltet, ber andere ift an ber Leitung angeschaltet, jo bag man auf ihm mithoren fann.
- 33. Man fann auch die Vermittelungs= stöpsel mehrerer Apparate in einen stecken und ist jo in der Lage, mehrere Leitungen gu Gesprächen zu verbinden oder von einem Apparat aus Befehle gleichzeitig in mehrere Leitungen zu geben, und zwar bis zu fechs. b
- 34. Jeder der beiden Blitableiter besteht aus zwei Rohlenstücken, die durch ein Jolierblättchen voneinander getrennt find und durch eine Feder zusammengedrückt werden. Un der Feder des einen liegt die Leitung, an ber bes andern die Rückleitung. Die Grundplatte liegt an Erde, jo daß auch

Bilb 19. Ruheflinke.





die auf ihr liegenden Kohlenstücke geerdet sind. Im Folierblättchen befindet sich ein Ausschnitt.

Da die Kohlenstücke nur sehr geringen Abstand voneinander haben, springt die hochgespannte atmosphärische Elektrizität zwischen ihnen durch den Ausschnitt über.

Die Kohlenstücke sind leicht auswechselbar, wenn man sie mit der Hand nach oben herauszieht, während man mit der andern die zu diesem Zweck an ihrem oberen Ende rückwärts umgebogene Feder vorsichtig und nicht zu weit abzieht.

Ergibt der Blitableiter Kurzschluß oder ist er sonst beschädigt, so ist statt seiner der Vorratsblitableiter einzusetzen.

Ein sehlendes Isolierblättchen kann durch ein Papiersstückchen ersetzt werden, in das ein entsprechender Aussschnitt zu schneiden ist. Das Papier muß trocken sein und ist sobald wie möglich gegen ein vorschriftsmäßiges Blättschen auszuwechseln.

35. An der Stirnwand des Apparats befindet sich noch der Lauthörknopf. Dieser Knopf dient dazu, ein lauteres Hören dadurch zu ermöglichen, daß der anstommende Strom nicht durch den hohen Induktionswidersstand der sekundären Spule gedrosselt wird.


Wird nämlich der Lauthörknopf gedrückt, so wird der Kopffernhörer von der Leitung (Bild 21) abgelegt und geserdet, so daß er also die sekundäre Spule überbrückt (Bild 22).

Der ankommende Strom fließt daher durch den Apparatfernhörer und dann durch den Kopffernhörer; durch die im Nebenschluß zum Kopffernhörer liegende sekundäre Spule geht — eben infolge ihres hohen Induktionswider= standes — nur ein ganz schwacher Zweigstrom.

36. Der Lauthörknopf darf nur zum Hören, nicht beim Sprechen gedrückt werden, weil sonst der Kopffernshörer im Nebenschluß zur sekundären Spule liegt; diesen

durchfließt dann ein verhaltnismäßig ftarter Zweigstrom, der für die Wirkung auf der Gegenstation verloren geht

In der Regel ist der Lauthörknops nicht zu benutzen Seine Benutzung ist nur der empfangenden Station gestattet, wenn sie sonst nicht versteht. Zwischenstationen, auch solchen an verbundenen Leitungen, ist das Drücken des Lauthörknopses streng untersagt. Drücken des Lauthörknopses streng untersagt. Drücken des Lauthörknopses an Apparaten ohne Kopffernhörer ist nutslos.




37. Unterhalb des (schwarzen) Lauthörknopses bestindet sich der (rote) Mithörknops (Bild 23).

Er dient dazu, auf Zwischenstationen die Überwachung der durchgehenden Gespräche zu ermöglichen, ohne daß die Berständigung darunter leidet.

38. Wäre der Mithörknopf nicht vorhanden, so müßte man, wenn man hören will, ob in der Leitung noch gessprochen wird, den Handapparat aufnehmen und die

Sprechtaste drücken. Dadurch schaltete man den hohen Weckerwiderstand aus und dafür den nur geringen Widerstand der beiden Fernhörer $(\frac{200}{2} \Omega)$ und der sekundären Spule



(200 Ω) ein. Die Folge wäre, daß die Verständigung der Endstationen geschwächt würde, weil zuviel Strom durch die mithörende Zwischenstation flösse.

39. Drückt man dagegen nur den Mithörknopf, um festzustellen, ob in der Leitung noch gesprochen wird, so werden die Fernhörer und die sekundäre Spule noch hinter

den Wecker geschaltet. Ein erhöhter Stromverlust tritt also beim Mithören nicht ein. In dem am Kopf angeschnallten Kopfsernhörer kann man dann vernehmen, ob in der Lei-

tung noch gesprochen wird.

40. Der Mithörknopf ist lediglich zum überwachen des Verkehrs auf der Leitung da, wenn sie mit einer andern Leitung verbunden ist. Er ist nicht zu benutzen, wenn die Zwischenstation einen durchgehenden Fernspruch mit aufnehmen soll. In diesem Falle wird der Handapparat ausgenommen und die Sprechtaste gedrückt.

41. Die Zuleitung zur Batterie besteht aus einer Schnur, die am Ende einen Stöpsel mit zwei Kontaktstiften trägt. Der Stift sür Kohle ist etwas dicker als der sür Jink. An der Seite des dickeren Stists besindet sich eine Schraube mit halbrundem Kops, auf die beim Einstecken des Stöpsels in die Batterie der Daumen der

rechten Sand zu fegen ift.

42. An der dem Telegraphisten abgewendeten Stirnswand besinden sich versenkt die Klemmen zum Anlegen von Leitung, Rückleitung und Erde. Sie sind zur Aufsnahme des Drahtes mit einer Bohrung versehen. Die Hinsleitung ist stets an die Klemme La anzulegen. Doppelsleitungen werden an La und Lb angelegt; an E ist die Erdleitung anzulegen. Liegt an La eine Einsachleitung, so ist die Erdleitung an Lb und an E anzuschließen.

43. Zum Tragen des Apparats dient ein am Kasten besestigter Trageriemen. Der Apparat ist so ums zuhängen, daß die Seitenwand am Körper liegt, an der

sich außen feine Apparatteile befinden.

44. Der Kasten ist durch einen Zwisch en boden in zwei Teile geteilt. Der Zwischenboden besteht in seinem mittleren Teil aus Holz, in seinen beiden Enden aus gesichwärztem, verzinktem Eisenblech.

Unter dem Zwischenboden (Bild 25) befinden sich hinten der Induktor, der Wechselstromwecker, der Konden-




Bild 25., Eiserner Feldsernsprecher nach Herausnehmen des Zwischenbodens.

sator, die Ruheklinke für den Vermittelungsstöpsel, der Um= schalter, die Blizableiter und der Vorratsblizableiter; vorn befinden sich, von den genannten Teilen durch eine Quer= wand getrennt, der Summer, die Summertaste, der Laut= und der Mithörknopf und die Verbindungsklinken.

Auf dem oberen Kand der Querwand sind acht Klem= men zum Anlegen des Handapparats und der Batterie= schnur aufgesetzt. Sie haben dieselben Farben wie die an

fie anzulegenden Schnüre.

Auf der rechten Seite besindet sich oben auf dem Zwischenboden eine Leiste, die unten mit Aussparungen für das große Zahnrad des Induktors und für die Summertaste versehen ist. Oben sind in Aussparungen das Vorratsmikrophon und die Induktorkurbel sowie drei Vorwatsschrauben zum Besestigen des Zwischenbodens untersgebracht.

45. Im oberen Fach des Kastens werden der Handsapparat, die Schnüre und die Stöpsel untergebracht. Der Handapparat liegt mit der Öffnung des Fernhörers nach unten; für das Mikrophon ist in Gestalt eines Holzrings ein besonderes Lager angebracht. Der Batteriestöpsel sitt in entsprechenden Buchsen, die unten an den hinteren eisernen Teil des Zwischenbodens angelötet sind. Der Versmittelungsstöpsel steckt in der Ruheklinke durch ein Loch im hölzernen Teil des Zwischenbodens. Die Schnüre werden um den Handapparat gelegt.

46. Die Rückseite des Verbindungsklinkenstücks ist durch ein Blechkästchen abgeschlossen, das abgenommen werden kann, damit die Klinken gereinigt werden können.

Die an der rechten Seite des Kastens besindlichen Buchsen für den Kopffernhörer sind zur Verpackung des Feldsfernsprechers durch eine Klappe verschlossen. Das Loch zum Einschrauben der Induktorkurbel verschließt sich durch den Schalloch schalloch sie ber, wenn die Kurbel nicht einsgeschraubt ist, da eine Spiralfeder den Schieber nach abs

wärts zieht. Der Schieber hat nahe seinem unteren Ende drei Schlitze, die geöffnet sind, wenn die Kurbel eingeschraubt ist; man hört durch diese Schlitze den Wecker besser, als wenn der Kasten verschlossen bliebe.

47. Bewicht des eisernen Feldfernsprechers 8,9 kg.

Einftellung des Feldfernfprechers.

48. Der Feldsernsprecher bedarf im allgemeinen feiner Einstellung. Alle Teile werden in der Fabrik richtig eingestellt und verändern ihre Einstellung nur unter

außergewöhnlichen Berhältniffen.

49. Der Wecker muß so eingestellt sein, daß die Glode hell tönt und nicht klappert; das Klappern tritt ein, wenn der Klöppel im Ruhezustand die Glode berührt. Der Anker muß durch die ihn durchdringenden Schrauben so eingestellt werden, daß der Klöppel in seinen Endlagen die Glode nicht berührt, sondern nur infolge Federung des ihn tragenden Stahldrahtes beim Wippen des Ankers gegen die Glode geschleudert wird. Die richtige Einstellung muß durch Versuchen ermittelt werden.

50. Beim Summer kann die Tonhöhe dadurch versändert werden, daß die über dem Anker befindliche Schraube, die den Unterbrecherkontakt bildet, verstellt wird.

51. Das Mikrophon bedarf keiner Einstellung. Die Kohlenkörper besinden sich durch ihr Eigengewicht stets in der richtigen Berührung mit den Kohlenplatten. Bedins gung hierfür ist aber, daß das Mikrophon bei seiner Benutzung so gehalten wird, daß sich die Schwingungsplatte in einer senkrechten Ebene besindet. Denn da die Kohlenskörner den Raum zwischen den beiden Kohlenplatten nicht ganz ausfüllen, so legen sie sich beim Schieshalten des Handapparats mehr auf eine der beiden Platten; dies hat eine erhebliche Minderung der Deutlichkeit der Ubertragung der Sprache zur Folge.

Durch das Aufnehmen und Riederlegen des Apparats

wird das Mikrophon geschüttelt; die Kohlenkörner werden dadurch wieder lose und können sich nicht zwischen den beiden Rohlenplatten festklemmen.

Da die Kohlenkörner durch den Ubergang des Stromes auf ihrer Oberfläche, namentlich an den Spigen und Kanten, verbrennen, so werden die Mikrophone nach län= gerem Gebrauch unbrauchbar und müssen dann durch neue erfett werden.

52. Bur Einstellung der Fernhörer wird die Rlemme La mit der Klemme Lb durch einen Kopffernhörer oder mangels eines solchen durch einen Draht — ver= bunden. Es wird bei gedrückter Sprechtaste in den Sprech= trichter geblasen, und gleichzeitig werden die Stellschrauben k (Bild 6) der Fernhörer durch Hin= und Herdrehen so eingestellt, daß die Fernhörer am lautesten tonen.

Fernhörer muffen von Zeit zu Zeit neu eingestellt werden. Ist die Einstellung nach vorstehendem nicht mög=

lich, so ist ein anderes Schallblech einzusetzen.

Drahtverbindungen im Apparat.

53. Die Stromläufe find folgende:

Bei Weckerschaltung: Abgehender Strom:

Beim Wecken:

Wird der Induktor gedreht, so fließt der in der Ankerwickelung entstehende Weckstrom über den Körper des Induktors über Klemme La in die Leitung und durch die Gegenstation und die Rückleitung (Erde) zur Klemme Lb des weckenden Apparats, fließt über den Rückleitungskontakt des Induktors in die Rurgschlußfeder und in die Ankerwickelung zurück, da die Vorgelegewelle die Rurzichluffeder nicht berührt.

Beim Sprechen:

Wird die Sprechtaste gedrückt, so fließt Strom von der Kohle der Batterie durch die Batterieschnur zur

Klemme K, über Klemme 4, durch das Mifrophon, über die zusammengedrückten Sprechtastenfedern in die Ader 3, durch die primäre Spule der Sprechrolle . und weiter über die Klemme Z durch die Batterieschnur zum Bink ber Batterie zurud. - Die in ber sekundären Spule unter bem Ginfluß der Strom= schwankungen in der primären Spule entstehenden Wechselströme laufen über Klemme 1, durch den Ap= paratfernhörer, über die zusammengedrückten Sprech= tastenfedern in die Alder 6 und die durch die hochge= flappte Summertaste zusammengedrückten Federn zur Klinkenfeder a, durch den Vermittelungsstöpsel und die Vermittelungsschnur über den durch die Rurg= ichlußfeder kurzgeschlossenen Induktor zur Klemme La; von der Klemme La aus fließen die Ströme in die Leitung und durch die Gegenstation und die Rückleitung (Erde) zur sprechenden Station zurück, wo sie bei der Klemme Lb eintreten; sie gehen dann durch die Vermittelungsschnur und ben Vermittelungs= stöpsel zur Klinkenfeder b und über den Kondensator= umschalter vom andern Ende her in die sekundare Spule zurück, von ber sie ausgegangen sind. Ift ein Ropffernhörer eingestöpselt, so fließt ein dem ersten Strom gleicher Teilstrom von der sekundären Spule über den Ropffernhörerkontakt der Summertafte durch den Ropffernhörer, über den nicht gedrückten Lauhör= fnopf und durch die Aber 2 zur Sprechtafte, wo er sich mit dem aus dem Apparatfernhörer kommenden Strom vereinigt, mit dem er bann weiter fließt.

Das Drücken des Lauthörknopfes hat die in Ziffer 36 beschriebene schädliche Anderung des Stromlaufs zur Folge.

Ankommender Strom:

Beim Wecken:

Der aukommende Weckstrom tritt bei Klemme La

ein, fließt über den durch die Aurzschlußseder kurzgesschlossenen Induktor, durch die Vermittelungsschnur und den Vermittelungsstöpsel in die Klinkenseder a, über die durch die hochgeklappte Summertaste zussammengedrückten Federn und weiter über Aber 6, über den Kuhekontakt der Sprechtaste in Aber 5 und durch den Wecker, über den nicht gedrückten Mithörsknopf und den Kondensatorumschalter zur Klinkensseder b, durch den Vermittelungsschpsel und die Versmittelungsschnur zur Klemme Lb und durch die Kücksleitung (Erde) zur weckenden Station zurück.

Der Weder spricht an.

Beim Sprechen:

Der Strom tritt bei der Klemme La in den Apparat ein, fließt über den kurzgeschlossenen Instalter durch die Vermittelungsschnur und den Vermittelungsstöpsel in die Klinkenseder a, über die durch die hochgeklappte Summertaste zusammengedrückten Federn, durch die Ader 6, über die zusammengedrückten Sprechtastensedern, durch den Apparatsernshörer, durch Ader 1, durch die sekundäre Spule über den Kondensatorumschalter zur Klinkenseder b usw. wie ankommender Weckstrom. Sin Zweigstrom sließt von der Sprechtaste durch die Ader 2, über den nicht gedrückten Lauthörknopf durch den Kopfsernhörer und über den Kopfsernhörerkontakt der Summertaste zur sekundären Spule, wo er sich mit dem ersten Strom vereinigt.

Das Drücken des Lauthörknopfes hat die in Ziffer 35 beschriebene, für die Lautwirkung günstige Ünderung der Schaltung zur Folge.

Bei gedrücktem Mithörknopf fließt der Strom wie "beim Wecken" bis zum Mithörknopf, über diesen gestrückten Knopf und den nicht gedrückten Lauthörknopf, über Ader 2 durch den Apparatsernhörer und weiter

wie bei ankommendem Strom beim Sprechen. Ein Zweigstrom sließt vom Lauthörknopf durch den Kopfsfernhörer und über den Kopfsernhörerkontakt der Summertaste zur sekundären Spule, wo er sich mit dem ersten Strom vereinigt.

Bei Summerschaltung:

Abgehender Strom:

Beim Summen:

Von der Kohle der Batterie durch die Batterieschnur über Klemme K und den Arbeitskontakt der gedrückten Summertaste durch die Abreißspule des Summers, über Rlemme Z und die Batterieschnur jum Bink ber Batterie zurück; zeitweise auch vom Arbeitskontakt ber Summertafte über ben Unterbrecherkontakt des Summers durch die Entmagnetis sierungsspule zur Rlemme Z, gleichzeitig vom Arbeits= tontakt der Summertaste über den Unterbrecher= fontakt des Summers und den Silfskontakt der gedrückten Summertafte durch die primare Spule gur Rlemme Z; bis zum Arbeitskontakt der Summertafte und von der Klemme Z an fließen alle drei Zweige gemeinsam. In der sekundaren Spule werden Induktionsströme erzeugt; diese fliegen über Aber 1 durch den Apparatfernhörer und über Ader 2, über den ruhenden Laut= und Mithörknopf und den bei ber= untergeklappter Summertaste geschlossenen Kontakt zur Klinkenseber a und weiter wie bei Weckerschaltung. Hierbei kann fein Zweigstrom durch den Ropffernhörer fliegen, da dieser Stromweg am Ropffernhörerfontakt ber Summertafte unterbrochen wird.

Beim Sprechen:

Der primäre Strom fließt genau in derselben Weise wie bei Weckerschaltung. Der sekundäre Strom fließt in derselben Weise wie bei Summer= schaltung; da jedoch der Kopffernhörerkontakt der Summertaste geschlossen ist, so sließt ein Zweigstrom über den Kopffernhörerkontakt der Summertaste, durch den Kopffernhörer, über den Ruhekontakt des Lautshörknopses zu den Summerklinken und weiter mit dem ersten Teilstrom.

Ankommender Strom beim Summen und Sprechen:

Der ankommende Strom tritt bei Klemme La ein, sließt über den kurzgeschlossenen Induktor durch die Vermittelungsschmur und den Vermittelungsstöpsel in die Klinkenseder a, über die bei heruntergeklappter Summertaste zusammengedrückten Federn, über den nicht gedrückten Mithör= und Lauthörknops, durch die Aber 2, durch den Apparatsernhörer, durch die Aber 1 und durch die sekundäre Spule über den Kondensator= umschalter zur Klinkenseder b usw. wie ankommender Weckstrom. Sin Teilstrom sließt über den Kuhe= kontakt des Lauthörknopses durch den Kopssernhörer, über den Kopssernhörerkontakt der Summertaste zum Vereinigungspunkt mit dem ersten Teilstrom und weiter mit ihm durch die sekundäre Spule.

Das Drücken des Lauthörknopfes hat bei Sum= merschaltung dieselbe Wirkung wie bei Wecker= schaltung.

Ist der Kondensator in einen oder mehrere Stromfreise eingeschaltet, so fließt der Strom vor der Klinkenseder b noch durch den Kondensator.

Priifung des Apparats und Feststellung etwa vorhandener Fehler.

54. Die Klemmen La und Lb werden durch einen Draht verbunden und der Apparat an eine gute Sprechbatterie gelegt.

Der Kopffernhörer wird an den Apparat gelegt.

Beim Drücken der Summertaste nuß der Summer im Apparatsernhörer laut hörbar sein. Wird die Sprechtaste gedrückt und leise auf das Mikrophon geblasen, so muß dies bei gedrücktem und losgelassenem Lauthörknopf in beiden Fernhörern deutlich hörbar sein.

Ist dies nicht der Fall, so muß ein anderes Mikro-

phon eingesett werden.

Die Summertafte wird hochgeklappt.

Der Induktor darf sich nur sehr schwer und ruckweise drehen lassen, da er kurzgeschlossen ist. Wird der Draht an einer der Klemmen gelöst, so muß der Induktor leicht umlaufen.

Bei gedrückter Sprechtaste muß das Blasen auf das Mikrophon ebenfalls in beiden Fernhörern hörbar sein.

Zur Prüfung des Weckers werden zwei Apparate gegeneinander geschaltet und auf Wecker gestöpselt. Bei langsamem Drehen an einem Apparat muß der Wecker des anderen ertönen.

Die Prüfung des Kondensators erfolgt in derselben Weise: ist der Kondensator in Ordnung, so muß der Wecker des zweiten Apparats bei jeder Stellung des Umschalters ansprechen, jedoch bei den Stellungen W und K etwas schwächer als bei den Stellungen S oder E.

Zur Prüfung der Blizableiter wird der Zinkpoldraht eines Elements an die Klemme E angeschlossen. Mit dem Stöpsel eines auf den Kohlenpol des Elements aufgesetzen Elementprüfers werden die Klemmen La und Lb berührt: dabei darf der Zeiger des Prüfers nicht ausschlagen, sonst hat der zugehörige Blizableiter Kurzschluß.

55. Den Mannschaften ist gestattet, folgende Fehler zu beseitigen:

Auswechseln der Bligableiter.

Reinigung aller Klinken und Buchsen, die nach Heraus= nehmen des Zwischenbodens zugänglich sind. Berbeulung der Schallbleche der Fernhörer.

Kennzeichen: Kleben des Schallblechs am Magneten bei der tiefsten Stellung des Magneten oder Unsmöglichkeit, den Magneten in seiner höchsten Stellung nahe genug an das Schallblech heranzusbringen.

Beseitigung: Auswechseln der Schallbleche.

Beschädigung des Mikrophons.

Rennzeichen: Keine oder mangelhafte Verständigung, Ausbleiben des Anackens beim Drücken der Sprechtaste oder rauschende Geräusche während des Gedrückthaltens der Sprechtaste.

Beseitigung: Auswechseln des Mikrophons. Alle übrigen Fehler dürfen nur von einem Mechaniker beseitigt werden.

Reinigung und Behandlung des Feldfernsprechers.

56. Der Feldfernsprecher muß vor hartem Hinsehen und Fallen bewahrt werden. Vor Nässe ist er zu schützen. Sind der Handapparat und die Schnüre naß geworden, so müssen sie getrocknet werden. Mußten diese Teile in nassem Zustand verpackt werden, so sind sie nachträglich zu trocknen.

57. Ist das Innere des Apparats verstaubt, so ist der Zwischenboden herauszunehmen, der Kasten mit der Öffnung nach unten zu halten und mit einem Blasebalg oder einer Luftsprize von Staub zu befreien.

Die Klinken und Buchsen mussen von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

Der Sprechtrichter muß von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Lappen ausgewischt werden. Es kann sich empfehlen, den Lappen mit einer desinsizierenden Flüssigskeit anzuseuchten, damit Krankheitskeime zerstört werden; die Lösung darf aber nicht so stark genommen werden, daß die Farbe des Sprechtrichters angegriffen wird.

Die Filze der Fernhörer mussen von Zeit zu Zeit durch saubere ersetzt werden. Sie sind hierzu abzureißen

und es sind neue aufzuleimen.


58. Die Lager des im Betrieb befindlichen Induktors müssen etwa vierteljährlich mit einem Tropsen Uhrenöl geölt werden, weil sie sich sonst festsressen; der Induktor läßt sich dann plöglich nicht mehr drehen. Ist dieser Fall eingetreten, so müssen die Lager gut geölt werden; alsedann ist einigemal mit Gewalt hine und herzudrehen und schließlich so lange ganz herumzudrehen, bis sich der Insuktor wieder wie gewöhnlich drehen läßt. Während dieser Arbeiten ist die Leitung vom Apparat abzulegen, das mit die Gegenstation nicht belästigt wird.

59. Die Schwingungsplatte des Mikrophons besteht aus papierdünner Kohle. Wird ein Druck auf sie ausgeübt, so zerbricht sie. Beim Auswechseln eines Mikrophons

ist daher Vorsicht anzuwenden.

Der Bügel, unter dem sich das Vorratsmikrophon befindet, läßt sich hochklappen, wenn die auf der Leiste des Zwischenbodens befindliche Schraube gelöst wird, mit der er festgeschraubt ist.

- 60. Die Schnüre dürfen bei der Verpackung nicht scharf geknickt und nicht zwischen Deckel und Kasten eingestlemmt werden.
- 61. Alle äußerlich angebrachten Verschlußklappen müssen bei der Verpackung geschlossen werden, damit sie nicht abgestoßen werden.



V. P. K.

November 1915.

Der eiserne Armeefernsprecher.

S 221

Telegrammworte.

Urmeefernsprecher	afe
Futteral für Infanterie	fuafe
Futteral für Kavallerie und Telegraphentruppen mit Leib-	
riemen	fuatek
Futteral für Ravallerie und Telegraphentruppen ohne Leib-	
riemen	fuatok
Leibriemen zum Futteral für Kavallerie und Telegraphen-	
truppen	leib
Futteral für Feldartillerie	fuafeld
Armeefernsprecher im Futteral für Infanterie mit Stellstift	
mit Leibriemen	afefu
Armeefernsprecher im Futteral für Kavallerie und Tele-	
graphentruppen	afefuk
Urmeefernsprecher im Futteral für Felbartillerie	afefeld
Stellstift	stift
Mifrophon in einer Blechschachtel	mik
Schnur jum Armeefernsprecher mit Stöpfeln	afesch
Schnur jum Urmeefernsprecher ohne Stöpfel	afosch
Batteriestöpsel	bast
Leitungsstöpsel	kost


Beichreibung des eisernen Armeefernsprechers.

- 1. Der eiserne Armeefernsprecher besteht aus: dem Mikrophon (zum Sprechen), dem Summer (zum Anrufen der Gegenstation), dem Apparatsernhörer (zum Hören), der Zuseitung mit den Stöpseln und den Tasten.
- 2. Der Summer lagert in einem vierkantigen mit Leder überzogenen verzinkten Gisengehäuse, das den Griff des

Armeefernsprechers bildet und oben den Apparatsernhörer und unten das Mikrophon trägt; die Rückwand des Griffes ist abnehmbar*).

3. Der Summer besteht aus zwei Elektromagneten mit einem gemeinsamen, aus Blechen zusammengesetzten Eisenstern von der in Bild 1 gezeichneten Gestalt; die rechte Hälfte bildet den einen, die linke den andern Elektromagneten. Auf den rechten, etwas längeren Elektromagneten ist eine Sprech-

Bild 1.




rolle, bestehend aus einer inneren — primären — und einer äußeren — sekundären — Spule, auf den kleineren eine Ab= reiß= und eine Entmagnetisierungsspule aus lackiertem Aupfer= draht gewickelt.

Von der Sprechrolle kommt zunächst nur die primäre Spule in Betracht.

^{*)} Die vier Schrauben, mit denen die Rückwand seitlich ans geschraubt ist, lassen sich nicht ganz herausschrauben, damit sie nicht verloren gehen; sie sind nur etwas zu lösen.

4. Über den beiden Elektromagneten ist eine Platte aus weichem Eisen, der Summeranker, um ihre Mitte drehbar an einer Feder befestigt. Ein den Summeranker verlängerndes Blattsederchen kann sich zwischen einem Kontakt und einem Anschlag hin und her bewegen.

5. Wird der aus der Batterie kommende Strom durch Drücken der Summertaste geschlossen, so durchfließt er zunächst nur die Abreißspule (Bild 1); die linke Eisenkernhälfte wird




magnetisch und zieht das linke Ende des Summerankers an, so daß sich die kleine Blattseder gegen den Kontakt legt.

Nunmehr findet der Strom einen zweiten Weg, und zwar (Bild 2) durch die auf den rechten Elektromagneten gewickelte primäre Spule der Sprechrolle. Der Anker wird dadurch aber noch nicht an den rechten Magneten herangezogen, da er vom linken noch in seiner Lage festgehalten wird. Soll also der Anker dem magnetischen Anzug des rechten Magneten folgen, so muß der Magnetismus im linken Eisenkern zum Verschwinden gebracht werden.

Dies geschieht dadurch, daß der am Kontakt geschlossene Strom nicht nur durch die primäre (dick gezeichnete), sondern auch noch durch die (punktierte) Entmagnetisierungsspule geleitet wird (Bild 3), die auf denselben Elektromagneten gewickelt ist, auf dem sich die Abreißspule befindet; der durch die Entmagnetisierungsspule fließende Strom wirkt in umgekehrtem Sinn magnetisch auf die linke Kernhälfte ein wie der durch die Abreißspule fließende. Er verstärkt also nicht

Bilb 3.



etwa die Wirkung des durch die Abreißspule fließenden Stromes, sondern hebt sie auf, so daß also der Kern an seinem linken Ende unmagnetisch wird.

6. Es wird also im gleichen Augenblick, in dem die kleine Blattseder den Kontakt berührt, die rechte Hälfte magnetisch und die linke unmagnetisch; der Summeranker wird daher vom linken Magneten losgelassen und allein vom rechten angezogen. Damit er diesen nicht berührt, ist gegenüber dem Kontakt ein Anschlag angebracht, der den Gang des Summerankers begrenzt.

Sobald nun die kleine Blattfeder den Kontakt verlassen hat, fließt der Strom nur noch — wie in Bild 1 gezeichnet durch die Abreißspule, die den Summeranker anzieht; er muß sich also fortgesetzt in wippender Bewegung bald dem einen, bald dem anderen Magneten nähern.


7. Bei der Betrachtung des Spiels des Summerankers ist davon ausgegangen, daß die kleine Blattfeder den Kontakt nicht berührte, als die Summertaste gedrückt wurde. Berührt sie ihn jedoch zu Beginn des Spiels, so sind zunächst alle drei Spulen — die primäre, die Abreiß= und die Entmagnetisierungs= spule — stromdurchflossen und das Wippen beginnt mit dem vorstehend geschilderten zweiten Augenblick. Es ist also immer, wenn die Summertaste gedrückt wird, eine von beiden Kern-

hälften magnetisch; welche von beiden, hängt davon ab, ob die kleine Blattfeder zu Beginn des Spiels den Kontakt berührt

oder nicht.


- Sieht man von den 8. Gesamtvorgängen im Summer ab und betrachtet man nur die primare Spule, so bemerkt man, daß in ihr der Strom fortgesett geschlossen und unterbrochen wird.
- Diese Unterbrechungen und Schließungen des primären Stromes rufen in der die pri= märe Spule umgebenden sekun= dären Spule Ströme von wechselnder Richtung (Wechselstrom) hervor — bei der Unterbrechung von derselben Richtung wie in.

Bild 4. Schaltung bes fekundären Stromfreises.



der primären Spule, bei der Schließung solche von entgegengesetzter Richtung —, die eine sehr hohe Spannung haben und durch die Fernhörer und die Leitung zur Gegenstation laufen (Bilb 4).

Bilb 5. Schaltung bes eisernen Armeefernsprechers.



10. Im Apparatfernhörer (Bild 6 und 7) sind auf dem Boden einer eisernen Dose zwei halbkreisförmige, in flachen, geschlitzten Polschuhen r endigende Stahlmagnete q festzgeschraubt. Um die Polschuhe sind entgegengesetzt gewickelte Drahtspulen m geführt. Dicht über ihnen liegt das Schallzblech f, aus dünnem Stahlblech gefertigt, auf dem Gehäuserand, wo es durch den mit Schallöffnung versehenen, festzgeschraubten Holzdeckel g gehalten wird.

Die durch die Spiraksedern t gegen den Boden der Dose gepreßten Stahlmagnete können durch die von außen zugängliche Stellschraube k dem Schallblech genähert oder von ihm entfernt werden.


Um Nebengeräusche beim Aufnehmen abzuhalten, ist der Holzdeckel mit einem feldgrauen Filzring w belegt.

- 11. Die in außerordentlich rasch sich solgenden Stößen auftretenden Induktionsströme durchlausen die um die Polschuhe liegenden Drahtspulen und rusen nach ihrer Stärke und Richtung eine Veränderung, d. h. Stärkung oder Schwächung des Magnetismus in den Magneten hervor, die entsprechend den Stromstößen das Schallblech anziehen und loslassen und es dadurch in Schwingungen versehen. Diese Schwingungen entsprechen den auf der Gegenstation erzeugten Schwingungen und geben dadurch den Summerston oder die in das Mikrophon gesprochenen Worte wieder.
- 12. Wird der Fernhörer ausnahmsweise als Geber benutt, so wird das Schallblech durch das Dagegensprechen in
 Schwingungen versetzt und den Polschuhen in rascher Folge
 bald genähert, bald von ihnen entsernt. Die dadurch verursachten Schwankungen im Magnetismus der Magnete
 rusen in den sie umgebenden Drahtspulen Induktionsströme
 hervor, die im Fernhörer der Gegenstation wieder die gleichen
 Schwankungen im Magnetismus und damit auch die gleichen
 Schwingungen des Schallblechs bedingen.


ç

13. Das Mikrophon (Bild 8) besteht aus einer gepreßten Kapsel d aus vernickeltem Messingblech, deren offene


Bild 6.



Bilb 7.



Seite durch eine dünne Kohlenplatte a, die Schwingungsplatte, abgeschlossen ist. In der Kapsel befindet sich eine auf der der Schwingungsplatte zugewendeten Seite mit einzgedrehten Killen versehene dickere Kohlenscheibe b; diese bildet den Abschluß eines Filzringes c, dessen anderes Ende an der Schwingungsplatte angeklebt ist. Der zwischen der Kohlensscheibe b und der Schwingungsplatte frei bleibende Raum ist mit Kohlenkörnern von unregelmäßiger Gestalt ausgefüllt. Auf der Außenseite der Kapsel ist ein von ihr isolierter, mit der Kohlenscheibe b in der Kapsel aber seitend verbundener



federnder Kontaktknopf e angebracht. Damit die Schwingungsplatte beim Dagegensprechen nicht naß wird, ist sie lackiert.

Zum Schutze der Schwingungsplatte gegen Eindrücken ist über ihr eine Metallkapsel f angebracht, die mit einer dem Loch im Mikrophongehäuse entsprechenden Öffnung versehen ist.


14. Das Mikrophon liegt im eisernen, verzinkten und außen feldgrau lackierten Mikrophongehäuse g (Bild 9) zwischen drei ein gleichseitiges Dreieck bildenden Federn o, deren eine o₁ die Zuleitung zur Mikrophonkapsel bildet. Die drei Federn liegen mit ihren Enden im Innern des Gehäuses an und sind von ihm durch einen eingelegten Folierstreisen u elektrisch getrennt. Durch abwärts gehende Verlängerungen

sind die Federn an einer den Boden bedeckenden lackierten Preßspanscheibe t befestigt und durch darunter liegende Scheiben vom Boden isoliert.

In der Mitte des Preßspanbodens ist eine Kontaktfeder n angebracht, die die Zuleitung zum sedernden Kontaktknopf e des Mikrophons bildet.


Der Deckel wird mit einem Bajonettverschluß auf das Mikrophongehäuse aufgesetzt und oben festgeschraubt; ein im Deckel liegender lackierter Preßspanring isoliert das Mikrophon vom Deckel.

Bild 9. Mikrophongehäuse.



- 15. Die beim Sprechen erzeugten Schallwellen gelangen in einen aufklappbaren eisernen, verzinkten und schwarz lackierten Sprechtrichter 1; von hier aus werden sie durch ein mit einem vernickelten Messingring ausgefütterten Loch im Mikrophongehäuse g der Schwingungsplatte zugeführt.
- 16. Im Innern des Handapparats ist von außen her eine verzinkte eiserne Platte mit zwei außen sichtbaren Schrauben angeschraubt, die unten die Klemmplatten mit 6 Klemmen davon die 4 oberen zum Anlegen der Schnur und 2 für innere Verbindungen und darüber den Summer, die Sprechtaste und die Federsäße für die Summertaste und den Lauthörknopf trägt.

Die Sprechtaste drückt eine im Junern des Handapparats auf der Platte angebrachte mittlere Feder gegen die rechte (Bild 6). Durch das Hochklappen (vorwärts rücken — Bild 10) der Sprechtaste wird die mittlere Feder




frei, legt sich gegen die linke und schließt so einen Strom durch das Mikrophon und die primäre Spule.

17. Wird mit der Sprechtaste ein Strom durch das Mikrophon geschlossen, so sindet er in den Kohlenkörnern einen Widerstand, der sich in seiner Größe danach richtet, ob die Kohlenkörner sest oder lose gelagert sind. Je loser die Lagerung

ist, desto mehr Widerstand sindet der Strom beim Übergang von Korn zu Korn. Wenn nun gegen die Schwingungs-platte gesprochen wird, so schwingt sie mit und prest die Vis 11.

Mikrophonstromkreis.



Rohlenkörner bald stärker, bald schwächer zusammen. Der Widerstand, den der Strom findet, ist also bald kleiner, bald größer, die Stromstärke infolgedessen bald größer, bald kleiner. Die Stromstärke ist also ein genaues Abbild der Schwingungen der Schwingungsplatte.

Der Strom fließt daher auch in fortgesetzt wechselnder Stärke durch die primäre Spule. Die Schwankungen erzeugen in der sekundären Spule in ähnlicher Weise Wechselzstrom, wie dies in Ziffer 9 beim Summerstrom beschrieben ist. Dieser Wechselstrom läuft ebenfalls durch die Fernhörer und die Leitung zur Gegenstation und erzeugt dort in den Fernhörern dieselben Schwingungen, die die Schwingungsplatte des Mikrophons beim Dagegensprechen erfahren hat.

- 18. Damit der primäre Strom nur durch das Mikrophon und die primäre Spule, nicht aber auch nutilos durch die Abreiß- und die Entmagnetisierungsspule sließt, ist die Sprechtaste so eingerichtet, daß sie diese Spulen abschaltet, wenn sie gedrückt wird. Die Stromzuführung zu diesen Spulen führt nämlich über die mittlere und rechte Sprechtastenfeder, die beim Drücken der Sprechtaste getrennt werden (Ziffer 16).
- 19. Der außen sichtbare Teil der Sprechtaste ist aus Holz gefertigt, damit die Taste auch bei Kälte betätigt werden kann.
- 20. Die Summertaste betätigt wie die Sprechtaste einen Federsat und ist so eingerichtet, daß sie in gedrücktem Zustand den Kopfsernhörer abschaltet. Diese Maßregel ist deshalb getroffen, weil der eigene Summer im Kopfsernhörer sehr laut hörbar ist, so daß eine Schädigung des Gehörs einträte, wenn der Kopfsernhörer beim Summen an das Ohr ansgeschnallt ist.
- 21. Um bei starken Nebengeräuschen oder wenn die Sprache infolge schlechter Beschaffenheit der Leitung sehr schwach ankommt, noch eine Verständigung zu ermöglichen, ist der Apparat mit einem ebenfalls einen Federsat bestätigenden Lauthörknopf versehen. Wie nämlich aus Visd 4 ersichtlich ist, müssen die ankommenden Sprechströme, nachdem sie die Fernhörer durchlausen und sich wieder vereinigt haben, auch noch durch die sekundäre Spule fließen. Die sekundäre Spule hat aber die Eigenschaft, dem Wechselstrom einen außerordentlich hohen Widerstand entgegenzusetzen. Sie ist auch eigentlich auf der hörenden Station gar nicht erforderlich.

Der Lauthörknopf hat daher die Aufgabe, den ankommenden Strömen einen Weg zu öffnen, auf dem sie nicht durch die sekundäre Spule zu fließen brauchen. Er erfüllt diese Aufgabe, indem er sie in gedrücktem Zustand durch den Kopffernhörer überbrückt. Der ankommende Strom fließt in Schaltung des setundären Stromfreises diesem Fall nur zum ganz ge= ringen Teil durch die sekundäre Spule und nimmt in der Hauptsache seinen Weg durch den Apparat= und weiter durch den Ropffernhörer (Bild 12).

22. Der Lauthörknopf barf nur zum Hören, aber nicht zum Sprechen gedrückt werden, weil sonst ein großer Teil des erzeugten Stromes nicht durch den Apparatfernhörer in die Leitung läuft, um die Gegenstation zu betätigen, sondern einen Weg durch den Ropffernhörer findet und so für die Wirkung auf der Gegenstation verloren geht.


Hinleitung Apparatternhörer sekun-Kopidäre fern -Spule hörer Rückleitung

Bilb 12.

bei gedrücktem Lauthörfnopf.

23. Die Zuleitung zum Handapparat erfolgt durch eine vieradrige Schnur, die sich nahe ihrem unteren Ende in zwei zweiadrige Schnüre teilt. Die eine dieser Schnüre enthält die Batteriezuleitung (von Kohle und Zink) und trägt einen Stöpsel von rundem, die andere, für Leitung und Rückleitung (Erde), einen Stöpsel von rechtedigem Querschnitt: dieser ist seitlich mit Klemmen versehen und hat dieselbe Form wie der Stöpsel des Kopffernhörers. Beide Stöpsel haben je zwei Stifte; der Stift für Zink ist etwas dünner als die anderen Stifte, damit der Batteriestöpsel nur in richtiger Weise in die Buchsen an der Batterie eingeführt, und damit der Leitungsstöpsel nicht in die Batteriebuchsen gesteckt werden

Bild 13. Verpackung des eisernen Armeefernsprechers.



fann. Am Batteriestöpsel ist außerdent eine Marke in Gestalt einer Schraube mit halbrundem Kopf angebracht; setzt man auf diese beim Einstecken des Stöpsels den Daumen der rechten Hand, so trifft nam mit dem dickeren Stift die weitere Buchse. Das Herausziehen der Stöpsel an den Schnüren ist verboten; hierzu sind stets die Stöpsel selbst anzufassen. Sitzen die Stöpsel zu lose in der Batterie, so sind die geschlitzten Stöpselstifte mit einem Messer vorsichtig etwas aufzubiegen.

24. Der Armeefernsprecher wird in einem mit Leder überzogenen Blechsutteral mitgeführt, das bei der Infanterie vor der Brust, bei der Kavallerie und den Telegraphentruppen auf dem Rücken getragen wird. Die Trageeinrichtungen sind dementsprechend verschieden: Das Futteral für Infanterie ist mit einem Halsriemen und mit einer Schlause zum Besestigen am Koppel, das für Telegraphentruppen und Kavallerie mit einem Tragegerüst und einem besonderen Leibriemen versehen. Das Futteral der Feldartillerie hat eine Schlause zum Besestigen auf dem Deckel des Behälters für die Batterie.

Zur Verpackung ist die Leitungsschnur nach Bild 13 unt den Armeefernsprecher zu wickeln; der Armeefernsprecher ist in der gezeichneten Stellung — Fernhöreröffnung dem Körper zugekehrt — in das Futteral zu stecken.

Im Deckel des Futterals für Infanterie ist in einer Lederschlaufe ein Stellstift untergebracht.

25. Gewicht des eisernen Armeesernsprechers ohne Futteral 1,2 kg, mit Futteral etwa 2,4 kg.

Reinigung und Behandlung des eisernen Armeefernsprechers.

26. Der Armeefernsprecher darf nicht fallen gelassen werden und soll möglichst nicht in ungefederten Fahrzeugen befördert werden.

Vor Nässe ist er zu bewahren.

27. Der Armeefernsprecher ist nach dem Gebrauch äußerlich zu reinigen. Der Sprechtrichter muß von Zeit zu

Beit mit einem feuchten Lappen ausgewischt werden. Es kann sich empfehlen, den Lappen mit einer desinfizierenden Flüssigkeit anzuseuchten, damit Krankheitskeime zerstört werden; die Lösung darf aber nicht so stark genommen werden, daß die Farbe des Sprechtrichters angegriffen wird.

Die Filze der Fernhörer mussen von Zeit zu Zeit durch saubere ersetzt werden. Sie sind hierzu abzureißen und es

find neue aufzuleimen.

Abgesprungene Farbe muß durch Nachlackieren ersetzt

werden, damit Rostbildung vermieden wird.

28. Der Armeefernsprecher ist zur Aufbewahrung im Frieden aus dem Futteral zu nehmen und in einem staubdichten Schrank aufzubewahren. Das Futteral ist möglichst
frei hängend oder in Schränken aufzubewahren.

Ist der Armeefernsprecher naß geworden, so muß er in der Ortsunterkunft aus dem Futteral genommen und ge-

ur de la gestif retes. Etemet d'a part de la lagranda sem sideper Lucidente de la cient de la companya de la companya

semme grandle aus gunlöund is dan panninirie

ar lieft nor fann reinimberg. Dae Spredariader mag bon feil ge

ne film Manustantinal estad estadion dental mille patre en La cesa data e filica e el colo de la perfecciona Calmpengon

trochnet werden.



anu danu tu anaish

V. P. K.

Oftober 1915.

B1 Die Bekanntmachung.

Telegrammworte.

100 Bekanntmachungen für Telegraphentruppen in einer Pappschachtel (für den Frieden) . bek
100 Bekanntmachungen für Telegraphentruppen in einer Pappschachtel (für den Arieg) dentsch, französisch, englisch und vlämisch . befranz engvlam Desgl. deutsch, russisch, polnisch . . . beruspo usw.
50 Bekanntmachungen für Gebirgsserusprechsabteilungen kose für den Frieden in einer Pappschachtel ibek Desgl. für den Krieg ibe

Beschreibung ber Bekanntmachung.

- 1. Die in den Ortschaften usw. anzuschlagende Bestanntmachung wird nach Bild 1 und 2 hergestellt. Die für Telegraphentruppen hat eine Größe von 21×40 cm, die für InfanteriesFernsprechabteilungen auf Tragetieren eine Größe von $21 \times 28,5$ cm. Der Kand ist schwarzsweißerot 8+8+8 mm breit.
- 2. Die Bekanntmachung für den Frieden (Bild 1) ist im Wortlant für Telegraphentruppen und Infanterie gleich. In der Bekanntmachung für den Krieg steht oben stets der deutsche Wortlant, darunter die erforderlichen Fremdsprachen je nach der Gegend. Mehr als 3 bis 4 Sprachen sind nicht zu verwenden, da die Schrift sonst zu klein wird. Die Bekanntmachung für Infanterie-Fernsprechabteilungen reicht nur für 2 bis 3 Sprachen aus.

Bekanntmadjung.

Wer feldtelegraphen- oder fernsprechleitungen beschjädigt, wird erschoffen. Wer diese Bekanntmachung abreifit, wird schwer bestraft.

Wird der Cater nicht ergriffen, so treten die ftrengften Mafinahmen gegen die Gemeinde ein, auf deren Gebiet die Beschjädigung vorgenommen oder diese Bekanntmadjung abgeriffen worden ift.

Der fommandierende General.

Avis.

Quiconque aura endommagé un télégraphe ou un téléphone militaire, sera fusillé. Sera également puni des peines les plus rigoureuses celui qui enlèvera cet avis.

Si le coupable n'est pas saisi, les mesures les plus sévères seront prises contre la commune où le dommage a été causé ou le présent avis a été enlevé.

Le Général commandant du Corps d'armée.

Bekendmaking.

Wie miltaire telegraaf- of telephoon-lijnen beschadigt, wordt met den kogel gestraft. De zwaarste straf heeft ook degene te verwachten, die deze bekendmaking afscheurt.

Wordt de dader niet gevat, zoo worden de strengste maatregelen genomen tegen de gemeente, op wier gebied de schade is toegebracht of deze bekendmaking is afgescheurd geworden.

De kommandeerende generaal.

Public Notice.

Whoever shall injure any field-telegraph or field-telephone, shall be shot. Whoever shall remove this notice, shall be severely punished.

Failing the apprehension of the offender, the severest measures shall be taken against the local community where the aforesaid injury has been committed or this notice removed.

The General Commander.

Diefe Belanntmachung barf im Frieden nicht benuht werben.

rot Licht-undregenbeständig / Nicht vergilbendes Papier

Bekanntmachung.

Die Feldtelegraphen: und Fernsprech: leitungen genießen den Schutz der §§ 317 und 318 des Neichsstrafgesetzbuches. Diese Paragraphen lauten:

\$ 317

Wer vorsätzlich und rechtswidrig den Betrieb einer zu öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphensanlage dadurch verhindert oder gefährdet, daß er Teile oder Zubehörungen derselben beschädigt oder Beränderungen daran vornimmt, wird mit Gefängnis von einem Monat dis zu drei Jahren bestraft.

§ 318.

Wer sahrlässigerweise durch eine der vorbezeichencten Handlungen den Betrieb einer zu öffentlichen Zweden dienenden Telegraphenanlage verhindert oder gesährdet, wird mit Gesängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrase bis zu neunhundert Mark bestraft. Usw.

Außerdem wird vom Täter Schadenersat beausprucht.

Generalinspektion des Militärverkehrswesens.

Befanntmachung für ben Frieben

Rand schwarz-weiß-rot 8+8+8mm

3. Gewicht von 100 Bekanntmachungen für Telegraphentruppen in der runden Pappschachtel 0,85 kg, von 50 Bekanntmachungen für Infanterie in der flachen Pappschachtel

0,3 kg.

In der Pappschachtel für Telegraphentruppen sind die Bekanntmachungen wie folgt verpackt: Sie werden einzeln auf ein Rundholz gewickelt. Die Rolle wird in die Pappschachtel gesteckt. Das Rundholz wird entsernt (vor der Lieferung), so daß die Bekanntmachungen einzeln innen herausgezogen werden können.

Die Bekanntmachungen für Infanterie sind im ganzen einmal in der Mitte gefaltet und liegen so in der Schachtel.

Abersetzung der Bekanntmachung in fremde Sprachen.

Deutsch

Bekanntmachung.

Wer Feldtelegraphen= oder Fernsprechleitungen be= schädigt, wird erschossen. Wer diese Bekanntmachung abreißt, wird schwer bestraft.

Wird der Täter nicht ergriffen, so treten die strengsten Magnahmen gegen die Gemeinde ein, auf deren Gebiet die Beschädigung vorgenommen oder diese Bekanntmachung abgeriffen worden ift.

Der Rommandierende General.

Französisch Avis.

Quiconque aura endommagé un télégraphe ou un téléphone militaire, sera fusillé. Sera également puni des peines les plus rigoureuses celui qui enlèvera cet avis.

Si le coupable n'est pas saisi, les mesures les plus sévères seront prises contre la commune où le dommage a été causé ou le présent avis a été enlevé.

Le Général commandant du Corps d'armée.

Englisch

Public Notice.

Whoever shall injure any field-telegraph or fieldtelephone, shall be shot. Whoever shall remove this notice, shall be severely punished.

Failing the apprehension of the offender, the severest measures shall be taken against the local community where the aforesaid injury has been committed or this notice removed.

danging abassal The General Commander.

Russisch ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Каждое лицо, которое какимъ-либо образомъ повредить полевыя телеграфныя или телефонныя линіи будеть разстрелено. Строжайшему наказанію будеть подвергнуто тоже и то лицо, которое сорветь сіе объявленіе.

Въ случав незадержанія виновнаго строжайшія мфры будутъ приняты противъ той волости въ предълахъ которой повреждение линій было совершено или сіе объявленіе было сорвано.

Командующій генераль.

Polnisch

Obwieszczenie.

Kto uszkodzi druty telegrafu polnego albo telefonowe, będzie rozstrzelany. Tak samo oczekuje najostrzejsza kara tego, któryby to obwieszczenie oddarł.

Jeżeliby sprawcy samego nie schwytano, nastąpi najostrzejsze ukaranie gminy, w której obwodzie to uszkodzenie nastąpiło albo też to obwieszczenie oddarto.

Komenderujący Generał.

Holländisch (vlämisch)

Bekendmaking.

Wie miltaire telegraaf- of telephoon-lijnen beschadigt, wordt met den kogel gestraft. De zwaarste straf heeft ook degene te verwachten, die deze bekendmaking afscheurt.

Wordt de dader niet gevat, zoo worden de strengste maatregelen genomen tegen de gemeente, op wier gebied de schade is toegebracht of deze bekendmaking is afgescheurd geworden.

Tobasumo De kommandeerende generaal.

Dänisch (norwegisch)

Bekjendtgjørelse.

Den, der beskadiger Felttelegraf- eller telefonledninger, skydes. Den, der nedriver denne Bekjendtgjørelse, straffes streng.

Hvis Gjerningsmanden ikke gribes so vilde de strengeste Forholdsregler blive anvendt, imod Menigheden, i hvis Omraade Beskadigelsen er forekommet eller denne Bekjendtgjørelse er nedrivet.

Den Kommanderende General.

Schwedisch

Kungörelse.

Den, som skadar fälttelegraf- eller telefonledningarna nedskjutas. Den, som rifver bort denne kungörelse straffas svårt.

Blir missdådaren ej gripen, så vidtagas strängaste åtgärder gent emot socknen, på hoilkens områden skadan skedde eller denne kungörelse blev bortrifven.

Den kommanderande General.

Spanisch

Proclama.

Quien hace daño a las conducciones de los telegrafos y telefonos de campaña, sera fusilado. Quien despega este proclama, sera severamente punido.

Si no se pudiese empuñar al autor, se tomaran las medidas mas severas hacia la comunidad en cuyo territorio el daño hubiera sido causado u este proclama despegado.

El General Jefe.

Portugiesisch

Aviso.

Quem deteriorar telegraphia militar ou fios telephonicos, será fusillado. Quem arrancar este aviso será castigádo gravemente.

Caso a que tiver commetido tal acção não seja apanhado; tomarse — ha as medidas as mais severas contra a povoação sobre o territorio da qual tal acto se tenha commetido ou este aviso ter sido arrancado.

O General Commandante em chefe.

Italienisch

Proclamazione.

Chiunque violasse le condotte telegrafiche o telefoniche sarà fucilato. Chiunque strappasse questa proclamazione verrà punito severamente.

Qualora non si riuscisse ad arrestare il colpevole, misure severissime saranno prese contro il comune, dov' è stata commessa la violazione o strappata la pesente proclamazione.

Il Generale in comando.

Kroatisch und Slavonisch

Obznana.

Svaki, koji ošteti poljske telegrafske ili telefonske žice, biti će puškaran; a ko ovu obznanu skine, biti će strogo kažnjen.

Ako krivac ne bude uhvaćen, to će se najstrožije postupati prema onoj općini, na ćijem području bude pomenuta ošteta učinjena ili ova obznana skinuta.

Komandujući General.

Slovenisch

Oznanílo.

Kdo poškoduje žice brzojava ali telefona póljskega, bôde ustreljen. Kdo odtrga to oznanílo, bôde strogo kaznjen.

Ako storilec ne bôde ulovljen, nastopi najstrožja kazen te občine, na čijem okrožju ta poškodba je nastopila ali to oznanílo odtrgano.

A paranesnoidé tabornok.

Zapoved. general.

Ruthenisch

ОПОВІСТКА.

Хто попсує дротики телеграфа або телефона полевого, буде розстрілений. Також ожидає найсуровшая кара того, хтоби віддер ту оповістку.

Еслиб виновного не захвачено, тогда наступить найсуровшая кара тої общини, в повіті которої то попсуване наступило або ту оповістку віддерто.

Комендируючий Снерал.

Serbisch

ОБЗНАНА.

Сваки, који оштети полске телеграфске или телефонске жице, биће пушкаран; а ко ову обзнану скине, биће строго кажњен.

Ако кривац не буде ухваћен, то ће се најстрожије поступати према оној општини, на њијем простору буде поменута оштета учињена или ова обзнана скинута.

ать прино Гиманканды Командујући Генерал.

Ungarisch

Hirdetmény.

A ki tábori távirda-vagy távbeszelő vezetékeket megrongál, agyonlövetik. A ki ezen hirdetményt letépi, sulyosan büntettetik.

Ha a tettes kézre nem kerül, a legszigorúbb kényszereszközök alkalmaztatnak azon község ellen, melynek területén a vezetékek megrongáltattak vagy ezen hirdetmény letépetett.

A parancsnokló tábornok.

Rumänisch

Instiințare.

Ori-cine va face vre-o stricăciune la telegrafele de câmp sau la liniile telefonice, se va împușca. Ori-cine va rupe această înștiințare, va fi aspru pedepsit.

Dacă nu se va prinde făptuitorul, atunci se vor lua măsurile cele mai severe împotriva acelei comuni pe teritoriul căreia s'a făcut stricăciunea ori s'a rupt înștiințarea de față.

Generalul comandant.

Bulgarisch

06ЯВА.

Който поврѣжда полскитѣ телеграфни или телефонни съобщения, се застрѣлва. Който скъсва тази обява, наказва се строго.

Ако виновникътъ не се залови, спрѣмо общината, въ чиято область е станало поврѣждането или скъсването на тази обява, се прѣдприематъ най-строги мѣрки.

Управляющи Генералъ.

Neugriechisch

Γνωστοποίησις.

Ο βλάπτων τὰ τηλεγραφικὰ ἢ τηλεφωνικὰ σύρματα θὰ τουφεκίζεται. Ο καταστρέφων τὴν παροῦσαν γνωστοποίησιν θὰ τιμωρῆται αὐστηρῶς.

'Εὰν ὁ δράστης δέν συλληφθῆ θὰ έφαρμόζωνται αὐστηρότατα μέτρα κατὰ τῆς Κοινότητος ἐκείνης, εἰς τὴν περιοχὴν τῆς ὁποίας ἔγινε ἡ βλάβη τῶν συρμάτων ἢ κατεστρόφη ἡ παροῦσα προκήρυξις.

ο διοικών στρατηγός.

Armenisch 3U3SUPUPALOFF'L:

ՈՎ որ պատերազմական դաշտային Հեռագրական կամ Հեռախօսական գիծերին վնաս Հասյնի կը դնդակաՀարւի. ՈՎ որ այս յայտարարուԹիւնը Հեռացնի խիստ կը պատժ ւի։

1, Թէ յանցագործը ինչքը չը ըռնւեց այն ժամանակ աժենախլստ ժիչոցներ ձեռւք կ՛առնւեն դէպի այն յամայնքը որի շրջանում գիծը վնասել կամ այս յայտարարուԹիւնը Հեռացրել են։

Հրամահատար գօրապետ.

Türkisch

اعلان

هركيم عسكرى تلغراف ويا تلفون خطلويني تخريب ايدر ايسه قورشونه ديزيلير. هركيم بو اعلاني قوپارير ايسه آغير صورتده مجازاته دوچار اولور. فاعل دردست ايدلمديكي تقدير ده تخريبات وقوعبولان وياخود اشبو اعلان قوپاريلان موقعك ناحيه سي حقنده اك شديد تدابير تطبيق ايديله جكدر.

Arabisch

اعلان

tind designation

ليكن معلوماً ان كل من قطع اسلاك التلغرافات او التلفونات الحربية او اتى بضرر لها أعدم بالرصاص حالاً وان من نزع هذا الاعلان من محله عوقب معاقبة شديدة. وان لم يتيستر القبض على من فعله عوقب التي وقع في انحائها ما ذُكر من القطع والنزع عوقب القرية التي وقع في انحائها ما ذُكر من القطع والنزع

قائد الجيش المساوية ودورداوه

endernandene.

He of some horse had at somewelf the magnified find

A chandrally maked Append South a properties of the set of the set

descriptions of the higher of the set of describing the set of the

Margarat alle diegt grand all die the diegt of the mediant of

started of and makes that the princip to proper the property of the

Amplitude the englished

1400

电子主角电报电对路的超点是多点的100mm

aced ection as to a letter being in The account

with ough leter. I have a till a some a signi


وتوعيران والحود المبر اعادن أوبار الا مياملاء المسياس مقدد

Paris Line Line line du.

En Williams

Andere Unterschriften.

	Der Ctappeninspetteur	L'Inspecteur d'étape	Commissary General	этапный инспекторъ	inspektor etapowy	De Etappen-Inspecteur	Etappeninspektoren	Etappeninspektören		O Inspector das Etapas	L'Ispettore delle tappe	Etapni inspektor	Etapni inspektor	етапний їнспектор	Етапни инспектор	A hadtápfelügyelö	Inspectorul de etape	Етапенъ Инспекторъ	Ο ξπόπτης του στρατιωτι-	Stunt Lymult	منزل مفتشي:	
miniment.	Der Converneur	Le Gouverneur	Military Governor	губернаторъ	gubernator	De Gouverneur	Guvernoren	Guvernören	El Gobernador (Militar)	O Governadôr	Il Governatore	Guverner	Guverner	Губернатор	Гувернер	A kormányzó	Guvernorul	Губернаторъ	O Doounties	Uncountur	والى:	الرئيس
though thirties of the silvent	Großes Hauptquartier	Grand Quartier Général	General Headquarters	главная ставка	wielka główna kwatera	Groot Hoofdkwartier	Det Store Hovedqvarter	Det stora högkvarter	Gran Cuartel General	Gran Quartel Geral	Grande Quartiere Generale	Veliki glavni stan	Veliki glavni stan	Великая головная квартира	Велики главни стан	Föhadiszállás	Marele cartier general	Главна Квартира	Μέγα Άρχηγείου	Գ. լրաւոր բանակատեղը՝	قراركاه عمومي:	مقر الجيش العمومي
	Deutsch	Französisch	Englisch	Russisch	Polnisch	Holländisch (vlämisch)	Dänisch (norwegisch)	Schwedisch	Spanisch	Portugiesisch	Italienisch	Kroatisch und Slavonisch	Slovenisch	Ruthenisch	Serbisch	Ungarisch	Rumänisch	Bulgarisch	Neugriechisch	Armenisch	Türkisch	Arabisch



V, P. K.

Ottober 1915.


B 9

Der Handschuh.

Telegrammworte.

Beschreibung des Handschuhs.

1. Der Handschuh (Bild 1) ist ein Fausthandschuh zum Anziehen des Kabels. Er ist aus naturfarbenem Fahlleder



mit der Fleischseite nach außen hergestellt, damit er rauher ist. Der Raum für den Daumen ist oben geschlossen, der für

die übrigen Finger an den Fingerspißen offen. Die Nähte sind durch aufgesetzte Lederstreifen verstärkt. Der Handschuh paßt an die rechte und an die linke Hand.

2. Gewicht des Handschuhs 0,1 kg.

Ottober 1915.

B10

Der Abspuler.


Telegrammworte.

Beschreibung des Abspulers.

1. Der Abspuler (Bild 1) be= steht aus einem Handgriff (Heft), in den ein Dorn aus nahtlosem Stahlrohr eingesett ist; er trägt an seinem äußeren Ende ein um= legbares Rechteck, das in den beiden gezeichneten Lagen durch einen im Innern des Rohrs befindlichen Druckbolzen festgehalten wird. Seitlich ist eine eiserne, bei der Feldartillerie belederte Daumenbremse angebracht. umgelegte Rechteck wird in der Rich= tung der Bremse herausgedrückt, wieder aufgerichtet wenn es werden soll.


Abspuler anderer Bauart werden aufgebraucht.

2. Am anderen Ende des Handgriffs befindet sich eine Klemme, die mit dem Dorn verbunden ist.



3. Der Abspuler kann in Verbindung mit der Kurbel (Bild 2) auch zum Auswickeln des Kabels benutzt werden, indem die Kurbel mit dem Loch a auf den Dorn des Abspulers so aufgeschoben wird, daß die Mitnehmer b in die


Bild 2. Kurbel. (1/2 ber wirklichen Größe.)



entsprechenden Löcher der Trommel eingreifen; das Rechteck des Abspulers wird dann umgelegt.

An Stelle der Kurbel wird bei den meisten Truppensattungen der Aufspuler benutt.

4. Gewicht des Abspulers 0,15 kg, der Kurbel 0,05 kg.



Ottober 1915.

B 11

Der Aufspuler.


Telegrammworte.

Aufspuler mit Zahnrad und Kurbel				٠.		aufer
Zahnrad mit Kurbel zum Aufspuler						zahn
Roppelschloß						schlo

Beschreibung des Aufspulers.


- 1. Der Aufspuler besteht aus dem eigentlichen Aufspuler und dem Koppelschloß.
- 2. Der Aufspuler besteht aus einem sedernden Bügel aus U-Stahl, der an den Enden zwei Lappen hat, die in das Koppelsichloß eingehängt werden. Er ist mit einem in der Zeichnung weggelassenen Salsriemen versehen. It dieser zu lang, wenn er ins letzte Loch geschnallt ist, so wird er durch Knoten verkürzt.
- 3. Nach Herausziehen des federnden Knopfes a (Bild 1) kann eine Armeekabeltrommel in den Aufspuler eingelegt werden, wobei darauf zu achten ist, daß die Mitnehmerstifte b in die entsprechenden Löcher der Kabeltrommel eingreifen.
- 4. Das große Zahnrad d ist nach Hochklappen des Halters e samt der Kurbel abnehmbar.
- 5. Wird der Schieber f an seinem linken Ende aus seinem Haken nach oben ausgehakt und ganz nach rechts geschoben, so kann die Spirale o zur Verpackung wagerecht und zum Rückbau hochgestellt werden. Beim Rückbau liegt der Schieber f in seinem Haken und wird langsam hin- und hergeschoben.
- 6. Ist bei Beginn des Rückbaues noch Kabel auf der Trommel und muß man dann im falschen Sinne drehen, so muß man die Trommel wieder herausnehmen und so verdreht wieder einlegen, daß die bisherige linke Randscheibe nach rechtskommt.

7. Soll beim Rückbau Verbindung durch Fernsprecher gehalten werden, so muß die Klemme L der Batterie durch



ein Stück Armeekabel mit dem Aufspuler oder dem Koppelsschloß in Verbindung gebracht werden. Die Klemme E wird mit dem Fuß durch ein Stück Erdleitungsdraht verbunden.

8. Gewicht des Aufspulers mit dem großen Zahnrad 0,5 kg, des Koppelschlosses 77 g.



Ottober 1914.

B 15 Die mehrteilige Drahtgabel.


Telegrammworte.

Drahtgabelteil				•				drate
Einsatstück zur Drahtgabel								
Aufsatstück zur Drahtgabel								
Drahtgabel (drei Teile, ein								

Beschreibung der Drahtgabel.

- 1. Die Drahtgabel (Bild 1) besteht bei der Infanterie aus drei, bei der Feldartillerie aus zwei gleichen, je 1,22 m langen Teilen a, hölzernen Stangen mit je einem Ober= und Unterbeschlag. Der Unterbeschlag eine Tülle paßt auf den Oberbeschlag jedes anderen Teils, auf dem er durch einen Bajonettverschluß und eine Schnappfeder sestgehalten wird. Der Unterbeschlag des untersten Stangenteils wird durch ein Einsasstück c zum Schutz gegen Eindringen von Schmutz verschlossen.
- 2. Auf den obersten Teil wird das Aufsatstück b, die eigentliche Gabel, aufgesett; sie hat ein oberes und ein unteres Kabellager. Das Kabel gleitet aus dem oberen in das untere Lager, wenn die Drahtgabel um 180° gedreht wird. Muß das Kabel oft aus der Gabel genommen werden, so wird es im oberen, sonst im unteren Lager geführt. Ein an der Gabel befindlicher Haken dient zum Herunterziehen von Asten, zum Aushängen der Drahtgabel an Asten usw. Es ist verboten, die Drahtgabel anzulehnen, weil sie beim Umfallen leicht zerbricht.

Bilb 1. Drahtgabelteil, Aufsat- und Einsatstück.



Das Auffahstück, das Einssahstück und die Beschläge sind brüniert, soweit sie nicht ineinander geschoben werden.

- 3. An jedem Teil ist bei der Infanterie seitlich ein Stift angebracht, der über dem oberen Drahtsgabelriemen der Fernsprechstornister steht und ein Durchrutschen des Drahtsgabelteils nach unten vershindert. Zum Sizen kann der Drahtgabelteil hochsgeschoben werden.
- 4. Die Benutung der Drahtgabel ohne Einsatstück istverboten.
- 5. Gewicht eines Drahtgabelteils 0,8 kg, bes Einsatstücks 0,3 kg, bes Aufsatstücks 0,16 kg, der ganzen Drahtgabel für Jnsfanterie also nahezu 3 kg, für Feldartillerie 2,1 kg.



Ottober 1915.

B16 Die zweiteilige Drahtgabel.


Telegrammworte.

Zweiteilige Drahtgabel						•	•	gabel
Drahtgabeloberteil .								obel
Drahtgabelunterteil .								untel
Drahtgabelauffatstück							•	aubel

Beschreibung der Drahtgabel.

- 1. Die Drahtgabel (Bild 1) besteht aus einem Obersteil und einem Unterteil. Die beiden Teile bestehen aus hölzernen Stangen von 3,5 cm Durchmesser und sind oben und unten mit Beschlägen versehen. Der Oberteil trägt oben das Aussasstück und unten eine Tülle, die auf den Oberbeschlag des Unterteils paßt, auf dem er durch eine Schnappseder und einen Bajonettverschluß sestgehalten wird. Unten hat der Unterteil einen King zum Schutzgegen Zersplittern.
- 2. Das Aufsatstück hat ein oberes Kabellager b und ein unteres Kabellager c, die von einem entsprechend gesbogenen, mit seiner Mitte auf dem Oberteil befestigten Kundeisen gebildet werden. Das eine Ende dieses Kundeisens ist zu einem Finger a umgebogen, indem es eine Sse bildet, das andere Ende ist oben vierkantig und dient zum Aufsetzen von Baumhaken. Damit diese nicht hersunterrutschen können, befindet sich unterhalb des Vierkants

Bild 1. Zweiteilige Drahtgabel.



ein Bund. Seitlich am Oberteil ist ein Haken d angebracht.


3. Muß das Kabel oft aus der Gabel genommen werden, so wird es im oberen, sonst im unteren Kabellager geführt. Die durch den Finger a gebildete Bse dient zum Fangen des gespannten Kabels in der Luft und zum Umwickeln des Kabels um Aststümpfe usw. Wird auf der linken Straßenseite gebaut, so ist die linke Hand unten an der Drahtgabel, wird auf der rechten gebaut, die rechte. Die Drahtgabel ist mit der Spize der Straßenmitte zugeneigt und schlägt nach der Feldseite das Kabel in die Zweige der Bäume, nachdem sie vorbei= getragen ift.

Der Anzieher muß der Drahtsgabel das Arbeiten durch richtige Zugrichtung erleichtern.

4. Zum Fangen des Kabels in der Luft schlägt man mit Drahtgabel so auf der das gespannte Kabel, daß der Ober= beschlag über das Kabel kommt und der Finger a in der Richtung des Kabels zeigt. Durch Herunter= ziehen der Drahtgabel unter gleich= zeitigem Neigen nach rechts bekommt man das Kabel in die obere Sie (Vild 2-1), Drehen der Gabel unter gleich= zeitigem Hochstoßen (Bild 2-2)

in das obere und durch weiteres Drehen (Bild 2-3) in das untere Kabellager.

Bilb 2. Fangen des Kabels.



5. Wie das Kabel mit der Drahtgabel verlegt werden muß, ohne daß es nötig ist, es anzubinden, zeigt Bild 3. Wie die Drahtgabel beim Umwickeln um einen Baumstamm gehandhabt wird, ist aus Bild 4 ersichtlich.

6. Anstelle des Umwickelns um einen Baumstamm kann auch das Umwickeln um einen Aststumpf treten; es ist hierzu nicht nötig, den Baum zu erklettern, da das Kabel mit Hilfe der Drahtgabel umgewickelt werden kann. Beim Umwickeln um einen Aststumpf spart man das Herumgehen

Bild 3. Verlegung des Kabels.





Bild 4. Umwickeln des Kabels um einen Baumstamm.




um einen Baum, was namentlich für den Rückbau be= quemer ist.

Das Umwickeln um einen Aststumpf usw. geschieht nach Bild 5, wobei die Drahtgabel während des Wickelns etwas nach der Astspize zu und dann wieder nach dem Baum zu bewegt werden muß, damit sich das Kabel nicht um die Dse sestwickeln kann. Das Umwickeln des im unteren Kabellager liegenden Kabels ist unmöglich, weil es sich dabei an der Gabel sestschlingt.

7. Der seitlich am Oberteil befindliche Haken d dient


Bild 5. Umwickeln des Kabels um einen Aststumpf.



zum Herunterziehen von Aften und zum Aufhängen der Drahtgabel.

Die Afte werden zum Bau mit einer Drahtgabel (1) nach Bild 6 heruntergezogen, wenn sonst die Drahtgabel zum Darüberlegen des Kabels nicht lang genug ist; eine zweite Drahtgabel (2) legt dann das Kabel über den herunkergezogenen Ast, und zwar nachdem sie an dem als

Bild 6. Herunterziehen eines Astes.



Unterstützung zu benutzenden Baum vorbeigegangen ist, weil sie sonst nach dem Hineinlegen nicht an dem Baum vorbeikommt, ohne daß das Kabel ausgefädelt wird.


Dieses Verfahren ist namentlich bei Bäumen mit steilen, biegsamen Aften anzuwenden, wie bei Weiden, Pappeln usw.

8. Es ist verboten, die zusammengesetzte Drahtgabel an Bäume, Mauern usw. anzulehnen, da sie beim Umfallen leicht abbricht. Kann die Drahtgabel nicht am Haken daufgehängt werden, so ist sie niederzulegen.

9. Die Eisenteile der Drahtgabel — ausgenommen soweit sie sich beim Zusammensetzen übergreifen — sind

feldgrau gestrichen. Die Holzteile sind gelb geölt.

10. Gewicht der Drahtgabel 2,85 kg, des Oberteils allein 1,5 kg, des Unterteils allein 1,35 kg, des Aufsatz-stücks 0,52 kg.



Ottober 1915.

B 20


Das Werkzeug.

Telegrammworte.

Werkzeug werk

Beschreibung des Werkzeugs.

1. Das Werkzeug (Bild 1) ist eine Zange aus geschmiedetem Stahl, die so eingerichtet ist, daß sie zugleich



als Hammer benutzt werden kann. Ein Schenkel ist als Schraubenzieher ausgebildet. Seitlich neben dem Gelenk bestinden sich Einschnitte zum Abkneisen des Kabels.

- 2. Die Benutung des Schraubenziehers zum Schrauben an Apparaten und am Kopffernhörer ist verboten. Die das Gelenk bildende Schraube muß von Zeit zu Zeit nachgezogen werden.
 - 3. Gewicht des Werkzeugs 0,3 kg.

Ottober 1915.

B90 Die Fernsprechtornister.


Telegrammworte.

Sanze Fernsprechausrüstung für einen Infanterie-Fernsprechtrupp in einer Kiste Nr. 2 Dieselbe Kiste mit einem Elementprüfer außerbem (Kiste	zwoki
Mr. 2a)	zwaka
Fernsprechtornister Nr. 1 mit Drahtgabelriemen leer	toein
Desgleichen voll ohne Drahtgabelteil	tovoin
Fernsprechtornister Rr. 2 mit Drahtgabelriemen leer	tozwo
0.5117	tovozwo
Fernsprechtornister Nr. 3 mit Drahtgabelriemen leer	\mathbf{todr}
Desgleichen voll ohne Drahtgabelteil	tovordr
Oberer Drahtgabelriemen	ori -
Unterer Drahtgabelriemen	urm


Beschreibung der Fernsprechtornister.

1. Die Fernsprechtornister (Bild 1 bis 3) sind ebenso groß wie der gewöhnliche Infanterietornister, aber etwas tieser. Sie haben innen eine Facheinteilung, und zwar befindet sich rechts oben und links unten je ein großes Fach, links oben und rechts unten je ein kleines. In den großen Fächern besindet sich je eine Trommel mit Armeekabel, in den kleinen rechts unten beim Tornister Nr. 1 Erdleitungsdraht und Nadeln, beim Tornister Nr. 2 ein Handschuh, Isolierband und Nägel, beim Tornister Nr. 3 ein Element und ein Handschuh. Links oben befindet sich beim Tornister Nr. 1 das große Zahnrad des Ausspulers, der Schraubenzieher und das Kabel zur Herstellung der Verbindung der Batterie mit dem Abspuler usw., sowie der Erdleitungsdraht für das rechte Bein, beim Tornister Nr. 2 das Werkzeug und der Drahtgabelaussa, beim Tornister


^{*} Nur Nr. 1 und 2.



Bilb 2. Tornister Nr. 2.



- Nr. 3 ein Element und links daneben übereinander zwei Mikrophone in Blechschachteln. Bei allen Tornistern liegt in der Mitte über den Fächern eine zusammengelegte Kabelstrommel, die mit ihrer Achse in der hierfür angebrachten Hülse steckt. Im Wäschebeutel des Tornisters Nr. 3 wird der Aufspuler untergebracht.
- 2. Links außen sind an allen Fernsprechtornistern zwei Schnallriemen angebracht, in die ein Drahtgabelteil Obersbeschlag oben eingeschnallt wird.
- 3. Unter der Alappe befindet sich oben quer beim Tornister Nr. 1 der Abspuler, beim Tornister Nr. 2 das Einsatstück zur Drahtgabel.
- 4. Am Tornister Nr. 1 befinden sich unten zwei Schnallriemen zum Anschnallen der Sprechbatterie, oben ein Haken zum Einhängen des Halsriemens des Apparatsutterals; dieser ist auch am Tornister Nr. 3 angebracht.
- 5. Im übrigen sind die Tornister ebenso eingerichtet wie der Infanterietornister.
- 6. Die Fernsprechtornister der preußischen Jäger-Bataillone und des Gardeschützen-Bataillons sind mit Dachsfell bezogen.
- 7. Gewicht des leeren Tornisters einschließlich der Trageriemen (ohne Mantel- und Kochgeschirriemen) etwa 2,2 kg.



Oftober 1915.

S 201 Die Kerzenlaterne.


Telegrammworte.

Kerzenlaterne mit Kerzenhalter		•	•		•		•	•		latik
Laterne ohne Kerzenhalter										ilat
Kerzenhalter zur Kerzenlaterne										ikela
Paket Kerzen zu 12 Stück					•	•				iker


Beschreibung der Kerzenlaterne.

- 1. Die Kerzenlaterne (Bild 1) ist aus geschwärztem Eisenblech mit zwei Fenstern aus Glimmer hergestellt; sie besteht aus dem dreieckigen, zusammenlegbaren Laternengehäuse und dem Kerzenhalter.
- 2. Das zusammengelegte Gehäuse wird durch zwei umeinander drehbare Knöpfe zusammengehalten. Beim Aufdrehen der Knöpfe springt es auf und nimmt Gehäusesform an. Zum Zusammenlegen hält man es quer vor sich, so daß der Deckel rechts ist, drückt mit beiden Daumen den Deckel und den Boden in das Gehäuse hinein und legt mit den anderen Fingern die Seiten mit den Fenstern zusammen.

Bild 1. Kerzenlaterne. (1/3 der wirkl. Größe.)



- 3. An der nicht mit einem Fenster versehenen Seite ist ein Haken zum Einhängen der Laterne in das Koppel angebracht. Ein oben an zwei Kettchen angebrachter Haken dient zum Aushängen der Laterne.
- 4. Der Kerzenhalter ist ein Blechrohr, das oben eine verengte Öffnung hat. Eine im Innern besindliche Spiralseder drückt eine von unten eingeschobene Kerze nach oben, so daß sie immer in der gleichen Höhe im Gehäuse brennt.
- 5. Der Kerzenhalter wird durch einen Bajonettverschluß im Gehäuse befestigt.
- 6. Die zu verwendenden Kerzen dürfen nur wenig mehr als halb so lang sein wie der Kerzenhalter.
- 7. Gewicht der Laterne ohne Kerzenhalter 0,315 kg, mit Kerzen= halter 0,380 kg.



September 1915.

8210 Das Seldelement.

Telegrammworte.

100 Elemente elem 100 Korfstöpsel kork

Beschreibung des Felbelements.


1. Das Feldelement (Bild 1) besteht aus einem vierkantigen, schwarz lackierten Folithbecher, in den ein walzenförmiger, die negative Elektrode bildender Zinkbecher a eingesetzt ist. Der Raum zwischen Zink- und Folithbecher ist mit Sägespänen ausgefüllt.

In Zinkbecher steht die Kohlenelektrode, die aus dem Kohlenstad aufgesetzter Polklemme e und einem den Stad umschließenden, mit einer Mischung von pulverisierter Kohle (Graphit) und Braunstein gefüllten Beutel d zusammengesetzt ist. Zwischen dem Kohlenbeutel und dem Zinkbecher befindet sich Salmiak und eine Versteifungsmasse in Pulversorm. Der Kohlenstad wird durch eine den Zinkbecher oben abschließende Korkscheibe i festgehalten, die gleichzeitig als oberer Abschluß des Elements dient; die völlige Abdichtung wird durch Vergießen mit einer Schicht Vergußmasse g erreicht, die gegen Aussplittern mit einer Korks oder Pappsplatte k bedeckt ist.

Ein kleines Röhrchen f gestattet das Entweichen von Gasen. Das den Verschluß durchsetzende Füllrohr h ist oben durch einen Kork verschlossen.

Bon der Zinkelektrobe ist ein Litzendraht b durch den Verschluß herausgeführt; der Draht ist bei neuen Elementen

Bilb 1. Felbelement.



durch einen Papierstreifen festgelegt, damit er nicht mit dem Kohlenpol in Berührung kommt. Bum Zusammenschalten der Elemente zu einer Batterie wird der Zinkpoldraht b eines Elements in die Kohlenpolklemme e des folgenden eingeschraubt, indem er durch die unterhalb der Mutter sichtbare Bohrung gesteckt und mit der festanzuziehenden Mutter festgeklemmt wird.

Geringe Abweichungen in der Herstellung sind zulässig. Vorstehende Beschreibung ist jedoch im allgemeinen ein-

zuhalten.

2. Vor der ersten Benutzung müssen die Elemente ansgesetzt werden. Das Ansetzen besteht lediglich im Füllen mit Wasser, da sie die ersorderlichen Stoffe (Salmiak) enthalten, die sich im Wasser lösen. Für jedes anzusetzende Element braucht man etwa ½10 l Wasser. Es wird in die Einfüllrohre der Elemente gegossen, dis sie gestrichen voll sind. Der Kohlensbeutel saugt dann ein Teil der Lösung auf; nach 5 Minuten ist noch einmal nachzusüllen; später darf nicht mehr nachsgefüllt werden.

Im Verlauf von 12 Stunden ist die eingefüllte Flüssigkeit versteift (etwa wie Gelatine). In dieser Zeit sollen die Elemente womöglich aufrecht stehen, müssen dann aber einmal umgekippt werden, damit noch nicht versteiste Ansahmasse herausläuft. Dies darf nicht vergessen werden, weil sonst die Polster und die Metallteile in dem Batteriekasten zerstört werden.

Es muß darauf geachtet werden, daß der Zinkpoldraht den Kohlenpol des Elements nicht berührt, weil es sonst kurzgeschlossen ist und in kurzer Zeit vollkommen unbrauch= bar wird.

3. Zum Ansetzen werden die Elemente nicht aus dem Batteriekasten genommen; die Batterie bleibt im Kasten zusammengeschaltet.

Jedes neu angesetzte Element muß mit dem Elementprüfer geprüft werden.

Verbrauchte Elemente können nur in der Fabrik wieder gebrauchsfähig gemacht werden. Sie müssen an die beschaffende

Stelle zurückgesandt werden, da die Fabriken sie verhältnismäßig hoch vergüten. Auch bei der Rücksendung darf der Zinkpoldraht den Kohlenpol nicht berühren.


Gewicht des unangesetzten Elements 0,4 kg, des angesetzten 0,5 kg; Höhe einschließlich der Klemme 12 cm,

Seitenlänge 5,7 cm.

4. Die Elemente werden in den Batteriekasten und außerdem von den Fernsprech- und Feldluftschifferabteilungen, sowie von den Eisenbahnformationen im Vorratskasten mitsgeführt.

Der Vorratskasten besteht aus Eschenholz, ist 45 cm lang, 16 cm breit, 15 cm hoch und wiegt ausgerüstet etwa 7 kg.

Er enthält 14 Feldelemente.



September 1915.


8 211 Der Elementprüfer.

Telegrammworte.

Beschreibung des Elementprüfers.

- 1. Der Elementprüfer dient zum Messen der Spannung und des inneren Widerstandes einzelner Elemente. Ganze Batterien dürfen an den Elementprüfer nicht angelegt werden.
- 2. Der Elementprüfer hat äußerlich die Form einer Taschenuhr (Bild 1). Zur Prüfung eines Elements wird der Prüfer mit einer unten angebrachten Spize auf den Kohlenpol des zu messenden Elements aufgesetzt. Mit dem Stöpsel, der durch eine Leitungsschnur mit dem Prüfer Verbindung hat, berührt man den Zinkpoldraht oder bei Batterien den Kohlenpol des folgenden Elements. Der Prüfer zeigt dann die Spannung in Volt an.
- 3. Da der Widerstand des Stromkreises, den der Batteriestrom bei Fernsprechapparaten zu durchfließen hat, nur gering ist, so kommt hierbei der innere Widerstand der Elemente sehr in Betracht. Der Elementprüfer ist daher so eingerichtet, daß durch Drücken einer Taste T ein Nebenschluß von etwa 5Ω eingeschaltet werden kann, während der Prüfer selbst einen Widerstand von 200Ω hat. Durch das Einschalten des Nebenschlusses fällt die Klemmenspannung entsprechend dem inneren Widerstand des zu messenden Elements und der Zeiger sinkt. Der Betrag des Sinkens entspricht dem inneren Widerstand des Elements.


Bild 1. Elementprüfer.



4. Die innere Einrichtung des Prüfers zeigt Bild 2.

Ein Dauermagnet schließt zwischen seinen Polen N und s einen walzenförmigen, feststehenden Eisenkern ein; um diesen ist eine Spule z auf einen drehbaren Kupferrahmen gelegt, der den Zeiger trägt. Fließt durch die Spule ein Strom, so entstehen in dem Eisenkern Pole n und s, die die Spule und

Bilb 2. Schaltung des Elementprüfers.



damit den Zeiger drehen. Der Kupferrahmen wirkt dabei dämpfend, d. h. er hemmt die Bewegungen des Zeigers, so daß dieser nicht lange pendelt, sondern sich gleich auf den richtigen Wert einstellt.

Damit der Prüfer den erforderlichen Widerstand für Spannungsmessungen hat, ist hinter die Spule z ein Wider-

stand R_1 geschaltet. Ein Nebenschlußwiderstand R_2 gleicht Verschiedenheiten in der Herstellung aus, da es z. B. nie zu erreichen ist, daß der Magnetismus in allen Magneten gleich ist.

5. Der Nebenschlußwiderstand R_3 wird durch das Drücken der Taste T eingeschaltet. Er ist so bemessen, daß er im Verein mit den anderen Widerständen den Widerstand des Elementsprüsers auf 5 Ω sinken läßt. Ist die Spannung des Elements V und die bei gedrückter Taste T-abzulesende Klemmenspannung V_k, so beträgt der innere Widerstand des Elements

$$W_i = 5 \cdot \frac{V \!\!-\!\! V_k}{V_k} \; \boldsymbol{\varOmega}.$$

Damit aber diese Rechnung nicht jedesmal ausgeführt werden muß, ist auf dem Zifferblatt durch einen roten Strich angegeben, wie weit die Alemmenspannung bei eingeschaltetem Nebenschluß R_3 sinken darf, wenn das Element für den Fernsprechbetrieb noch brauchbar sein soll.

- 6. Die Ablesung muß sofort nach dem Drücken der Taste T erfolgen, weil infolge des geringen Widerstandes des Prüfers bei gedrückter Taste rasch Polarisationserscheinungen im Element eintreten, die ein weiteres Sinken des Zeigers zur Folge haben.
- 7. Die Gebrauchsanweisung für den Prüfer steht auf dem Zifferblatt.
- 8. Der Prüfer wird in einem Lederfutteral mitgeführt. Gewicht des Elementprüfers 0,2 kg, mit Futteral 0,4 kg.

September 1915.

8212 Die Armeesprechbatterie.

Telegrammivorte.

Armeesprechbatterie im Futteral für Infanterie mit je brei Elementen und Vermittelungsschnur	ibafu ¶
Armeesprechbatterie mit drei Elementen ohne Futteral und	.,
ohne Vermittelungsschnur	ıba
Armeesprechbatterie mit drei Elementen mit Bermittelungs-	•
schnur aber ohne Futteral	ibaver
Armeesprechbatteriefutteral für Infanterie	
Backtasche für Kavallerie	
Futteral für Feldartillerie	fubafe
Bermittelungsschnur	
100 Elemente	

Beschreibung ber Armeesprechbatterie.

- 1. Die Armeesprechbatterie (Bild 1 bis 4) besteht aus einem Holzkasten mit einem aufklappbaren, innen gepolsterten Deckel, der eine Länge von 21,5 cm, eine Breite von 8,5 cm und eine Höhe von 15 cm hat. Der Deckel wird durch ein an der rechten Längsseite angebrachtes Schloß zugehalten, das nach Heraustlappen eines Lappens geöffnet werden kann.
- 2. Der Kasten enthält drei Feldelemente in Hintereinanderschaltung. Die Hintereinanderschaltung besteht darin,
 daß-der Zinkpoldraht jedes Elements in die Kohlenpolschraube
 des nächsten eingeschraubt wird, so daß am Ende eine Kohlenpolschraube und ein Zinkpoldraht frei bleiben. Der freie Kohlenpol wird durch ein Drahtstücken mit der im Kasten
 sichtbaren, mit K bezeichneten Klemme verbunden; der Zinkpoldraht wird an die mit Z bezeichnete Klemme gelegt.

^{*)} Die Sprechbatterie der Feldartillerie hat 3 Leitungsklemmen, gleicht aber sonst der Armeesprechbatterie.

Bild 1. Armeesprechbatterie. (½ der wirklichen Größe.)






Bild 2. Armeesprechbatterie, Innenseite der Stirnwand. (½ der wirklichen Größe.)




Zum Zusammenschalten der Elemente dürfen die Zinkpoldrähte nicht gekürzt werden, sondern sind mit ihren Enden

Bild 3. Armeesprechbatterie mit geöffnetem Deckel. (½ der wirklichen Größe.)



an die folgenden Elemente anzuschließen; der verbleibende Überschuß wird zwischen die Elemente gesteckt.

3. Die Batterie muß beim Gebrauch und beim Transport senkrecht stehen oder hängen und darf nicht etwa flach hingelegt werden, damit etwa herausquellende Versteifungsmasse nicht in die Batterie läuft, da dadurch die Metallteile im Batteriekasten und das Polster im Deckel zerstört werden.



4. An der hinteren schmalen Stirnseite des Batterieskastens besinden sich die Klemmen zum Anlegen der Leitung — L — und der Erdleitung — E —. Die entsprechenden Bezeichnungen sind an den Klemmen selbst und auf dem Deckel angebracht, so daß man sie auch von oben sehen kann. Zwischen beiden Klemmen ist ein Stift angebracht, der verhindert, daß die an Klemme L angehängte Trommel (Bild 4) die Klemme E berührt.

5. An der vorderen Stirnwand befinden sich oben sechs Klinken — davon fünf gleiche — und darunter zwei Buchsenspaare. In das unterste Buchsenpaar ist der Leitungsstöpsel des Apparats, in das Buchsenpaar darüber der Battereistöpsel zu stecken. Die Klinken dienen zur Vermittelung.

6. Auf das auf dem Deckel der Batterie befindliche weiße Plättchen ist zu schreiben, wohin die an ihr liegende

Leitung führt, z. B. »Vorpostenreserve«.

Die Buchstabiertafel auf dem Deckel dient zur Nachhilfe beim Buchstabieren.

Zum Tragen und zum Anhängen der Batterie ist durch die Ösen an den Stirmwänden des Deckels ein Lederriemen gezogen.

7. Die Batterie steckt bei der Infanterie in einem unten offenen Futteral und wird darin durch zwei Schnallriemen geshalten. Die Klemmen zeigen nach rechts. An der linken Seite hat das Futteral eine Klappe, durch die die Stöpsel in die Batterie gesteckt werden können. Rechts oben besindet sich ein Fach, das die Vermittelungsschnur enthält. Zwei Schlausen dienen zum Anhängen der Batterie an das Koppel, zwei Schnallstücke zum Anhängen an den Tornister Nr. 1. Bei der Kavallerie wird die Batterie in der Satteltasche Nr. 1 und im Kavallerie-Fernsprechwagen, bei der Feldartillerie in einem mit einem Tragegerüst versehenen Behälter, bei den Pionierkompagnien im Gerätekasten, bei den leichten Feldund Festungsscheinwerfern in der Prote und im Gerätewagen, bei den schweren Festungsscheinwerfern in den Doppelmastswagen und im Gerätewagen mitgeführt.


8. Die Vermittelungsschnur (Bild 5) ist eine einadrige Leitungsschnur, die an einem Ende einen großen Stöpsel, den Vermittelungsstöpsel, am anderen einen kleinen Stöpsel trägt.

Der kleine Stöpsel ist bei Bedarf, d. h. wenn an einem Ort mehr als ein Apparat steht, in seine Klinke zu stecken und bleibt dauernd darin. Der Vermittelungsstöpsel wird in eine beliebige der fünf gleichen Klinken gesteckt.

Zur Vermittelung wird der Vermittelungsstöpsel aus seiner Klinke gezogen und in eine freie Klinke der Nachbatterie gesteckt.

9. Die Batterie liefert den Strom, mit dem der Apparat betrieben wird. Der Batteriestrom läuft nicht selbst in die Leitung, sondern kreist nur im eigenen Apparat, wo er einen neuen Strom erzeugt, der dann zur Gegenstation gesangt.

Bilb 5. Vermittelungsschnur. (1/2 der wirklichen Größe.)



Der Strom entsteht durch eine chemische Zersetzung in den Elementen, durch eine Verbrennung (des Zinks). Daraus geht hervor, daß die Elemente durch die Entnahme von Strom allmählich in ihrem Junern zerstört werden, so daß sie dann durch neue ersetzt werden müssen. Wann dies erforderlich ist, wird mit dem Elementprüser festgestellt. Man kann sagen: Die Elemente sind die Kohlen, durch deren Versbrennung der Apparat betrieben wird.

10. Gewicht der Sprechbatterie ohne Futteral etwa 2,6 kg, mit Futteral für Infanterie einschließlich Vermittelungsvorrichtung etwa 3,25 kg.



V. P. K.

Oftober 1915.

S 214 Die Sprechbatterie für Eisenbahntruppen.

Telegrammworte.

Sprechbatterie	für	Ei	fent	ah	uti	up	pen	n	iit	3	Ele	me	nte	11		eisba
100 Elemente																elem

Beschreibung ber Sprechbatterie.

- 1. Die Sprechbatterie (Bild 1 und 2) besteht aus einem Kasten aus Eichenholz; der Kasten hat eine Höhe von 15 cm, eine Breite von 8,7 cm und eine Länge von 22,5 cm. Der aufklappbare Deckel ist innen mit weichem Leder gepolstert. Er wird durch ein an der rechten Längssieite des Kastens angebrachtes Schloß mit herausklappsbarem Lappen sestgehalten. An seiner Kückseite besindet sich eine Lederschlause zum Anhängen der Batterie an den Leibriemen.
- 2. Der Kasten enthält 3 Felbelemente, die an die mit K und Z bezeichneten Klemmen im Junern des Kastens in Hintereinanderschaltung angeschlossen werden.

Zum Zusammenschalten der Elemente dürfen die Zinkpoldrähte nicht gekürzt werden, sondern sind mit ihren Enden an die folgenden Elemente anzuschließen; der versbleibende überschuß wird zwischen die Elemente gesteckt.


3. Die Klemmen K und Z sind mit zwei an einer Stirnseite des Kastens angebrachten Buchsen verbunden, und zwar die Klemme K mit der weiteren, die Klemme Z

mit der engeren Buchse. In die Buchsen wird der Batteriestöpsel des Feldfernsprechers eingesteckt.

4. Gewicht einer angesetzten Batterie 2,5 kg.

5. Die Batterie muß beim Gebrauch und beim Transport senkrecht stehen oder hängen und darf nicht

Bild 1. Sprechbatterie mit geöffnetem Decel.





etwa flach hingelegt werden, damit etwa herausquellende Versteisungsmasse nicht in die Batterie läuft, da dadurch die Metallteile im Batteriekasten und das Polster im Deckel zerstört werden.

6. Die Batterie liefert den Strom, mit dem der Apparat betrieben wird. Der Batteriestrom läuft nicht

felbst in die Leitung, son= dern kreist nur im eigenen Apparat, wo er einen neuen Strom erzeugt, der dann zur Gegenstation gelangt.

Der Strom entsteht durch eine chemische Bersetzung in den Elementen, durch eine Berbrennung (des Zinks). Daraus geht hervor, daß die Elemente durch die Entnahme von Strom allmählich ihrem Innern zerstört werden, so daß fie bann durch neue erfett werden muffen. Wann dies erforderlich ist, wird mit dem Elementprüfer fest= geftellt. Man fann fagen: Die Elemente find die Rohlen, durch deren Berbrennung der Apparat betrie= ben mirb.





V. P. K.

September 1915.

s 220 Der Armeefernsprecher*).

Telegrammworte.

Armeefernsprecher	afe
Futteral für Infanterie	fuafe
Futteral für Kavallerie und Telegraphentruppen mit Leib-	
riemen	fuatek
Futteral für Kavallerie und Telegraphentruppen ohne Leib-	
riemen	fuatok
Leibriemen zum Futteral für Kavallerie und Telegraphen=	
truppen	leib
Futteral für Feldartillerie	fuafeld
Armeefernsprecher im Futteral für Infanterie mit Stellstift	
mit Leibriemen	afefu
OV # # # #	
Armeefernsprecher im Futteral für Kavallerie und Tele-	
graphentruppen	afefuk
graphentruppen	afefuk afefeld
graphentruppen	
graphentruppen	afefeld
graphentruppen	afefeld stift
graphentruppen Armeefernsprecher im Futteral für Feldartillerie Stellstift Wikrophon in einer Blechschachtel Schnur zum Armeefernsprecher mit Stöpseln Schnur zum Armeefernsprecher ohne Stöpsel	afefeld stift mik
graphentruppen Armeefernsprecher im Futteral für Feldartillerie Stellstift Wikrophon in einer Blechschachtel Schnur zum Armeefernsprecher mit Stöpseln Schnur zum Armeefernsprecher ohne Stöpsel Batteriestöpsel	afefeld stift mik afesch
graphentruppen Armeefernsprecher im Futteral für Feldartillerie Stellstift Wikrophon in einer Blechschachtel Schnur zum Armeefernsprecher mit Stöpseln Schnur zum Armeefernsprecher ohne Stöpsel	afefeld stift mik afesch afosch


Beschreibung des Armeefernsprechers.

1. Der Armeefernsprecher besteht auß: dem Mikrophon (zum Sprechen), dem Summer (zum Anrusen der Gegenstation), dem Apparatsernhörer (zum Hören), der Zuleitung mit den Stöpseln und den Tasten.

^{*)} Bei Neubeschaffungen tritt an Stelle des Armeefernsprechers der eiserne Armeefernsprecher.

- 2. Der Summer lagert in einem mit Leder überzogenen Alluminiumrohr, das den Griff des Armeefernsprechers bildet und oben den Apparatfernhörer und unten das Mikrophon trägt.
- 3. Der Summer besteht aus zwei Elektromagneten, d. h. aus zwei Eisendrahtbündeln, denen am Ende nach oben

Bilb 1.



gerichtete Polschuhe aufgesetzt sind. Die Eisendrahtbündel sind mit Spulen von isoliertem Kupferdraht umwickelt. Auf den größeren Elektromagneten ist eine Sprechrolle, bestehend aus einer inneren — primären — und einer äußeren — sekunsdären — Spule, auf den kleineren eine Abreiß- und eine Entmagnetisierungsspule gewickelt.


Von der Sprechrolle kommt zunächst nur die primäre

Spule in Betracht.

4. Über den beiden Elektromagneten ist eine Platte aus weichem Eisen, der Summeranker, um ihre Mitte drehbar an einer Feder aufgehängt. Ein den Summeranker verslängerndes Blattsederchen kann sich zwischen einem Kontakt und einem Anschlag hin und her bewegen.

5. Wird der aus der Batterie kommende Strom durch Drücken der Summertaste geschlossen, so durchsließt er zunächst nur die Abreißspule (Bild 1); das darin steckende Eisendrahtbündel und damit auch die Polschuhe werden magnetisch und ziehen das rechte Ende des Summerankers an, so daß sich die kleine Blattseder gegen den Kontakt legt.


Runmehr findet der Strom einen zweiten Weg, und zwar (Bild 2) durch die auf den anderen Elektromagneten



gewickelte primäre Spule der Sprechrolle. Der Anker wird dadurch aber noch nicht an den zweiten Magneten herangezogen, da er von dem ersten noch in seiner Lage festgehalten wird. Soll also der Anker dem magnetischen Anzug des zweiten Magneten folgen, so muß der Magnetismus im ersten Eisenstern zum Verschwinden gebracht werden.

Dies geschieht dadurch, daß der am Kontakt geschlossene Strom nicht nur durch die primäre (dick gezeichnete), sondern auch noch durch die (punktierte) Entmagnetisierungsspule geleitet wird (Bild 3), die auf denselben Elektromagneten gewickelt ist, auf dem sich die Abreißspule befindet; der durch die Entmagnetisierungsspule fließende Strom wirkt in um-

Bild 3.



gekehrtem Sinn magnetisch auf das Drahtbündel ein wie der durch die Abreißspule fließende. Er verstärkt also nicht etwa die Wirkung des durch die Abreißspule fließenden Stromes, sondern hebt sie auf, so daß also das Drahtbündel unmagnetisch wird.

6. Es wird also im gleichen Augenblick, in dem die kleine Blattseder den Kontakt berührt, das linke Drahtbündel magnetisch und das rechte unmagnetisch; der Summeranker wird daher vom rechten Magneten losgelassen und allein vom linken angezogen. Damit er diesen nicht berührt, ist gegenüber dem Kontakt ein Anschlag angebracht, der den Gang des Summerankers begrenzt.

Sobald nun die kleine Blattfeder den Kontakt verlassen hat, fließt der Strom nur noch — wie in Bild 1 gezeichnet — durch die Abreißspule, die den Summeranker anzieht; er muß sich also fortgesetzt in kippender Bewegung bald dem einen, bald dem anderen Magneten nähern.

7. Bei der Betrachtung des Spiels des Summerankers ist davon ausgegangen, daß die kleine Blattseder den Kontakt nicht berührte, als die Summertaste gedrückt wurde. Berührt sie ihn jedoch zufällig zu Beginn des Spiels, so sind zunächst alle drei Spulen — die primäre, die Abreiß- und die Ent-

magnetisierungsspule — stromdurchflossen und das Wippen beginnt mit dem vorstehend geschilderten zweiten Augenblick. Es ist also immer, wenn die Summertaste gedrückt wird, eins von beiden Drahtbündeln magnetisch; welches von beiden, hängt davon ab, ob die kleine Blattseder zu Beginn des Spiels den Kontakt berührt oder nicht.

- 8. Sieht man von den Gesantvorgängen im Summer ab und betrachtet man nur die primäre Spule, so bemerkt man, daß in ihr der Strom fortgesetzt geschlossen und unterbrochen wird.
- 9. Diese Unterbrechungen und Schließungen des primären Stromes rufen in der die primäre Spule umgebenden sekun-Spule dären Ströme nad wechselnder Richtung (Wechsel= strom) hervor — bei der Unter= brechung von derselben Richtung wie in der primären Spule, bei der Schließung solche von ent= gegengesetzter Richtung —, die eine sehr hohe Spannung haben und durch die Fernhörer und die Leitung der Gegenstation laufen (Bild 4).

Bilb 4.

Schaltung bes sekundären Stromkreises.

Renkung

Apparat fernhörer

Chops seunhörer

Spule

Stoe

10. Im Apparatfernhörer (Bild 6) sind auf dem Boden eines Aluminiumgehäuses zwei halbkreisförmige, in flachen, geschlitzten Polschuhen r endigende, dauernd magnetische Stahlmagnete q befestigt. Um die Polschuhe sind Spulen m gelegt. Dicht über den Polschuhen liegt das Schallblech f, aus dünnem Stahlblech gefertigt, auf dem Gehäuserand, wo es durch einen mit einer Schallöffnung versehenen, festgeschraubten Holzbeckel g gehalten wird. Zum Abhalten von Nebensgeräuschen ist der Holzbeckel mit einem blauen Filzring w

Bilb 5.





Bild 6. Apparatfernhörer.



beklebt. Durch die Öffnung u sind die Zuleitungsdrähte in das Gehäuse eingeführt.

Die durch Spiralfedern t gegen den Boden des Gehäuses gepreßten Stahlmagnete können durch eine an der Kückseite des Fernhörers sichtbare Stellschraube k dem Schallblech genähert oder davon entfernt werden. Die Drehrichtung der Entfernung gibt ein Pfeil mit dem Wort »ab« an.


11. Auf der Kückseite des Apparatsernhörers ist ein umklappbarer King angebracht, der zum Anhängen des Armeefernsprechers an einen Nagel usw. dient.

12. Tritt Wechselstrom in den Fernhörer ein, so verursacht er abwechselnd eine Stärkung und eine Schwächung der Stahlsmagnete, die das Schallblech dementsprechend bald stärker anziehen, bald loslassen. Sie versetzen es dadurch in tonserzeugende Schwingungen, die dem Strom genau entsprechen.

13. Im Mikrophon des Armeefernsprechers befinden sich zwischen einer Schwingungsplatte a und einem Kohlen-


plättchen b in einem Filzring c Kohlenkörner, die bei der Benutzung des Mikrophons vom Strom durchflossen werden (Bild 7).

Bild 7.




Die Schwingungsplatte besteht aus papierdünner Kohle. Zum Schutz gegen die sich beim Dagegensprechen auf ihr niederschlagende Feuchtigkeit ist sie lackiert; ein Deckel f schützt sie gegen Eindrücken.

14. Das Mikrophon ist in eine Kapsel d eingebaut. Durch das Einlegen des Mikrophons in das am Handapparat befindliche Mikrophongehäuse (Bild 9) erhält es die erforderlichen leitenden Verbindungen, und zwar einerseits durch die Kapsel zur Schwin-



gungsplatte, anderseits durch eine an seinem Boden ansgebrachte federnde Vorrichtung e, die sich auf eine Feder im Mikrophongehäuse legt. Diese Vorrichtung hat Versbindung mit dem im Innern der Kapsel befindlichen Kohlensplättchen b.




15. Um dem Mikrophon die Schallwellen beim Sprechen gut zuzuführen, ist am Mikrophongehäuse ein Sprechtrichter

angebracht, der zum Transport des Armeefernsprechers so hochgeklappt werden kann, daß er die Sprechtaste schützt.

Das Hochklappen des Sprechtrichters nach jedem Gespräch

ist verboten.


16. Wird mit der Sprechtaste ein Strom durch das Mikrophon geschlossen, so sindet er in den Kohlenkörnern einen Widerstand, der sich in seiner Größe danach richtet, ob die Kohlenkörner sest oder lose gelagert sind. Je loser die Lagerung ist, desto mehr Widerstand sindet der Strom beim Übergang von Korn zu Korn. Wenn nun gegen die Schwingungs-



platte gesprochen wird, so schwingt sie mit und preßt die Kohlenkörner bald stärker, bald schwächer zusammen. Der Widerstand, den der Strom sindet, ist also bald kleiner, bald größer, die Stromstärke infolgedessen bald größer, bald kleiner. Die Stromstärke ist also ein genaues Abbild der Schwingungen der Schwingungsplatte.

17. Nachdem nun der Strom das Mikrophon durchlaufen hat, läßt man ihn durch die primäre Spule der Sprechrolle fließen (Bild 10). Er erzeugt dann in der sekundären Spule in ähnlicher Weise Wechselstrom, wie dies in Ziffer 9 beim Summerstrom beschrieben ist. Dieser Wechselstrom läuft ebenfalls durch die Fernhörer und die Leitung zur Gegen-

Bild 10. Mikrophonstromkreis.



station und erzeugt dort in den Fernhörern dieselben Schwinsgungen, die die Schwingungsplatte des Mikrophons beim Dagegensprechen erfahren hat.

18. Damit der primäre Strom nur durch das Mikrophon und die primäre Spule, nicht aber auch nutlos durch die Abreiß- und die Entmagnetisierungsspule fließt, ist die Sprechtaste so eingerichtet, daß sie diese Spulen abschaltet, wenn sie gedrückt wird.


19. Der außen sichtbare Teil der Sprechtaste ist aus Holz gefertigt, damit die Taste auch bei Kälte betätigt werden kann.

20. Die Summertaste ist so eingerichtet, daß sie in gedrücktem Zustand den Kopffernhörer abschaltet. Diese Maßregel ist deshalb getroffen, weil der eigene Summer im Kopffernhörer sehr laut hördar ist, so daß eine Schädigung des Gehörs einträte, wenn der Kopffernhörer beim Summen an das Ohr angeschnallt ist.

21. Um bei starken Nebengeräuschen oder wenn die Sprache infolge schlechter Beschaffenheit der Leitung sehr

schwach ankommt, noch eine Verständigung zu ermöglichen, ist der Apparat mit einem Lauthörknopf versehen. Wie nämlich aus Vild 4 ersichtlich ist, müssen die ankommenden Sprechströme, nachdem sie die Fernhörer durchlaufen und sich wieder vereinigt haben, auch noch durch die sekundäre Spule fließen.

Bild 11. Schaltung bes sekundären Stromkreises bei gedrücktem Lauthörknops.



Die sekundäre Spule hat aber die Eigenschaft, dem Wechselstrom einen außerordentlich hohen Widerstand entgegenzusetzen. Sie ist auch eigentlich auf der hörenden Station gar nicht ersforderlich.

Der Lauthörknopf hat daher die Aufgabe, den ankommenden Strömen einen Weg zu öffnen, auf dem sie nicht durch die sekundäre Spule zu fließen brauchen. Er erfüllt diese Aufsgabe, indem er sie in gedrücktem Zustand durch den Kopffernhörer überbrückt. Der ankommende Strom fließt in diesem Fall nur

zum ganz geringen Teil durch die sekundäre Spule und nimmt in der Hauptsache seinen Weg durch den Apparat= und weiter durch den Kopffernhörer zur Erde (Bild 11).


- 22. Der Lauthörknopf darf nur zum Hören, aber nicht zum Sprechen gedrückt werden, weil sonst ein großer Teil des erzeugten Stromes nicht durch den Apparatsernhörer in die Leitung läuft, um die Gegenstation zu betätigen, sondern einen Weg durch den Kopfsernhörer sindet und so für die Wirkung auf der Gegenstation verloren geht.
- 23. Die Zuleitung zum Handapparat erfolgt durch eine vieradrige Schnur, die sich nahe ihrem unteren Ende in zwei zweiadrige Schnüre teilt. Die eine dieser Schnüre enthält die Batteriezuleitung (von Kohle und Zink) und trägt einen

Stöpsel von rundem, die andere, für Leitung und Erde, einen Stöpsel von rechteckigem Duerschnitt; dieser ist seitlich mit Klemmen versehen und hat dieselbe Form wie der Stöpsel des Kopssernhörers. Beide Stöpsel haben je zwei Stiste; der Stift für Zink ist etwas dünner als die anderen Stiste, damit der Batteriestöpsel nur in richtiger Weise in die Buchsen an der Batterie eingeführt, und damit der Leitungsstöpsel nicht in die Batteriebuchsen gesteckt werden kann. Am Batteriesstöpsel ist außerdem eine Marke in Gestalt einer Schraube mit halbrundem Kopf angebracht; setzt man auf diese beim Einsseden des Stöpsels den Daumen der rechten Hand, so trifft man mit dem dickeren Stift die weitere Buchse. Das Heraus-

ziehen der Stöpsel an den Schnüren ist verboten; hier= zu sind stets die Stöpsel selbst anzufassen. Sizen die Stöpsel zu lose in der Batte= rie, so sind die geschlitzten Stöpselstifte mit einem Messer vorsichtig etwas auf= zubiegen.

24. Der Armeeferns
sprecher wird in einem mit
Leder überzogenen Blechs
futteral mitgeführt, das bei
der Infanterie vor der Brust,
bei der Kavallerie und den
Telegraphentruppen auf dem
Kücken getragen wird. Die
Trageeinrichtungen sinddems
entsprechend verschieden:
Das Futteral für Infanterie
ist mit einem Halsriemen

Bilb 12. Verpackung des Armeefernsprechers.



und mit einer Schlaufe zum Befestigen am Koppel, das für Telegraphentruppen und Kavallerie mit einem Tragegerüst und einem besonderen Leibriemen versehen. Das Futteral der Feldartillerie hat eine Schlaufe zum Befestigen auf dem Deckel des Behälters für die Batterie.

Zur Verpackung ist die Leitungsschnur nach Bild 12 um den Armeefernsprecher zu wickeln; der Armeefernsprecher ist in der gezeichneten Stellung — Fernhöreröffnung dem Körper zugekehrt — in das Futteral zu stecken.

Im Deckel des Futterals für Infanterie ist in einer Leder=

schlaufe ein Stellstift untergebracht.

25. Gewicht des Armeefernsprechers ohne Futteral 1,4kg, mit Futteral 2,52 kg.

Reinigung und Behandlung des Armeefernsprechers.

26. Der Armeefernsprecher darf nicht fallen gelassen werden und soll möglichst nicht in ungefederten Fahrzeugen befördert werden.

Vor Nässe ist er zu bewahren.

27. Der Armeefernsprecher ist nach dem Gebrauch äußerlich zu reinigen. Der Sprechtrichter muß von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Lappen ausgewischt werden. Es kann sich empfehlen, den Lappen mit einer desinfizierenden Flüssigkeit anzuseuchten, damit Krankheitskeime zerstört werden; die Lösung darf aber nicht so stark genommen werden, daß die Farbe des Sprechtrichters angegriffen wird.

Die Filze der Fernhörer müssen von Zeit zu Zeit durch saubere ersetzt werden. Sie sind hierzu abzureißen und es sind neue aufzuleimen.

28. Der Armeefernsprecher ist zur Aufbewahrung im Frieden aus dem Futteral zu nehmen und in einem staubsdichten Schrank aufzubewahren. Das Futteral ist möglichst frei hängend oder in Schränken aufzubewahren.

Ist der Armeefernsprecher naß geworden, so muß er in der Ortsunterkunft aus dem Futteral genommen und ge-

trocknet werden.

Mil ollarahands V. P. K.

September 1915.

Der Seldfernsprecher*).

Telegrammworte.

Feldfernsprecher
Feldfernsprecher mit Batterie für Telegraphentruppen und
Kopffernhörer im Futteral mit Zubehör
Feldfernsprecher mit Batterie für Eisenbahntruppen und
Ropffernhörer im Futteral mit Zubehör feis Kondensator
Rondensator kon
Induktor mit Kurbel ink
Induktor ohne Kurbel
Rurbel. 3. 0. 0. 11. 12. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
Bechselstromweder
Blitableiter blitz
Vermittelungsstöpsel für Einfachleitungen einst
Vermittelungsstöpsel für Einfachleitungen einst Einfachleitungsschnur schein
Einfachleitungsschnur mit Stöpsel stein
Batteriestöpsel bast
Doppelleitungsschnur
Doppelleitungsschnur mit Vatteriestöpsel basch
Mikrophon in einer Blechschachtel mik
Hap Handapparat mit Schnur und Mikrophon hap
Trageriemen 24. a.i
majehine, die zum Erzengen des den Abechielhenmoeder

Beschreibung des Feldsernsprechers.

1. Der Feldfernsprecher enthält in einem Raften aus Eichenholz, der eine Länge von 34, eine Breite von 15,5 und eine Höhe von 19,5 cm hat, folgende Teile: en in den Windungen der Klukervielung Zudi

^{*)} Un Stelle des Feldfernsprechers tritt bei Neubeschaffungen der eiserne Feldfernsprecher. Feldfernsprecher nach dieser Beschreibung werden aufgebraucht. icht in icht von deintelle unge

einen Bechselstromwecker,
einen Summer, der zugleich als Sprechrolle (Juduktionsrolle) dient,
einen Handapparat, der oben den Fernhörer und
unten das Mikrophon trägt,
einen Kondensator,
einen Umschalter,
eine Vermittelungsvorrichtung,
einen Blizableiter und
die erforderlichen Klemmen, Zuleitungen und
Tasten.

Außerdem sind im Kasten ein Vorratsmikrophon, ein Vorratsblitzableiter und drei Vorratsschrauben für den Zwischenboden untergebracht.

Auf dem Deckel befindet sich eine Platte aus Elfenbein und eine Buchstabiertafel.

Fast alle am und im Kasten des Feldsernsprechers angebrachten Metallteile bestehen aus Messing und sind vernickelt, alle Eisen= und Stahlteile sind verkupfert und vernickelt mit Ausnahme des Fernhörerschallblechs und der Fernhörermagnete nebst Polschuhen.

Der Kasten steht auf vier unter seinem Boden anges brachten Füßchen.

2. Der Indukt or (Bild 3) ist eine Wechselstrom= maschine, die zum Erzeugen des den Wechselstromwecker betätigenden Wechselstroms dient.

3. Um einen um seine Mittelachse zwischen den Polen dreier Huseisenmagnete drehbaren massiven Anker sind Windungen aus isoliertem Draht gelegt. Wird der Anker gedreht und dadurch fortwährend ummagnetisiert, so entstehen in den Windungen der Ankerwickelung Induktionsströme.

Die Drehung erfolgt mit einer Kurbel. Da aber beim unmittelbaren Antrieb der Anker nicht so schnell umliefe,







Bild 2. Feldferusprecher mit Batterie, Kopffernhörer und Ruftrompete.

wie es zur Erzeugung von Strömen von genügender Spanming erforderlich ist, so ist die Kurbel auf einer Vorlege= welle befestigt. Eine Zahnradübersetzung bewirkt, daß sich der Anker viermal so schnell dreht wie die Vorlegewelle.




4. Im Ruhezustand ist der Induktor durch eine Feder aus Reusilber turzgeschloffen. Die Vorlegewelle verschiebt sich beim Andrehen etwas nach rechts, hebt dadurch den Kurzschluß auf und bewirkt, daß sich die Feder gegen einen Erdkontakt legt, so daß beim Drehen des Induktors dieser allein an der Leitung liegt.

Die Verschiebung der Vorlegewelle nach rechts wird durch einen Stift bewirkt, der in einem schrägen Schlitz borwärts gleitet. Nach Beendigung des Drehens zieht eine Spiralfeder den Stift in dem Schlitz wieder zurück und verschiebt dadurch die Vorlegewelle wieder nach links, so daß der Induktor wieder kurzgeschlossen wird.

Wech selstromwecker (Bild 4) steht aus einem Dauermagneten, dessen einer Pol, z. B. der Nordpol, in zwei Teile gespalten ist. Der Magnet ist o umgebogen, daß sich der Südpol über den beiden Nordpolen befindet; er trägt einen um seine Querachse drehbaren, quer über den beiden Nordpolen besindlichen Anker, der somit den eigentlichen Südpol des Magneten bildet. Der Anker wird von beiden Magnetpolen gleich stark angezogen, wenn er von ihnen gleich weit entsernt ist. It er aber dem einen Pol näher, so wird er an diesen herangezogen. Der Anker bleibt also in der Endlage liegen, in die man ihn gelegt hat.

6. Um die beiden Nordpole ist eine Wickelung in entgegengesetzem Sinne geführt. Fließt durch diese Wickelung ein Strom, so muß er den einen Pol stärken, den



anderen aber schwächen. An den stärkeren Pol wird der Anker herangezogen, während er sich vom schwächeren ents fernt. Da der durch den Induktor erzeugte Strom ein Wechselstrom ist, so wird bald der eine, bald der andere Pol gestärkt. Der Anker muß somit eine kippende Bewesgung aussühren.

7. Auf dem Anker ist senkrecht zur Ankerachse ein steifer Stahldraht starr befestigt, der an seinem freien Ende

eine kleine Kugel trägt. Diese Kugel schlägt beim Wippen des Ankers zwischen zwei Nasen hin und her, die an die den Wecker überdeckende Bronzeglocke angegossen sind, und bringt diese dadurch zum Ertönen.

8. Der Widerstand der beiden hintereinander gesschalteten Spulen beträgt 1500 Ω ; ihr Induktionswidersstand ist beträchtlich. Durch Versetzen zweier an der linken Seite außen sichtbaren Schrauben können die Spulen nebeneinander geschaltet werden, so daß der Widerstand des Weckers dann nur 375 Ω beträgt. Die Nebeneinanderschaltung der Weckerspulen ist nur beim Anschluß an Fernsprechämter mit selbsttätigem Schlußzeichen gestattet.

9. Wenn der Feldsernsprecher auf Wecker gestöpselt ist, liegt der Wecker im Ruhezustand über den Induktorskurzschluß und die Sprechtaste an der Leitung, so daß er auf die aus ihm kommenden Weckströme anspricht.


10. Der Summer (Bild 5) besteht aus zwei Elektromagneten, d. h. aus zwei Eisendrahtbündeln, denen an den Enden nach oben gerichtete Polschuhe aufgesetzt sind. Die Eisendrahtbündel sind mit Spulen von isolierstem Aupserdraht bewickelt. Auf den größeren Elektrosmagneten ist eine Sprechrolle, bestehend aus einer inneren — primären — und einer äußeren — sekundären — Spule, auf den kleineren eine Abreißs und eine Entmagnestisserungsspule gewickelt.

über den beiden Elektromagneten ist eine Platte aus weichem Eisen, der Summeranker, um ihre Mitte drehbar an einer Feder aufgehängt. Ein den Summeranker verslängerndes Blattsederchen kann sich zwischen einem Kontakt und einem Anschlag hin und her bewegen.

11. Wird der Strom durch Drücken der Summerstaste geschlossen, so durchsließt er zunächst die Abreißspule. Hierdurch wird der rechte Elektromagnet magnetisch; er zieht den Anker gegen den Kontakt; der Strom kann nunsmehr durch die Entmagnetisierungs und durch die primäre

Spule fließen. Hierdurch wird der rechte Eisenkern uns magnetisch, der linke magnetisch, so daß er nun den Anker ans und vom Kontakt abzieht. Runmehr fließt der Strom nur noch durch die Abreißspule; es tritt somit wieder der zuerst geschilderte Vorgang ein.

Bild 5. Summer.



Der Summeranker muß also dauernd eine kippende Bewegung um seine Mittelachse ausführen — genau in gleicher Weise wie der Anker des Wechselstromweckers —, solange die Summertaste gedrückt wird.

Bei der Betrachtung des Spiels des Summerankers ist davon ausgegangen, daß die Blattseder beim Beginn des Spiels nicht am Kontakt lag. Es kann aber auch der Fall eintreten, daß sie zu Beginn des Spiels schon am Kontakt liegt. In diesem Fall beginnt das Spiel mit dem vorstehend geschilderten zweiten Augenblick.

12. Sieht man von den Gesamtvorgängen im Summer ab und betrachtet nur die primäre Spule, so erkennt man, daß sie abwechselnd stromdurchflossen und stromplos ist.

In der sekundären Wickelung entstehen bei jedem Stromschluß und jeder Unterbrechung Induktionsströme (dynamische Induktion), die durch den Apparatsernhörer in die Leitung gehen und die Schallbleche der Fernhörer auf der Gegenstation in die gleichen tonerzeugenden Schwingungen versetzen, wie sie der Summeranker ersleidet. Dadurch wird der Summerton auf der Gegensstation hörbar.

Man kann also durch längeren und kürzeren Tastens druck lange und kurze Summertöne geben, die den Strichen und Punkten des Morsealphabets entsprechen.

13. Die Summertaste ist an der rechten Seitenswand des Apparats angebracht. Sie ist zum Gebrauch herunters, zur Verpackung des Feldsernsprechers oder wenn Weckerbetrieb eingerichtet ist, hochgeklappt.

Im Junern des Kastens ist sie rechtwinkelig nach oben umgebogen und bewegt sich mit ihrem oberen Ende zwischen einem Arbeits= und einem Ruhekontakt; wird sie gedrückt, so schließt sie außer dem Arbeitskontakt noch einen Hilfs= kontakt, der in geöffnetem Zustand die Abreiß= und die Entmagnetisierungsspule abschaltet (Bild 5). Eine außen unterhalb der Taste sichtbare Schraube läßt die Einstellung einer starken Spiralseder zu, die die Taste im Ruhezustand auf den Ruhekontakt zieht.


Die Kontakte auf dem Tastenhebel haben mit diesem keine leitende Verbindung, sind vielmehr von ihm als auch gegeneinander isoliert. Ihre Stromzuführung erhalten sie durch je eine kleine Spiralfeder.

Der Arbeitskontakt der Taste liegt im primären Stromkreis und schließt den Batteriestrom über die primäre und Abreißspule. Der Ruhekontakt gehört dem

sekundären Stromkreis an und stellt im Ruhezustand die Stromzuführung zum Kopffernhörer her. Sobald also die Taste gedrückt wird, ist die Zuleitung zum Kopffernhörer unterbrochen, so daß er beim Geben auf dem eigenen Apparat nicht mittönt.

14. Der Handapparat des Feldsernsprechers besteht aus einem mit Leder überzogenen Aluminiumrohr, das oben den Apparatsernhörer und unten das Mikrophon trägt. In den Griff eingebaut ist die Sprechtaste. Eine sechsadrige Schnur verbindet den Handapparat mit den anderen Apparatteilen.

Zum Anhängen des Handapparats ist an der Rückseite des Apparatsernhörers ein umlegbarer King angesbracht.



15. Der Fernhörer (Bild 6). Auf dem Boden eines Aluminiumgehäuses sind zwei halbkreisförmige, in flachen, geschlitzten Polschuhen r endigende Stahlmagnete q wickelte Drahtspulen m geführt. Dicht über ihnen liegt das

Schallblech f, aus dünnem Stahlblech gefertigt, auf dem Gehäuserand, wo es durch den mit Schallöffnung versehenen, festgeschraubten Holzdeckel g gehalten wird.

Um Nebengeräusche beim Aufnehmen abzuhalten, ist

der Holzdeckel mit einem blanen Filzring w belegt.


Die durch die Spiralfedern t gegen den Boden des Gehäuses gepreßten Stahlmagnete können durch die von außen zugängliche Stellschraube k dem Schallblech ge-nähert oder von ihm entfernt werden.

Durch eine in der Gehäusewand angebrachte Offnung u

sind die Zuleitungsdrähte geführt.

- 16. Die in außerordentlich rasch sich solgenden Stößen austretenden Induktionsströme durchlausen die um die Polschuhe liegenden Drahtspulen und rusen nach ihrer Stärke und Richtung eine Veränderung, d. h. Stärkung oder Schwächung des Magnetismus in den Magneten hervor, die entsprechend den Stromstößen das Schallblech anziehen und loslassen und es dadurch in Schwingungen versetzen. Diese Schwingungen entsprechen den auf der Gegenstation erzeugten Schwingungen und geben dadurch den Summerton oder die in das Mikrophon gesprochenen Worte wieder.
 - 17. Wird der Fernhörer ausnahmsweise als Geber benutt, so wird das Schallblech durch das Dagegensprechen in Schwingungen versetzt und den Magneten in rascher Folge bald genähert, bald von ihnen entsernt. Die das durch verursachten Schwankungen im Magnetismus der Polschuhe rusen in den sie umgebenden Drahtspulen Indukstionssströme hervor, die im Fernhörer der Gegenstation wieder die gleichen Schwankungen im Magnetismus der Magnete und damit auch die gleichen Schwingungen des Schallblechs bedingen.
 - 18. Das Mikrophon (Bild 7) besteht aus einer gepreßten Kapsel d aus vernickeltem Messingblech, deren offene Seite durch eine dünne Kohlenplatte a, die Schwin-

gungsplatte, abgeschlossen ist. In der Kapsel befindet sich eine auf der der Schwingungsplatte zugewendeten Seite mit eingedrehten Killen versehene dickere Kohlenscheibe b; diese bildet den Abschluß eines Filzrings c, dessen anderes Ende an der Schwingungsplatte angeklebt ist. Der zwischen der Kohlenscheibe b und der Schwingungsplatte frei bleis bende Kaum ist mit Kohlenkörnern von unregelmäßiger



Gestalt ausgefüllt. Auf der Außenseite der Kapsel ist ein von ihr isolierter, mit der Kohlenscheibe b in der Kapsel aber leitend verbundener sedernder Kontaktknopf e angebracht. Damit die Schwingungsplatte beim Dagegenssprechen nicht naß wird, ist sie lackiert.


Zum Schutze der Schwingungsplatte gegen Eins drücken ist über ihr eine Metallkapsel f angebracht, die mit einer dem Loch im Mikrophongehäuse entsprechenden Offnung versehen ist.

19. Das Mikrophon liegt in einem vom Aluminiumsgehäuse g, dem Mikrophongehäuse (Bild 8), isolierten Lager o. Der Kontaktknopf e berührt einen Stift n.

Das Mikrophon muß bei seiner Benutung von einem galvanischen Strom durchflossen sein. Dieser geht von der Kohle der Batterie über die zu diesem Zweck gedrückte Sprechtaste, durch die primäre Spule, über das Lager o

in die Kapsel f und die Schwingungsplatte a, durch die Kohlenkörner über die Kohlenplatte b, den Kontaktknopf e und den Stift n zum Zink der Batterie zurück.

Bild 8. Mifrophongehäuse.



- 20. Die beim Sprechen erzeugten Schallwellen gelangen in einen aufklappbaren Aluminiumtrichter 1 ober einen Ledertrichter, der an seinem oberen Rand durch eine Stahldrahteinlage vor Formveränderungen bewahrt wird. Von hier aus werden sie durch ein mit einem vernickelten Messingring ausgefütterten Loch im Mikrophongehäuse g der Schwingungsplatte zugeführt.
- 21. Die die Schwingungsplatte treffenden Schalls wellen versehen die Platte in Schwingungen, die nach Stärke und Richtung ein genaues Bild der Schallwellen geben. Diese Schwingungen bringen bald eine sestere, bald eine losere Lagerung der Kohlenkörner hervor, und damit eine stete Schwankung in der Größe des Widersstandes, den der Strom beim übergang von Korn zu Korn zu überwinden hat. Durch die hierdurch bedingten Schwankungen in der Stromstärke werden in der sekundären Schwankungen in der Stromstärke werden in der sekund die Fernhörer in die Leitung gehen und in ihnen sowie in den Fernhörern der Gegenstation gleiche tons erzeugende Schwingungen hervorbringen, wie sie die

Schwingungsplatte des Mikrophons beim Dagegensprechen erfährt. Hierdurch werden die in das Mikrophon gesprochenen Laute auf der Gegenstation hörbar.

22. Die Sprechtaste dient in erster Linie zum sterkent des Grechtaste dien Bebel; an seinem oberen Ende trägt er einen in das Innere des Griffs ragenden Messingwinkel mit aufgesetztem Elsenbeinstück, der die Bewegung des Hebels auf zwei Blattsedern überträgt. Die Sprechtaste dient in erster Linie zum

Bild 9. Sprechtafte.

Seitung über
Induktor knyzsebluß

Schließen des primären Stromfreises durch das Wifrophon.


In zweiter Linie dient die Sprechtaste dazu, den Wecker aus und dasür den Sprechstromkreis, also die sekundäre Spule und die Fernhörer, einzuschalten. Die Sprechtaste muß des halb nicht nur zum Sprechen, sondern auch stets zum Hören gedrückt wers den, wenn der Feldserns sprecher auf Wecker ges

stöpselt ist. Bei Summerschaltung kann die Sprechtaste beim Hören zur Schonung der Batterie losgelassen werden.


23. Der Konden fator besteht aus zwei langen Staniolstreisen, die durch dazwischenliegende Streisen aus paraffiniertem Papier voneinander isoliert und gerolt sind. Gleichstrom kann also nicht durch den Kondensator sließen. Tritt jedoch Wechselstrom in die eine Belegung des Kondensators ein, so treibt jeder der sich rasch solgenden Stromstöße einen Stromstoß von gleicher Richtung aus der anderen Belegung aus, da sich gleichnamige Elektrizitäten abstoßen. Für Wechselströme bietet daher der Kondensator

ein um so geringeres Hindernis, je größer ihre Wechselzahl ist.

24. Der außen an der rechten Wand sichtbare Um = schalter gestattet, den Kondensator wahlweise in den Sprechstromkreis (Vild 10) — S —, in den Stromkreis des Weckers — W —, in beide Stromkreise — K — oder in keinen von beiden Stromkreisen — E — einzuschalten.




25. Die Einschaltung des Kondensators in den Sprechstromkreis — Umschalter auf S — erfolgt beim Ansichluß des Apparats an Amter mit selbsttätigem Schlußzeichen. Werden nämlich die zu solchen Amtern gehörenden Leitungen mit anderen verbunden, so werden zugleich eine



Batterie und ein Galvanostop in die Leitung eingeschaltet (Bild 10). Solange nun die Teilnehmer sprechen, also den Sprechstromkreis eingeschaltet haben, kann das Galvanos


stop nicht ausschlagen, weil der Batteriestrom nicht durch den Kondensator fließen kann. Sobald sie aber aufhören zu sprechen, also den Weckerstromkreis einschalten (Bild 11), kann der Strom durch den Wecker fließen, so daß das Galvanoskop Ausschlag zeigt. Die Verbindung wird hierauf getrennt.

26. Die Einschaltung des Kondensators in den Stromkreis des Weckers — Umschalter auf W — erfolgt beim Anschluß des Apparats an Ümter mit zentraler Mizkrophonbatterie, bei denen diese Batterie zugleich den Anzruf mit einer Glühlampe bewirkt.



Bei diesen Amtern steht die Leitung dauernd unter der Spannung einer Batterie a (Bild 12); es kann aber kein Strom sließen, da der Weg über den Wecker durch den Kondensator versperrt ist. Wird aber die Sprechtaste gedrückt (Bild 13), also der Sprechstromkreis eingeschaltet, so kann der Strom sließen. Er sließt bei seinem Weg auf dem Amt durch das Relais b; der Relaisanker wird angezogen und schließt einen Strom durch die Glühlampe c, die aufleuchtet. Sobald man nun die Sprechtaste losläßt, erlischt die Lampe, und die Verbindung wird getrennt.

Die an solche Amter anzuschließenden Apparate werden auf Weckerschaltung geschaltet, aber die Kurbel wird nicht eingeschraubt, da der Anruf mit der Sprechtaste erfolgt. 27. Die Einschaltung des Kondensators in beide Stromkreise — Umschalter auf K — oder in den Sprechsstromkreis allein — Umschalter auf S — erfolgt beim Ansschalten.



28. Im Eisenbahnbetrieb ist bei Zugmeldeapparaten der Umschalter auf S, bei allen anderen Apparaten auf E zu stellen, wenn an der Leitung viele Stationen in Nebenseinanderschaltung liegen.

Es können bann bon biesen Stationen immer nur zwei gleichzeitig miteinander sprechen. Diese Stationen haben die Sprechtasten gedrückt und dadurch einen im Vergleich zum Widerstand der Wecker sehr geringen Widerstand zwischen Leitung und Erde ober Leitung und Rückleitung geschaltet. Wollte nun eine der am Gespräch unbeteiligten Stationen eine andere Station anrufen, um z. B. das Gefahrsignal zu geben, so flössen die Weckströme in der Hauptsache durch die Sprechstromfreise der beiden Apparate, deren Sprechtaften gedrückt sind, und wären nicht imftande, die Wecker zum Unsprechen zu bringen. Aus diesem Grund ift in den Sprechstromfreis jedes Zugmelbeapparats der Kondensator einzuschal= ten. Er hat die Eigenschaft, die Sprechströme infolge ihrer großen Wechselzahl nahezu ungehindert durchzulassen, während er den Weckströmen den Weg durch den Sprech= stromkreis bis zu einem gewissen Grade verschließt, so daß sie also durch die Wecker laufen und diese zum Ansprechen bringen müssen, auch wenn auf einzelnen der an der Leistung liegenden Stationen gesprochen wird.

29. Der Umschalter bewirkt die Umschaltung dadurch, daß die Arme eines Drehkreuzes wahlweise zwei Federn niederdrücken, die die Enden der bezeichneten Stromkreise in nicht gedrücktem Zustand an die Erdklemme legen, während sie sie in gedrücktem Zustand mit der einen Beslegung des Kondensators verbinden, dessen andere Beslegung mit der Erdklemme Verbindung hat.

Zum Drehen des Umschalters muß man ihn etwas in den Apparat hineindrücken.

30. Die Vermittelungsvorrichtung bestindet sich an der dem Sprechenden zugekehrten Stirnwand des Apparats. Sie dient in Verbindung mit dem Versmittelungsstöpsel dazu, wahlweise den Betrieb mit dem Induktor und Wecker oder mit dem Summer einzurichten. Ferner soll sie die bequeme Verbindung mehrerer sonst getrennt arbeitender Leitungszweige gestatten.

Will man Weckerbetrieb einrichten, so ist die Wech = selklappe so zu stellen, daß das Wort Wecker sichtbar ist; der Vermittelungsstöpsel ist in eine der drei sichtbaren Klinken zu stecken.

Die Querstifte, die durch den Kopf des Vermittelungsstöpsels gehen, dienen zum Herausziehen des Stöpsels und müssen beim Einstecken des Stöpsels senkrecht stehen; der Stöpsel wird in dieser Lage durch eine Rippe festgehalten, die in eine entsprechende Nut der Klinke paßt.

31. Die Vermittelungsschnur liegt mit einem Ende an der Leitung, mit dem andern am Bersmittelungsstöpsel. Ziehen an der Vermittelungsschnur zum Herausziehen des Stöpsels ist verboten, da die Schnur das durch leicht aus dem Stöpsel herausgerissen wird.

Von den oberen Klinken (Wecker) führt eine Zuleitung über den kurzgeschlossenen Induktor zum Wecker, von den unteren unmittelbar zu den Fernhörern (nicht über die Sprechtaste).

32. Zur Verbindung zweier Apparate wird der Stöpsel aus einem gezogen und in eine freie Klinke des anderen gesteckt. Der Apparat, in dem kein Stöpsel steckt, ist dann ausgeschaltet, der andere ist an der Leitung ausgeschaltet, so daß man auf ihm mithören kann.

33. Man kann auch die Vermittelungsstöpsel zweier Apparate in einen dritten stecken und ist so in der Lage, mehrere Leitungen zu Gesprächen zu verbinden oder von einem Apparat aus Besehle gleichzeitig in drei Leitungen zu geben.

zu geven.

34. Der Blitableiter besteht aus zwei Kohlenstücken, die durch ein Jolierblättchen von einander getrennt sind und durch eine Feder zusammengedrückt werden. An dem an der Feder liegt die Leitung, am andern Erde. Im Isolierblättchen besindet sich ein Ausschnitt.

Da die Kohlenstücke nur sehr geringen Abstand voneinander haben, springt die hochgespannte atmosphärische Elektrizität zwischen ihnen durch den Ausschnitt über.

Die Kohlenstücke sind leicht auswechselbar, wenn man sie mit der Hand nach oben herauszieht, während man mit der andern die zu diesem Zweck an ihrem oberen Ende rückwärts umgebogene Feder vorsichtig und nicht zu weit abzieht.


Ergibt der Blizableiter Kurzschluß oder ist er sonst beschädigt, so ist statt seiner der Vorratsblizableiter ein-

zuseten.

Ein sehlendes Isolierblättchen kann durch ein Papiersstücken ersetzt werden, in das ein entsprechender Aussschnitt zu schneiden ist. Das Papier muß trocken sein und ist sobald wie möglich gegen ein vorschriftsmäßiges Blättschen auszuwechseln.

35. An der Stirnwand des Apparats befindet sich noch der Lauthörknopf. Dieser Anopf dient dazu, ein lauteres Hören dadurch zu ermöglichen, daß der anstommende Strom nicht durch den hohen Induktionswidersstand der sekundären Spule gedrosselt wird.

Wird nämlich der Lauthörknopf gedrückt, so wird der Kopffernhörer von der Leitung (Bild 14) abgelegt und ge-




erdet, so daß er also die sekundäre Spule überbrückt (Bild 15).

Der ankommende Strom durchfließt daher den Apsparatsernhörer und gelangt dann durch den Kopffernhörer zur Erde; durch die im Nebenschluß zum Kopffernhörer liegende sekundäre Spule geht — eben infolge ihres hohen Induktionswiderstandes — nur ein ganz schwacher Zweigstrom.

36. Der Lauthörknopf darf nur zum Hören, nicht beim Sprechen gedrückt werden, weil sonst der Kopffernhörer im Nebenschluß zur sekundären Spule liegt; diesen durchfließt dann ein verhältnismäßig starker Zweigstrom, der für die Wirkung auf der Gegenstation verloren geht.

In der Regel ist der Lauthörknopf nicht zu benutzen. Seine Benutzung ist nur der empfangenden Station gestattet, wenn sie sonst nicht versteht. Zwischenstationen,



auch solchen an verbundenen Leitungen, ist das Drücken des Lautschörknopfes streng untersagt. Drücken des Lautshörknopfes an Apparaten ohne Kopffernhörer ist nuzlos.

37. Unterhalb des (schwarzen) Lauthörknopfes befindet sich der (rote) Mithörknopf (Bild 16).

Er dient dazu, auf Zwischenstationen die Uberwachung

der durchgehenden Gespräche zu ermöglichen, ohne daß die Verständigung darunter leidet.


- 38. Wäre der Mithörknopf nicht vorhanden, so müßte man, wenn man hören will, ob in der Leitung noch gesprochen wird, den Handapparat aufnehmen und die Sprechtaste drücken. Dadurch schaltet man den hohen Weckerwiderstand aus und dafür den nur geringen Widerstand der beiden Fernhörer $(\frac{200}{2}\Omega)$ und der sekundären Spule $(200\ \Omega)$ ein. Die Folge ist, daß auf der Zwischenstation ein größerer Stromteil zur Erde geht als vorher und die Versständigung geschwächt wird.
- 39. Drückt man dagegen nur den Mithörknopf, um festzustellen, ob in der Leitung noch gesprochen wird, so werden die Fernhörer und die sekundäre Spule noch hinter den Wecker geschaltet. Ein erhöhter Stromverlust tritt also beim Mithören nicht ein. In dem am Kopf angeschnallten Kopffernhörer kann man dann vernehmen, ob in der Leistung noch gesprochen wird.
- 40. Der Mithörknopf ist lediglich zum überwachen des Verkehrs auf der Leitung da, wenn sie mit einer andern Leitung verbunden ist. Er ist nicht zu besunden, wenn die Zwischenstation einen durchgehenden Fernspruch mit aufnehmen soll. In diesem Falle wird der Handapparat aufgenommen und die Sprechtaste gedrückt.
- 41. Die Zuleitung zur Batterie besteht aus einer Schnur, die am Ende einen Stöpsel mit zwei Kontaktstiften trägt. Der Stift für Kohle ist etwas dicker als der für Zink. An der Seite des dickeren Stifts befindet sich eine Marke, auf die beim Einstecken des Stöpsels in die Batterie der Daumen der rechten Hand zu setzen ist.

An den Seiten des Stöpsels befinden sich Klemmen, die den Anschluß an nicht in den Batteriekasten passende Elemente gestatten. Zum Anschließen solcher Elemente muß sich der Stöpsel stets außerhalb des Kastens befinden,

da die Elemente sonst kurzgeschlossen wären und dadurch unbrauchbar würden. Die Entsernung der Elemente vom Apparat soll möglichst nicht mehr als 1 m betragen.

42. An der dem Telegraphisten abgewendeten Stirnwand befinden sich versenkt die Rlemmen zum Anlegen

Vild 17. Schaltung des Feldfernsprechers.



von Leitung und Erde. Sie sind zur Aufnahme des Drahtes mit einer Bohrung versehen.


- 43. Zum Tragen des Apparats dient ein am Kasten befestigter Trageriemen. Der Apparat ist so um= zuhängen, daß die Seitenwand am Körper liegt, an der sich außen keine Apparatteile befinden.
- 44. Der Kasten ist durch einen Zwisch en boden in zwei Teile geteilt. Der Zwischenboden besteht in seinem vorderen Teil aus Holz, in seinem hinteren Teil aus Messingblech.

Unter dem Zwischenboden (Bild 18) befinden sich hinten der Induktor, der Wechselstromwecker, der Kondensfator, der Umschalter und der Blizableiter; vorn befinden sich, von den genannten Teilen durch eine Querwand noch getrennt, der Summer und der Vorratsblizableiter.

Auf dem oberen Kand der Querwand sind 8 Klemsmen zum Anlegen des Handapparats und der Batteriesschnur aufgesetzt. Sie haben dieselben Farben wie die an sie anzulegenden Schnüre.

Auf der rechten Seite befindet sich oben auf dem Zwischenboden eine Leiste, die unten mit Aussparungen für das große Zahnrad des Induktors und für die Summertaste versehen ist. Oben sind in Aussparungen das Vorratsmitrophon und die Induktorkurbel sowie 3 Vorsratssichrauben zum Besestigen des Zwischenbodens untersgebracht.

45. Im oberen Fach des Kastens werden der Handsapparat, die Schnüre und die Stöpsel untergebracht. Der Handapparat liegt mit der Öffnung des Fernhörers nach unten; für das Mikrophon ist in Gestalt eines Holzrings ein besonderes Lager angebracht. Die Stöpsel sitzen in entsprechenden Buchsen, die unten an den messingenen Teil des Zwischenbodens angelötet sind. Die Schnüre werden um den Handapparat gelegt.



46. Auf der Rückseite ist das Klinkenstück mit einem Schieber verschlossen, der nach oben herausgezogen werden kann, damit die Klinken besser gereinigt werden konnen.

Die an der rechten Seite des Kastens besindlichen Buchsen für den Kopffernhörer sind zur Verpackung des Feldsernsprechers durch eine Klappe verschlossen. Das Loch zum Einschrauben der Induktorkurbel verschließt sich durch den Schalloch sche Spiralfeder den Riegel nach abwärts zieht. Der Schieber hat nahe seinem unteren Ende drei Schliße, die geöffnet sind, wenn die Kurbel eingeschraubt ist; man hört durch diese Schliße den Wecker besser, als wenn der Kasten verschlossen bliebe.

47. Gewicht des Feldfernsprechers 8,0 kg.

Einstellung des Feldfernsprechers.

- 48. Der Feldfernsprecher bedarf im allgemeinen keiner Einstellung. Alle Teile werden in der Fabrik richtig eingestellt und verändern ihre Einstellung nur unter außergewöhnlichen Verhältnissen.
- 49. Der Wecker muß so eingestellt sein, daß die Glocke hell tönt und nicht klappert; das Klappern tritt ein, wenn der Klöppel im Ruhezustand eine der Glockennasen berührt. Der Anker muß durch die ihn durchdringenden Schrauben so eingestellt werden, daß der Klöppel in seinen Endlagen die Nasen nicht berührt, sondern nur infolge Federung des ihn tragenden Stahldrahtes beim Wippen des Ankers gegen die Nasen geschleudert wird. Die richtige Einstellung muß durch Versuchen ermittelt werden.
- 50. Beim Summen kann die Tonhöhe dadurch versändert werden, daß die über dem Anker befindliche Schraube, die den Unterbrecherkontakt bildet, verstellt wird.
- 51. Das Mikrophon bedarf keiner Einstellung. Die Kohlenkörper befinden sich durch ihr Eigengewicht stets in

der richtigen Berührung mit den Kohlenplatten. Bedins gung hierfür ist aber, daß das Mikrophon bei seiner Besnutzung so gehalten wird, daß sich die Schwingungsplatte in einer senkrechten Ebene befindet. Denn da die Kohlenskörner den Raum zwischen den beiden Kohlenplatten nicht ganz aussüllen, so legen sie sich beim Schieshalten des Handapparats mehr auf eine der beiden Platten; dies hat eine erhebliche Minderung der Deutlichkeit der übertragung der Sprache zur Folge.

Durch das Aufnehmen und Niederlegen des Apparats wird das Mikrophon geschüttelt; die Kohlenkörner werden dadurch wieder lose und können sich nicht zwischen den

beiden Kohlenplatten festklemmen.

Da die Kohlenkörner durch den übergang des Stromes auf ihrer Oberfläche, namentlich an den Spizen und Kanten, verbrennen, so werden die Mikrophone nach längerem Gebrauch unbrauchbar und müssen dann durch neue erset werden.

52. Zur Einstellung der Fernhörer wird die Alemsme L mit der Alemme E durch einen Kopffernhörer — oder mangels eines solchen durch einen Draht — versbunden. Es wird bei gedrückter Sprechtaste in den Sprechstrichter geblasen, und gleichzeitig werden die Stellschrausben k (Bild 6) der Fernhörer durch Hins und Herdrehen so eingestellt, daß die Fernhörer am lautesten tönen.

Fernhörer müssen von Zeit zu Zeit neu eingestellt werden. Ist die Einstellung nach vorstehendem nicht mögslich, so ist ein anderes Schallblech einzusetzen.

Commence (EFF 1983)

Drahtverbindungen im Apparat.

53. Die Stromläufe sind folgende:

Bei Weckerschaltung:

Abgehender Strom:

Beim Wecken:

Wird der Induktor gedreht, so fließt der in der

Ankerwickelung entstehende Weckstrom über den Körper des Induktors zu den Klinken und durch den Versmittelungsschnur über Klemme L in die Leitung und durch die Gegenstation zur Erde.

Auf der weckenden Station tritt dieselbe Stromsstärke, die den Apparat bei L verlassen hat, bei Klemme E wieder ein, sließt über den Erdkontakt des Induktors in die Schleisseder und in die Ankerwickelung zurück, da die Vorgelegewelle die Schleisseder nicht berührt.

Beim Sprechen:

A distance

Wird die Sprechtaste gedrückt, so fließt Strom von der Kohle der Batterie durch die Batterieschnur zur Rlemme K, über Klemme 4 durch die Ader 4, durch bas Mikrophon, über die Sprechtafte in die Ader 3, über die Klemme 3 durch die primäre Spule der Sprechrolle und weiter über die Klemme Z durch die Batterieschnur zum Zink der Batterie zurück. — Die in der sekundaren Spule unter dem Ginflug der Stromschwankungen in der primären Spule entstehenden Wechselströme laufen über Klemme 1, durch die Aber 1, durch den Apparatfernhörer, über die gedrückte Sprechtaste in die Ader 6, über Klemme 6 in die Schleiffeder des Induktors, über die Weckerklinken und weiter durch den Bermittelungsstöpsel und die Bermittelungsschnur zur Klemme L; von der Klemme L aus fließen die Ströme in die Leitung und durch die Gegenstation zur Erde; auf der sprechenden Station tritt dieselbe Strommenge, die die sekundare Spule in der beschriebenen Richtung verlassen hat, bei Klemme E wieder in den Apparat ein und fließt in die sekundare Spule bon der anderen Seite her Jurud. Ift ein Kopffernhörer in den Apparat einge= stöpselt, so fließt ein dem ersten Strom gleicher Teilftrom von der setundären Spule über den Ruhekon= tatt der Summertafte durch den Ropffernhörer, über den nicht gedrückten Lauthörknopf, über Klemme 2 und durch die Alder 2 zur Sprechtaste, wo er sich mit dem aus dem Apparatfernhörer fommenden Strom vereinigt, mit dem er dann weiter fließt.

Das Drücken des Lauthörknopfes hat die in Ziffer 36 beschriebene schädliche Anderung des Stromlaufs zur Folge.

Ankommender Strom:

Beim Weden:

Der ankommende Weckstrom tritt bei Klemme L ein, fließt durch die Vermittelungsschnur und den Vermittelungsstöpsel in die Weckerklinken, in den Körper des Induktors, über die Vorgelegewelle in die Schleif= feder — also nicht durch die Windungen des An= fers -, über Klemme 6 und Aber 6 durch die ruhende Sprechtaste in Ader 5 und über Klemme 5 durch den Wecker über Klemme E zur Erde.

Der Weder spricht an.

Beim Sprechen: 14 gelle mind entreile in 1896

Der Strom tritt bei der Klemme L in den Apparat ein, fließt durch die Vermittelungsschnur und den Bermittelungsstöpsel in die Weckerklinken, weiter in den Körper des Induktors, über die Schleiffeder wie vorstehend —, über Klemme 6, durch die Ader 6, über die gedrückte Sprechtaste, durch den Apparatfernhörer, durch Ader 1 zur Klemme 1, durch die sefundare Spule über Klemme E zur Erbe. Gin Zweigstrom fließt von der Sprechtaste durch die Alber 2 zur Klemme 2, über den nicht gedrückten Lauthörknopf durch den Kopffernhörer und über den Ruhekontakt der Summertafte zur sekundaren Spule, wo er sich mit dem ersten Strom vereinigt.

Das Drücken des Lauthörknopfes hat die in Ziffer 35 beschriebene, für die Lautwirkung günstige Anderung der Schaltung zur Folge.

Bei gedrücktem Mithörknopf fließt der Strom wie "beim Wecken" bis durch den Wecker, von da über den gedrückten Mithörknopf. Hier teilt er sich. Gin Strom= teil geht durch Ader 2, Apparatsernhörer, Ader 1 zur sekundären Spule, der andere über den nicht gedrückten Lauthörknopf, durch den Kopffernhörer, die ruhende Summertaste ebenfalls zur sekundären Spule, wo sich beibe vereinigen und über Rlemme E zur Erde fließen.

Bei Summerschaltung:

Abgehender Strom:

Beim Summen:

Von der Rohle der Batterie durch die Batterie= schnur über Klemme K und den Arbeitskontakt der gedrückten Summertafte durch die Abreißspule des Sammers, über Klemme Z und die Batterieschnur zum Zink der Batterie zurück; zeitweise auch vom Arbeitskontakt der Summertafte über den Unterbrecherkontakt des Summers durch die Entmagneti= sierungespule zur Rlemme Z, gleichzeitig vom Arbeits= kontakt der Summertaste über den Unterbrecher= kontakt bes Summers und den Hilfskontakt der ge= drückten Summertafte durch die primäre Spule zur Rlemme Z; bis zum Arbeitskontakt ber Summertafte und von der Klemme Z an fließen alle drei Zweige gemeinfam. In der fekundaren Spule werden Induktionsftrome erzeugt; diese fliegen über Rlemme 1 durch den Apparatsernhörer und über Klemme 2 zu den Summerklinken, durch den Vermittelungsstöpfel und die Vermittelungsschnur zur Klemme L und weiter wie bei Weckerschaltung.

Beim Sprechen:

Der primäre Strom fließt genau in derselben Weise wie bei Weckerschaltung. Der sekundäre Strom fließt in derselben Weise wie bei Summersschaltung; da jedoch der Ruhekontakt der Summerstafte geschlossen ist, so fließt ein Zweigstrom über den Ruhekontakt der Summertaste, durch den Kopffernshörer, über den Ruhekontakt des Lauthörknopses zu den Summerklinken und weiter mit dem ersten Teilsskrom.

Ankommender Strom beim Summen und Sprechen:

Der ankommende Strom tritt bei Klemme L ein, fließt durch die Vermittelungsschnur und den Vermittelungsstöpfel in die Summerklinken, hinter denen er sich teilt. Ein Teil fließt über Klemme 2, durch die Aber 2, durch den Apparatsernhörer, durch die Aber 1, über Klemme 1 und durch die sekundäre Spule über Klemme E zur Erde; der andere Teil fließt über den Kuhekontakt des Lauthörknopfes durch den Kopffern-hörer, über den Kuhekontakt der Summertaste zum Vereinigungspunkt mit dem ersten Teilstrom und weiter mit ihm durch die sekundäre Spule.

Das Drücken des Lauthörknopses hat bei Summerschaltung dieselbe Wirkung wie bei Weckerschaltung.

Ist der Kondensator in einen oder mehrere Stromkreise eingeschaltet, so sließt der Strom vor der Klemme E noch durch den Kondensator.

Prüfung des Apparats und Feststellen etwa vorhandener Fehler.

54. Die Klemmen L und E werden durch einen Draht verbunden und der Apparat an eine gute Sprechbatterie gelegt. Der Kopffernhörer wird an den Apparat gelegt. Zunächst wird der Apparat auf Summer gestöpselt.

Beim Drücken der Summertaste muß der Summer im Apparatsernhörer laut hörbar sein. Wird die Sprechtaste gedrückt und leise auf das Mikrophon geblasen, so muß dies bei gedrücktem und losgelassenem Lauthörknopsin beiden Fernhörern deutlich hörbar sein.

Ist dies nicht der Fall, so muß ein anderes Mikro-

phon eingesetzt werden.

Der Apparat wird auf Weder gestöpselt.

Der Induktor darf sich nur sehr schwer und ruckweise drehen lassen, da er kurzgeschlossen ist. Wird der Draht an einer der Klemmen L oder E gelöst, so muß er leicht umlaufen.

Bei gedrückter Sprechtaste muß das Blasen auf das Mikrophon ebenfalls in beiden Fernhörern hörbar sein.

Zur Prüfung des Weckers werden zwei Apparate gegeneinander geschaltet und auf Wecker gestöpselt. Bei langsamem Drehen an einem Apparat muß der Wecker des anderen ertönen.

Die Prüfung des Kondensators erfolgt in derselben Weise: ist der Kondensator in Ordnung, so muß der Wecker des zweiten Apparats bei jeder Stellung des Umschalters ansprechen, jedoch bei den Stellungen W und K etwas schwächer als bei den Stellungen S oder E.

Beist der Apparat Kurzschluß auf, was sich insbesondere daran zeigt, daß sich der Induktor nur sehr schwer drehen läßt, so ist zunächst der Blizableiter zu untersuchen, indem er herausgenommen und nötigenfalls durch den Vorratsblizableiter ersetzt wird.

55. Den Mannschaften ist gestattet, folgende Fehler zu beseitigen:

Auswechseln des Blitableiters.

Reinigung aller Klinken und Buchsen, die nach Herausnehmen des Zwischenbodens zugänglich sind. Rlemmen der Induftorfurbel.

Kennzeichen: Die Kurbel schleift an dem Rande des Schallochschiebers, die Vorgelegewelle kehrt nach dem Drehen der Kurbel nicht wieder in die Ruheslage zurück.

Beseitigung: Die den Induktor am Boden sesthals tenden Schrauben sind zu lockern und so wieder ans zuziehen, daß die eingeschraubte Kurbel im Schalls lochschieber ringsherum gleichen Spielraum hat. Nötigenfalls sind die Schrauben ganz zu lösen und nach Unterlegen einer Pappscheibe unter den Ins duktor wieder einzuschrauben.

Verbenlung der Schallbleche der Fernhörer.

Rennzeichen: Kleben des Schallblechs am Magneten bei der tiefsten Stellung des Magneten oder Uns möglichkeit, den Magneten in seiner höchsten Stellung nahe genng an das Schallblech heranzus bringen.

Beseitigung: Auswechseln der Schallbleche.

Beschädigung des Mikrophons.

Kennzeichen: Keine ober mangelhafte Verständigung, Ansbleiben des Knackens beim Drücken der Sprechtaste oder rauschende Geräusche während des Gedrückthaltens der Sprechtaste.

Beseitigung: Auswechseln des Mikrophons. Alle übrigen Fehler dürfen nur von einem Mechaniker beseitigt werden.

Reinigung und Behandlung des Apparats.

56. Der Feldsernsprecher muß vor hartem Hinsehen und Fallen bewahrt werden. Vor Nässe ist er zu schützen. Sind der Handapparat und die Schnüre naß geworden, so müssen sie getrocknet werden. Mußten diese Teile in nassem Zustand verpackt werden, so sind sie nachträglich zu trocknen.

57. Ift das Innere des Apparats verstaubt, so ist ber Zwischenboden herauszunehmen, der Raften mit der offnung nach unten zu halten und mit einem Blasebalg oder einer Luftsprite von Staub zu befreien.


Die Klinken und Buchsen müssen von Zeit zu Zeit

gereinigt werden.

- 58. Die Lager des im Betrieb befindlichen Induttors müssen etwa vierteljährlich mit einem Tropfen Uhrenöl geölt werden, weil sie sich sonst festfressen; der Induktor läßt sich dann plötzlich nicht mehr drehen. Ist dieser Fall eingetreten, so müssen die Lager gut geölt werden; als= dann ist einigemal mit Gewalt hin und her zu drehen und ichließlich so lange ganz herumzudrehen, bis sich der Induktor wieder wie gewöhnlich drehen läßt. dieser Arbeiten ist die Leitung vom Apparat abzulegen, da= mit die Gegenstation nicht belästigt wird.
- 59. Die Schwingungsplatte des Mikrophons besteht aus papierdünner Rohle. Wird ein Druck auf sie ausgeübt, fo zerbricht fie. Beim Auswechseln eines Mifrophons ift daher Vorsicht anzuwenden.

Der Bügel, unter dem sich das Vorratsmikrophon befindet, läßt sich hochklappen, wenn die auf der Leiste des Zwischenbodens befindliche Schraube gelöst wird, mit der er festgeschraubt ift.

- 60. Die Schnüre dürfen bei der Verpackung nicht icharf geknickt und nicht zwischen Deckel und Raften eingeflemmt werden.
- 61. Alle äußerlich angebrachten Verschlußklappen muffen bei der Verpackung geschloffen werden, damit sie nicht abgestoßen werden.



V. P. K.

September 1915.

S 230 Der Kopffernhörer*).

Telegrammworte.

Ropffernhörer im Futteral mit Auftrompete und Kopfriemen	kofu
Ropffernhörer	kopf
Ropffernhörerfutteral leer	
Ropfriemen	kori
Ropffernhörerschnur mit Stöpsel	
Schnur allein	
Stöpfel zum Ropffernhörer	
Schallblech	

Beschreibung bes Ropffernhörers.

1. Auf dem Boden eines Aluminiumgehäuses (Bild 1) sind zwei halbkreisförmige, in flachen, geschlitzten Polschuhen r endigende Stahlmagnete q festgeschraubt. Um die Polschuhe sind entgegengesetzt gewickelte Drahtspulen m geführt. Dicht über ihnen liegt das Schallblech f, aus dünnem Stahlblech gefertigt, auf dem Gehäuserand, wo es durch den mit Schallsöffnung versehenen, festgeschraubten Holzbeckel g gehalten wird.

Um Nebengeräusche beim Aufnehmen abzuhalten, ist der Holzbeckel mit einem blauen Filzring w belegt.


Die durch die Spiralfedern t gegen den Boden des Gehäuses gepreßten Stahlmagnete können durch die von außen zugängliche Stellschraube k dem Schallblech genähert oder von ihm entfernt werden.

2. Durch eine in der Gehäusewand angebrachte Öffnungu sind die Spulenenden in Gestalt einer zweiadrigen Schnur zu

^{*)} Bei Neubeschaffungen tritt an Stelle des Kopffernhörers der eiserne Kopffernhörer.


einem Stöpsel a geführt, der mit zwei gleich dicken Stiften versehen ist; die Stifte passen in die Buchsen am unteren Deckel des Armee- und in die Kopffernhörerbuchsen des Feldsernsprechers sowie in die Leitungsbuchsen der Batterie. Die am Stöpsel angebrachten Klemmen dienen zum Anlegen von Leitung und Erde, wenn der Kopffernhörer für sich allein benutzt wird.

Bild 1. Kopffernhörer.



- 3. Auf seiner Rückseite ist der Kopffernhörer (Bild 2) mit einer Öse o und einem Haken zur Befestigung des Kopsriemens b versehen. Er ist so am rechten Ohr zu befestigen, daß die Leitungsschnur nach unten austritt.
- 4. Die in außerordentlich rasch sich solgenden Stößen auftretenden Induktionsströme durchlausen die um die Polschuhe liegenden Drahtspulen und rusen nach ihrer Stärke und Richtung eine Veränderung, d. h. Stärkung oder Schwächung des Magnetismus in den Magneten hervor, die entsprechend den Stromstößen das Schallblech anziehen und loslassen und es dadurch in Schwingungen versehen. Diese Schwingungen entsprechen den auf der Vegenstation erzeugten Schwingungen und geben dadurch den Summerton oder die in das Mikrophon gesprochenen Worte wieder.

Bild 2. Kopffernhörer.



- 5. Der Kopffernhörer wird in der Regel in Verbindung mit dem Feld- und Armeefernsprecher benutzt, seine Benutzung ist aber nicht unbedingt erforderlich. Man hört jedoch bei Ver- wendung von zwei Fernhörern wesentlich besser, als wenn man nur einen hat, schon aus dem Grund, weil das sonst freie Ohr gegen Rebengeräusche abgedichtet ist. Die Benutzung des Kopffernhörers ist auch deshalb geboten, weil ohne ihn die Lauthörschaltung nicht betätigt werden kann.
- 6. Der Kopffernhörer kann nicht nur zum Empfangen, sondern auch zum Geben benutt werden. Er wird in diesem Falle entweder in die Leitungsbuchsen der Batterie eingestöpselt, oder Leitung und Erde werden an seine Klemmen unmittelbar angelegt. Zum Hineinsprechen wird er dicht vor den Mund gehalten und zum Hören an das Ohr gebracht. Zum Anrusen dient die Kustrompete.


Durch das Sprechen gegen das Schallblech des Fernshörers wird es in Schwingungen versetzt und nähert sich bald den Polschuhen, bald entfernt es sich von ihnen; dadurch werden in den sie umgebenden Spulen Induktionsströme hersvorgerusen, weil der Magnetismus durch die Annäherung des Schallblechs wächst, durch die Entfernung aber abnimmt.

Die Verständigung ist bei Benutzung des Fernhörers als Geber immer schwach.

7. Der Kopffernhörer wird in einem Lederfutteral mitsgeführt, das eine Schlaufe zum Aufschieben an das Koppel oder den Leibriemen des Armeefernsprechers und eine viersechige Öse zum Einhängen des Tornistertrageriemens hat.

Das Futteral enthält außer dem Kopffernhörer noch den Kopfriemen b, der an seinem Ende einen Haken c zum Einhängen in die Öse des Kopffernhörers trägt, und eine Rustrompete.

8. Gewicht des Kopffernhörers ohne Futteral 0,4 kg, mit Futteral und Zubehör (Kopfriemen und Ruftrompete) 0,79 kg.



V. P. K.

September 1915.

S 231

Die Ruftrompete.


Telegrammivort.

Ruftrompete. rutro

Befchreibung der Ruftrompete.


1. Die Ruftrompete (Vild 1) ist eine walzenförmige kleine Trompete aus vernickeltem Messingrohr mit einem Mundstück aus Hartgummi. Im Junern befindet sich eine Stimme, bestehend aus dem Stimmbock aus vernickeltem Messing und der

> Bild 1. 2/3 der wirklichen Größe.



eigentlichen Stimme, einer Messingfeber, die beim Hineinblasen in die Trompete in Schwingungen gerät und dadurch den Ton erzeugt.

- 2. Die untere Öffnung der Ruftrompete paßt in die Schallöffnung des Apparatfernhörers des Feld= und Armee=fernsprechers und des Kopffernhörers.
- 3. Die Auftrompete dient zum Anrusen der Gegenstation an Stelle des Summers, wenn der Fernhörer als Geber benutt wird, oder wenn der Summer versagt.
- 4. Die Ruftrompete wird im Kopffernhörerfutteral mitgeführt.
 - 5. Gewicht der Ruftrompete 65 g.



V. P. K.

Oftober 1915.

S 232 Der eiserne Kopffernhörer*).

Telegrammworte.

Eiserner Ropffernhörer im &	utt	eral	mit	R	uftro	mpete	und	1225
Ropfriemen	٠,							kofu
Giserner Kopffernhörer								kopf
Ropffernhörerfutteral leer .						٠		fuko
Ropfriemen								kori
Ropffernhörerschnur mit Stöt	pfel					. 0		kosch
Schnur allein								
Stöpsel zum Kopffernhörer	10	•/	/,				1	kost
Schallblech	./	1/	/.		. [.	, .	1.	koble

Befchreibung bes eifernen Ropffernhörers.

1. Auf dem Boden einer innen und außen verzinkten und außen feldgrau lackierten eisernen Dose (Bild 1) sind zwei halbkreisförmige, in flachen, geschlitzten Polschuhen r endigende Stahlmagnete a festgeschraubt. Um die Polschuhe sind entgegengesetzt gewickelte Drahtspulen m gessührt. Dicht über ihnen liegt das Schallblech f, aus dünnem Stahlblech gefertigt, auf dem Gehäuserand, wo es durch den mit Schallössnung versehenen, sestgeschraubten Holzsbeckel g gehalten wird.


Um Nebengeräusche beim Aufnehmen abzuhalten, ist der Holzdeckel mit einem blauen Filzring w belegt.

Die durch die Spiralfedern t gegen den Boden der Dose gepreßten Stahlmagnete können durch die von außen zugängliche Stellschraube k dem Schallblech genähert oder von ihm entfernt werden.

^{*)} Ropffernhörer anderer Banart werden aufgebrancht,

2. Durch eine in der Dosenwand angebrachte Öffnung u sind die Spulenenden in Gestalt einer zweiadrigen
Schnur zu einem Stöpsel a geführt, der mit zwei gleich dicken
Stisten versehen ist; die Stiste passen in die Buchsen am
unteren Deckel des Armee- und in die Kopfsernhörerbuchsen
des Feldsernsprechers sowie in die Leitungsbuchsen der
Batterie. Die am Stöpsel angebrachten Klemmen dienen
zum Anlegen von Leitung und Erde, wenn der Kopfsernhörer sür sich allein benutzt wird.


Bilb 1. Giserner Kopffernhörer.



3. Auf der Rückseite des eisernen Kopffernhörers (Bild 2) ist ein Bügel befestigt, der zur Versteisung der Dose dient. Der Bügel ist oben als Öse c und unten als Hafen b zum Einhängen des Kopfriemens ausgebildet. Er ist so am rechten Ohr zu befestigen, daß die Leitungsschnur nach unten austritt.

4. Die in außerordentlich rasch sich folgenden Stößen auftretenden Induktionsströme durchlaufen die um die Polsschuhe liegenden Drahtspulen und rufen nach ihrer Stärke und Richtung eine Veränderung, d. h. Stärkung oder

Bild 2. Eiserner Kopffernhörer.



Schwächung des Magnetismus in den Magneten hervor, die entsprechend den Stromstößen das Schallblech anziehen und loslassen und es dadurch in Schwingungen versetzen. Diese Schwingungen entsprechen den auf der Gegenstation erzeugten Schwingungen und geben dadurch den Summerston oder die in das Mikrophon gesprochenen Worte wieder.

- 5. Der Kopffernhörer wird in der Regel in Verbinstung mit dem Felds und Armeefernsprecher benutt, seine Benutung ist aber nicht unbedingt erforderlich. Man hört jedoch bei Verwendung von zwei Fernhörern wesentlich besser, als wenn man nur einen hat, schon aus dem Grund, weil das sonst freie Ohr gegen Nebengeräusche abgedichtet ist. Die Benutung des Kopffernhörers ist auch deshalb geboten, weil ohne ihn die Lauthörschaltung nicht betätigt werden kann.
- 6. Der Kopffernhörer kann nicht nur zum Empfansen, sondern auch zum Geben benutt werden. Er wird in diesem Falle entweder in die Leitungsbuchsen der Batterie eingestöpselt, oder Leitung und Erde werden an seine Klemmen unmittelbar angelegt. Zum Hineinsprechen wird er dicht vor den Mund gehalten und zum Hören an das Ohr gebracht. Zum Anrusen dient die Kustrompete.

Durch das Sprechen gegen das Schallblech des Fernshörers wird es in Schwingungen versetzt und nähert sich bald den Polschuhen, bald entfernt es sich von ihnen; das durch werden in den sie umgebenden Spulen Induktionsströme hervorgerusen, weil der Magnetismus durch die Annäherung des Schallblechs wächst, durch die Entfernung aber abnimmt.

Die Verständigung ist bei Benutzung des Fernhörers als Geber immer schwach.

7. Der Kopffernhörer wird in einem Ledersutteral mitgeführt, das eine Schlaufe zum Aufschieben auf das Koppel oder den Leibriemen des Armeefernsprechers und


eine vierectige Dse zum Einhängen des Tornistertrage= riemens hat.

Das Futteral enthält außer dem Kopffernhörer noch den Kopfriemen b, der an seinem Ende einen Haken o zum Einhängen in die Bse des Kopffernhörers trägt, und eine Ruftrompete.

8. Ist der auf den Fernhörer aufgeleimte Filzring schmutzig, so ist er abzureißen und durch einen neuen zu ersetzen.

Ist die graue Farbe abgesprungen, so müssen die blanken Stellen zur Vermeidung von Rostbildung nachlackiert werden.

9. Gewicht des Kopffernhörers ohne Futteral 0,47 kg, mit Futteral und Zubehör (Kopfriemen und Ruftrompete) 0,8 kg.



V. P. K.

Oftober 1915.

S 233 Die Ruftrompete neuer Art.

Telegrammwort.


Ruftrompete

rutro

Beschreibung ber Auftrompete.

1. Die Ruftrompete neuer Art ist eine walzenförmige kleine Trompete aus Horn ober hornähnlichem Stoff (Bild 1). Im Innern befindet sich eine Stimme, bestehend aus dem Stimmbock aus Zinkblech und der eigentlichen Stimme, einer Messingseder, die beim Hineinblasen in die

Bild 1. 2/3 der wirklichen Größe.



Trompete in Schwingungen gerät und dadurch den Ton erzeugt.

- 2. Die untere Öffnung der Ruftrompete paßt in die Schallöffnung des Apparatfernhörers des Feld= und Armee= fernsprechers und des Kopffernhörers.
- 3. Die Ruftrompete dient zum Anrufen der Gegenstation an Stelle des Summers, wenn der Fernhörer als Geber benutzt wird, oder wenn der Summer versagt.
- 4. Die Ruftrompete wird im Kopffernhörersutteral mitgeführt.
 - 5. Gewicht der Ruftrompete 25 g.



rodusenierobbied)

V. P. K.

September 1915.

8240. Der Brustfernsprecher*).

Telegrammworte.


Bruftmitrophon mit eingelegtem Mifrophon, Doppelfopf-	
fernhörer und Zwillingsstöpsel mit Schnüren	bruho
Brustmikrophon mit eingelegtem Mikrophon	brust
Doppelkopffernhörer	doko
Ropfbügel	kobü
Schallblech	doble
Schallblech	schnur
Vierabrige Schnur	brusch
Zwillingsstöpsel mit Schnurschutz	zwill
Schnurschutz	schu
Mikrophon in einer Blechschachtel	mik

Beschreibung des Bruftfernsprechers.

- 1. Der Brustfernsprecher dient lediglich zum Abfragen an Klappenschränken, in die eine Sprechrolle (primäre und sekundäre Spule) eingebaut und eine Batterie angeschlossen ist. Für sich allein kann der Brustfernsprecher nicht benutzt werden.
- 2. Der Brustfernsprecher (Bild 1) besteht aus dem Brustmikrophon, dem Doppelkopffernhörer, dem Zwillings-stöpsel und den diese drei Teile verbindenden Schnüren. Geswicht des Brustmikrophons 0,37 kg, des Doppelkopffernhörers 0,44 kg, des ganzen Brustfernsprechers 0,95 kg.
- 3. Das Brustmikrophon besteht aus einem muldenförmigen Sprechtrichter aus Stahlblech, der an seiner linken Seite das eiserne Mikrophongehäuse trägt, in das ein Mikrophon eingelegt ist. Der Deckel dieses Gehäuses bildet den linken Abschluß der Mulde; im Deckel befindet sich eine Einsprech-

^{*)} Bruftapparate anderer Bauart werden aufgebraucht.


Bilb 1. Brustfernsprecher.



öffnung, durch die die Einsprechöffnung des Mikrophons sichtbar ist. Der Gehäuseboden ist mit einem Bajonettverschluß im Deckel befestigt; nach Lösen der oberen Schraube am Bajonettverschluß kann der Boden abgenommen und das Mikrophon ausgewechselt werden. Das Brustmikrophon ist verzinkt und feldgrau lackiert.

In der Mitte der Mulde ist außen ein vernickelter Stahlblechstreisen, das Knopflochblech, augebracht, der durch das aufgeknöpfte zweite Knopfloch des Rockes hinein und durch das vierte wieder herausgesteckt wird; der dritte Knopf bleibt geschlossen. Zwei an beiden Enden der Mulde angebrachte Streben aus Stahl verhindern das Wackeln des angelegten Brustmikrophons.

4. Das Mikrophon (Bild 2) besteht aus einer gepreßten Kapsel d aus vernickeltem Messingblech, deren offene Seite durch eine dünne Kohlenplatte a, die Schwingungsplatte, absgeschlossen ist. In der Kapsel befindet sich eine auf der der Schwingungsplatte zugewendeten Seite mit eingedrehten




Rillen versehene dickere Kohlenscheibe b; diese bildet den Abschluß eines Filzrings c, dessen anderes Ende an der Schwinsgungsplatte angeklebt ist. Der zwischen der Kohlenscheibe b und der Schwingungsplatte frei bleibende Raum ist mit Kohlenstörnern von unregelmäßiger Gestalt ausgefüllt. Auf der Außenseite der Kapsel ist ein von ihr isolierter, mit der Kohlenscheibe b

in der Kapsel aber leitend verbundener sedernder Kontaktknops e angebracht. Damit die Schwingungsplatte beim Dagegensprechen nicht naß wird, ist sie lackiert.

Zum Schutze der Schwingungsplatte gegen Eindrücken ist über ihr eine Metallkapsel f angebracht, die mit einer dem Loch im Mikrophongehäuse entsprechenden Öffnung versehen ist.

5. Das Mikrophon liegt im Mikrophongehäuse g (Bild 3) zwischen drei ein gleichseitiges Dreieck bildenden Federn o, deren eine o, die Zuleitung zur Mikrophonkapsel bildet. Die Bild 3.



Fernhörer Zwillingsstöpsel


drei Federn liegen mit ihren Enden im Innern des Gehäuses an und sind von ihm durch einen eingelegten Jolierstreisen u elektrisch getrennt. Durch abwärts gehende Verlängerungen sind die Federn an einer den Boden bedeckenden lackierten Preßspanscheibe t befestigt und durch darunter liegende Scheiben vom Boden isoliert.

In der Mitte des Preßspanbodens ist eine Kontaktseder n angebracht, die die Zuleitung zum sedernden Kontaktknopf e des Mikrophons bildet.

Ein im Deckel des Mikrophongehäuses liegender lackierter Preßspanring isoliert das Mikrophon vom Deckel.

6. Der Doppelkopffernhörer besteht aus zwei durch einen vernickelten Stahlbügel verbundenen kleinen Kopffernshörern. Der Bügel ist in seiner Länge so einzustellen, daß die Fernhörer genau mitten auf beiden Ohren sißen. Die Versbindung des Bügels mit den Fernhörern ist durch Kugelsgelenke whergestellt, so daß sich die Fernhörer bei jeder Kopfsorm und Ohrstellung gut anlegen (Bild 4).

Bild 4. Kopffernhörer.



7. Jeder der beiden Fernhörer birgt im Junern einer vernickelten Messingdose h einen kleinen halbkreisförmigen Stahlmagneten, an dessen Enden flache geschlitzte Polschuhe m aus weichem Eisen aufgesetzt sind. Um die Polschuhe sind entgegengesetzt gewickelte Spulen aus isoliertem Draht k gesührt, die zusammen einen Widerstand von 200 Ω haben.

Den dem Gesicht zugekehrten Abschluß der Dose bildet ein Ring q aus Jolierstoff, die Hörmuschel, auf die von unten mit einem vernickelten Messingrand p das schwarz lackierte Schallblech aus Eisen aufgeschraubt ist. Mit dem Messingrand wird die Hörmuschel auf ein außen in die Dose eingeschnittenes Gewinde aufgeschraubt. Dabei wird ein vorher auf das Dosengewinde aufgebrachter vernickelter Messingring r so weit entspewinde aufgebrachter vernickelter Messingring r

gegengeschraubt, daß das an der Hörmuschel angebrachte Schallblech die Polschuhe nicht berühren kann; der Ring wird dann durch Festschrauben eines darübergreifenden Fingers s gegen

unbeabsichtigtes Verstellen gesichert.

8. Der linke Fernhörer hat unten zwei Jolierbuchsen, der rechte eine Buchse. Durch diese führt eine zweiadrige Schnur über 4 Dsen auf dem Kopfbügel vom rechten Fernhörer zum linken; aus diesem tritt durch die zweite Buchse eine zweiadrige Schnur aus, die zum Mikrophongehäuse führt und von unten in dieses — ebenfalls durch eine Jolierbuchse — eintritt. Die beiden Fernhörer sind nebeneinander geschaltet, also auch die beiden Schnüre im linken Fernhörer.

9. Im Mikrophongehäuse ist eine vieradrige Schnur ansgeschlossen, die durch eine Folierbuchse austritt und zum Zwillingsstöpsel führt. Zwei Adern führen vom unteren Stöpselstift durch Vermittelung der Federn n und o zum Mikrophon; die beiden zum oberen Stöpselstift führenden sind innerhalb des Mikrophongehäuses mit der zum linken Fernshörer führenden Doppelleitungsschnur zusammengeschaltet.

10. Der Zwillingsstöpsel paßt in die entsprechenden Klinken der Klappenschränke neuer Art und ähnlicher Schränke. Jeder der beiden Stöpselstifte ist zweikontaktig, der obere hat außerdem einen isolierten Stöpselhals. Die linke Seite ist durch eine Schraube mit halbrundem Kopf gekennzeichnet, so daß man die richtigen Buchsen trifft, wenn man den Stöpsel zum Einstecken mit der rechten Hand anfaßt und den Daumen auf die Schraube setzt. Ein an der Kückseite des Zwillingsstöpsels angebrachter schwarz lackierter eiserner Bügel verhindert das Herausreißen der Schnur, die im Innern dieses Bügels durch eine Abbindung festgelegt ist. Sine Spirale aus blau angelassenm Stahldraht schützt die Schnur hinter der Ausstrittsstelle gegen Knickung.

Wirkungsweise des Bruftfernsprechers.

11. Die beim Sprechen erzeugten Schallwellen gelangen in den muldenförmigen Sprechtrichter und werden durch ihn

durch die Einsprechöffnung im Mikrophongehäuse dem Mikrophon zugeführt. Damit der Abfragende gut verstanden wird, ist es erforderlich, daß er beim Sprechen den Kopf etwas vorwärts neigt; er kann dann ganz leise sprechen, so daß er andere Abfragende, die neben ihm arbeiten, und die etwa im gleichen Raum aufgestellten Stationsapparate nicht stört.

- 12. Die die Schwingungsplatte treffenden Schallwellen versetzen die Platte in Schwingungen, die nach Stärke und Richtung ein genaues Bild der Schallwellen geben. Schwingungen bringen bald eine festere, bald eine losere Lagerung der Kohlenkörner hervor, und damit eine stete Schwankung in der Größe des Widerstandes, den der Strom beim Übergang von Korn zu Korn zu überwinden hat. Durch die hierdurch bedingten Schwankungen in der Stromstärke werden in der sekundären Spule der in den Rlappenschrank eingebauten Sprechrolle Induktionsströme erzeugt, die durch die Fernhörer in die Leitung gehen und in ihnen sowie in den Fernhörern der Gegenstation gleiche tonerzeugende Schwingungen hervorbringen, wie sie die Schwingungsplatte des Mikrophons beim Dagegensprechen erfährt. werden die in das Mikrophon gesprochenen Laute auf der Gegenstation hörbar.
- 13. Die eintreffenden in ihrer Richtung und Stärke sehr rasch wechselnden Stromstöße, aus denen ein Sprechstrom besteht, durchlausen die um die Polschuhe der Fernhörer liegenden Spulen und rusen darin eine Veränderung, d. h. Stärkung oder Schwächung des Magnetismus hervor, die entsprechend den Stromstößen das Schallblech anziehen und loslassen und es dadurch in Schwingungen versehen. Diese Schwingungen entsprechen den auf der Gegenstation erzeugten Schwingungen und geben dadurch die in das Mikrophon gesprochenen Worte wieder.

Ginftellung des Bruftfernfprechers.

14. Das Mikrophon bedarf keiner Einstellung. Durch die Bauart des Brustmikrophons steht es immer senkrecht, so dass

die Kohlenkörner beide Platten immer in der richtigen Weise berühren.

Spricht das Mikrophon schlecht, so liegt der Grund meist in einer verbrauchten Batterie. Ist festgestellt, daß die Batterie gut ist, so ist das Mikrophon auszuwechseln. Ist dann die Verständigung besser, so war das herausgenommene Mikrophon

schadhaft.

15. Die Fernhörer müssen gut eingestellt werden, da davon die Güte der Verständigung ganz wesentlich abhängt. Hierzu ist es erforderlich, daß das Schallblech so dicht wie irgend möglich über den Polschuhen steht, ohne sie jedoch zu berühren. Man schraubt hierzu den um die Dose liegenden Ring r etwas abwärts und dann die Hörmuschel ebenfalls, dis man am besten hört. Hiernach schraubt man den Ring gegen die Muschel und klemmt ihn mit dem Finger s an.

Es ist verboten, die Einstellung des Fernhörers dadurch zu prüfen, daß man auf das Schallblech drückt, da es dadurch verbogen wird. Ein verbogenes Schallblech spricht schlecht

und kann nicht wieder geradegebogen werden.

Reinigung und Behandlung des Bruftfernsprechers.

16. Die Hörmuscheln müssen öfters mit einem feuchten Lappen gut abgerieben und dann mit einem trockenen nachpoliert werden, damit sich kein Schmutz ansetzen kann.

Die Mulde des Brustmikrophons muß ebenfalls von Zeit zu Zeit seucht ausgewischt und nachgetrocknet werden, damit sich keine Krankheitskeime darin sestsehen können. Aus diesem Grund kann es sich auch empfehlen, die zum ersten Abwischen benutzten Lappen mit einer desinfizierenden Lösung zu tränken, jedoch darf diese nur schwach sein, damit die Farbe nicht ausgegriffen wird, und muß hinterher gut abgetrocknet werden.

17. An den Schnüren darf nicht gezogen werden. Der Zwillingsstöpsel ist zum Herausziehen anzufassen. Die die Kopffernhörer verbindende Schnur ist nach der Einstellung des Kopfbügels so zurechtzuziehen, daß sie auf beiden Seiten

gleich viel nach unten hängt und über dem Bügel gespannt ist, so daß sie nicht mit den Haaren in Berührung kommt. Zum Unlegen des Brustfernsprechers müssen seine einzelnen Teile angefaßt werden. Der Doppelkopffernhörer darf nicht an seiner Schnur am Brustmikrophon oder dieses am Doppelkopffernhörer hängen, weil sonst Schnurstörungen eintreten können. Insbesondere nuß auch darauf geachtet werden, daß die Schnüre an den Austrittsstellen aus den Dosen und dem Gehäuse nicht scharf geknickt werden.

Der Brustfernsprecher darf nicht fallen gelassen werden, weil sonst die Schwingungsplatte des Mikrophons springt und andere Beschädigungen eintreten können.

Abgesprungener Lack muß zur Verhütung von Rostbildung durch Nachlackieren ersetzt werden. Der Gehäuseboden muß so weit blank bleiben, wie der Deckel übergreift, damit dieser nicht festklebt.



V. P. K.

September 1915.

Der Feldklappenschrank alter Art*). 8 242

Telegrammworte.

Feldklappenschrank alter Art						kla
Doppelleitungsklappe mit Schnur und Stöp	fel					klado
Einfachleitungstlappe mit Schnur und Stöp	fel				•	klast
Doppelleitungsschnur					nd.	schnur
Einfachleitungsschnur		10	٠.	1.5		schein
Doppelleitungsschnur mit Stöpsel			ä.		J.D	schnura
Einfachleitungsschnur mit Stöpsel	• 7			n'ii		stein
Doppelleitungsstöpsel alter Art						dopela
Einfachleitungsstöpsel					•	einst
Blitableiter			- 1	i	7-	blitz
Ronbensator	.19	. 11	Th	1	, of	kon
übertrager	•]		100	٠	• 1	über

Beschreibung des Alappenschranks.

- 1. Der Feldklappenschrank dient zur Vermittelung von Gesprächen an Orten, an denen eine größere Zahl von Leitungen zusammenlaufen.
- 2. Der Schrank hat etwa eine Höhe von 37, eine Breite von 58 und eine Tiefe von 22 cm.
- 3. An der Vorderseite befinden sich 12 Klappen, davon 10 für Leitungen und 2 Schlußklappen.

Unter den Alappen sind Alinken angebracht, die der Vermittelung dienen.

4. Unterhalb der Klinken befindet sich eine herunterklappbare Tür, die ein Fach verschließt, in dem sich 16 Stöpsel

^{*)} Bei Neubeschaffungen treten an Stelle des Feldklappenschranks alter Art die Feldklappenschränke neuer Art.

an Schnüren befinden. 10 Stöpsel dienen der Vermittelung, 2 dienen als Abfragestöpsel und 4 zum Anlegen der Stations= apparate.

Außen auf der Tür sind 10 Elfenbeinplättchen zum Beschreiben angebracht.

- 5. Im Innern des Kastens befinden sich die Klappenelektromagnete, die Blitableiter, 2 Übertrager und 4 Klappen mit den zugehörigen Klinken zum Vorrat.
- 6. Oben auf dem Schrank befinden sich in einer Vertiefung 27 Klemmen.
- 7. Der Schrank kann entweder mit 2 an der Rückseite befindlichen Blechen, unter denen das Holz ausgeschnitten ist, an eine Wand angehängt, oder mit 4 unter seinem Boden angebrachten Füßchen auf einen Tisch oder einen anderen Klappenschrank gestellt werden.
- 8. Die Alappen bestehen aus dem Elektromagneten mit Anker und der eigentlichen Fallklappe. Der Elektromagnet ist ein sogenannter Topfmagnet (Bild 1), auf dessen Kern eine Spule von 1500 Ω Widerstand gewickelt ist. Fließt ein Strom durch die Wickelung, so wird der Anker, ein rundes, um sein oberes Ende drehbares Stück Eisenblech, angezogen. Ein oben an ihm befestigter wagerechter Arm geht mit seinem freien, zu einem Häkchen nach unten umgebogenen Ende auswärts; das Häkchen reicht durch ein Loch, das sich oben in der Fallklappe befindet; es hält sie, wenn der Anker nicht angezogen ist, in ihrer senkrechten Lage sest und läßt sie heruntersklappen, wenn der Anker angezogen wird.

Der Topfmagnet ist mit seiner Rückseite an einem rechteckigen, mit 4 Schrauben am Schrank befestigten Blech angebracht. An dem Blech sitzt außen, um ihren Fußpunkt drehbar, die Fallklappe.


9. Unterhalb der Fallklappe befinden sich in dem Blech die Klinken. Unter den Klinken ist innen eine Leitungsschnur mit einem Vermittelungsstöpsel befestigt. Das Blech kann mit allen daran sitzenden Teilen nach Lösen der 4 Schrauben

herausgenommen werden. Beim Einsetzen erhält es die leitenden Verbindungen durch Kontaktsedern.

10. Die am weitesten sinks und die am weitesten rechts befindliche Klappe sind lediglich Schlußklappen, die nur in Tätigkeit treten, wenn eine Einfachleitung mit einer Doppelseitung verbunden wird. Die anderen 10 Klappen sind oberhalb auf Elsenbeintäselchen von 0 bis 9 numeriert. Die Klappen 0 und 1 sind Doppelseitungsklappen.

11. Die Vermittelungsschnüre der Klappen 2 bis 9 sind einadrig und tragen den Vermittelungsstöpsel des Feldsernssprechers alter Art. Die Vermittelungsschnüre der Doppelsleitungsklappen sind zweiadrig und tragen je einen Doppelsleitungsstöpsel. Entsprechend sind die unter den Klappen

Bild 1. Einfachleitungsklappe.



2 bis 9 sitzenden je 4 Klinken die des Feldkernsprechers alter Art, die unter den Doppelleitungsklappen sißenden aber

zweikontaktige Klinken.

12. An die über den Klappen oben auf dem Kasten sitzenden Klemmen 2 bis 9 wird Leitung und Erde angelegt, und zwar die Leitungen an die vorderen, Erde an die hinteren Klemmen. An die Klemmen über den Doppelleitungsklappen werden die Hin und die Mückleitung gelegt. Die Leitungs= klemmen, also bei den Klappen 2 bis 9 die vorderen, bei den Mappen 0 und 1 beide, liegen an den Adern der Vermittelungsschnüre. Die Elektromagnetspulen der Klappen 2 bis 9 liegen einerseits an Erde, anderseits an den Klinken, die Spulen der Doppelleitungsklappen liegen mit einem Ende an je einer, mit dem anderen an je einer anderen Feder in jeder der 3 Doppelleitungsklinken. Damit die Klappen also an ihren Leitungen liegen, müssen die Stöpsel aus ihrem Fach herausgenommen und in eine Klinke unter der zugehörigen Klappe gesteckt werden. Die Tür des die Stöpsel enthaltenden Faches wird nach dem Herausnehmen der Stöpsel wieder geschlossen, wobei die Schnüre in der richtigen Reihenfolge in die für sie bestimmten Schlitze eingelegt werden.

13. Fällt eine Rappe, so meldet sich der den Schrank Bedienende mit dem als Abfrageapparat dienenden Feldfernsprecher. Dieser wird an die am weitesten links befindlichen Klemmen gelegt. An die einzeln stehende Klemme hinter der Klappe 8 wird Erde gelegt. Die beiden Abfragestöpsel, von denen der eine ein gewöhnlicher Vermittelungsstöpsel mit einadriger Schnur, der andere ein Doppelleitungsstöpsel alter Art mit zweiadriger Schnur ist, stecken in den mit "Ab= frageapparat" bezeichneten, unterhalb der rechten und linken Schlußklappe befindlichen Klinken. Durch das Ziehen des Einfachleitungsstöpsels wird der Abfrageapparat mit einer Alemme an Erde gelegt. Der Einfachleitungs-Abfragestöpsel muß deshalb auch dann in seiner Klinke stecken, wenn auf

dem Schrank nur Doppelleitungen liegen.

Bilb 2. Felbklappenschrank after Art zur Berpackung fertig.





Bild 3. Feldklappenschrank betriebsbereit.



14. Zum Abfragen wird einer der Abfragestöpsel aus seiner Klinke gezogen, und zwar wenn die Klappe 0 oder 1 fällt, der Doppelleitungsstöpsel, wenn eine der Klappen 2 bis 9 fällt, der Einfachleitungsstöpsel. Der gezogene Stöpsel wird in eine freie Alinke unterhalb der gefallenen Alappe gesteckt, worauf man durch den Abfrageapparat Verbindung mit dem Anrufenden hat. Der Stöpsel der gewünschten Leitung wird hierauf aus seiner Klinke gezogen und ebenfalls in eine Klinke unter der gefallenen Klappe gesteckt. Nachdem mit dem Abfrageapparat angerufen ist, bleibt der Abfragestöpsel stecken, bis das Gespräch begonnen hat, und wird dann an Ort gebracht. Die Klappe wird aufgerichtet.

15. Wenn das Gespräch beendigt ist und die am Gespräch Beteiligten abklingeln, fällt die zuerst gefallene Klappe wieder, da sie im Nebenschluß liegt. Die Klappe der angerufenen Leitung ist ausgeschaltet. Nachdem man sich überzeugt hat, daß das Gespräch zu Ende ist, wird die Verbindung getrennt, indem der Stöpsel der angerufenen Leitung wieder unter

seiner Klappe in eine Klinke gesteckt wird.

16. Nach vorstehender Vorschrift können die Leitungen 0 und 1 sowie die Leitungen 2 bis 9 untereinander verbunden werden. Die Verbindung der Leitungen 0 und 1 mit einer der Leitungen 2 bis 9 ist dagegen nach vorstehendem nicht ohne weiteres möglich, da die Doppelleitungsstöpsel nicht in die Klinken 0 und 1 passen.


Die Verbindung erfolgt daher in einem der mit "Übertrager" bezeichneten Felder; der Doppelleitungsstöpsel wird hierzu in eine Doppelleitungsklinke, der Einfachleitungsstöpsel in eine Einfachleitungsklinke gesteckt. Das Abfragen kann mit dem Einfachleitungs- oder dem Doppelleitungsabfragestöpsel in einer der freien Übertragerklinken stattfinden.

Beim Abklingeln fällt die über dem betreffenden Über-


tragerklinken befindliche Schlußklappe.


Die Verbindung der Leitungen kommt durch einen hinten unten im Mappenschrank liegenden Übertrager zustande.

Bilb 4. Schaltung des Felbliappenschrants alter Art.



- 17. An der linken Seitenwand des Apparats ist nach Öffnen einer Tür ein Fach zugänglich, das 4 Vorratsklappen, 2 Einfachleitungsklappen und 2 Doppelleitungsklappen enthält. Endigt am Klappenschrank keine Doppelleitung, so kann statt der Doppelleitungsklappen je eine Einfachleitungsklappe eingesett werden. Endigen mehr als 2 Doppelleitungen am Klappenschrank, so können statt einer der Klappen 2 bis 9 weitere Doppelleitungsklappen eingesett werden.
- 18. Endigen am Klappenschrank mehr als 10 Leitungen, so können bei geringer Überschreitung dieser Zahl einige Einfachleitungen auf Feldfernsprecher alter Art gelegt werden, die bei dem Alappenschrank aufgestellt werden. Diese Apparate können dann unter sich wie gewöhnlich oder mit den Leitungen des Klappenschranks in der Weise verbunden werden, daß ihre Vermittelungsstöpsel in eine Klinke am Schrank oder die Vermittelungsstöpsel des Schrankes in eine Klinke eines Apparats gestedt werden. Ist eine größere Zahl von Leitungen eingeführt, so wird ein zweiter Klappenschrank neben den ersten gehängt. Die Abfragestöpsel dieses Schrankes bleiben im unteren Fach. Die Schnüre sind in der Länge so bemessen, daß sie über 3 nebeneinander hängende Schränke reichen, so daß also im ganzen die Vermittelung zwischen 30 Leitungen möglich wird. Zum Abfragen sind dabei stets die Stöpsel des Klappenschranks zu benutzen, an den der Abfrageapparat mit Drähten angeschlossen ist.
- 19. Soll von der Station aus, auf der der Klappensschrank steht, ein Fernspruch gegeben oder soll dort ein Fernspruch aufgenommen werden, so darf hierzu unter keinen Umständen der Abfrageapparat benutt werden. Zum Geben und Aufnehmen von Telegrammen dienen vielmehr die an die entsprechenden Klemmen 1 bis 4 anzulegenden Stationssapparate, die eine gemeinsame Erdleitung an die einzeln stehende Klemme E erhalten. Soll ein Stationsapparat mit einer Leitung verbunden werden, so wird der entsprechende Stöpsel an der abgeschrägten Vorderkante des Schrankes





gezogen und unter die betreffende Klappe, bei Verbindung mit einer Doppelleitung zugleich mit dem Doppelleitungsstöpsel dieser Leitung in die Übertragerklinken gesteckt.

20. Die im Klappenschrank befindlichen Kondensatoren können durch anzulegende Drahtleitungen in den Stromskreis der Klappen 0 und 1 eingeschaltet werden. Sie sind nach demselben Muster gefertigt wie der Kondensator des Feldsernsprechers. Liegt eine Doppelleitung auf einem Amt mit Zentralbatterie, so ist in einen der beiden Drähte zwischen Klinkenfeder und Klappe ein Kondensator einzuschalten.

21. An der rechten Seitenwand befindet sich eine Tür, durch die die Blizableiter zugänglich sind. Sie sizen paarweise in 2 Reihen untereinander.

Jeder Blitableiter besteht aus zwei Kohlenstücken, die durch ein Folierblättchen voneinander getrennt sind und durch eine Feder zusammengedrückt werden. An den äußeren Federn liegen die Leitungen, am inneren Kahmen Erde. Im Folierblättchen besindet sich ein Ausschnitt.

Da die Kohlenstücke nur sehr geringen Abstand voneinander haben, springt die hochgespannte atmosphärische Elektrizität zwischen ihnen durch den Ausschnitt über.

Die Kohlenstücke sind leicht auswechselbar, wenn man sie mit der Hand herauszieht.

Ergibt ein Blitableiter Kurzschluß oder ist er sonst beschädigt, so ist statt seiner ein Vorratsblitableiter aus einem Feldsernsprecher einzusetzen.

Ein fehlendes Folierblättchen kann durch ein Papiersstücken ersetzt werden, in das ein entsprechender Ausschnitt zu schneiden ist. Das Papier muß trocken sein und ist sobald wie möglich gegen ein vorschriftsmäßiges Blättchen auszuwechseln.

22. Ein nach Öffnen der Klappe des Schnurfachs zusgänglicher Umschalter gestattet, sämtliche Leitungen durch einen Handgriff an Erde zu legen. Für den Betrieb ist der Umschalter so zu stellen, daß das Wort "Betriebsstellung" sichtbar ist.

23. Gewicht des Feldklappenschrankes 26 kg.

Priifung des Alappenschrankes.

24. Zum Prüfen des Feldklappenschrankes wird ein Feldfernsprecher an die Klemmen für den Abfrageapparat gelegt und die einzeln stehende Klemme E des Feldklappenschrankes mit den Klemmen Lb von 2 bis 9 verbunden. Abfragestöpsel für Doppelleitung wird an Ort gebracht. Der Abfragestöpsel für Einfachleitung wird in die Klinken unter den Alappen 2 bis 9 der Reihe nach eingesteckt. Jedesmal wird der Induktor des Apparats langsam gedreht, wobei die entsprechende Rlappe fallen muß.

25. Hierauf wird der Abfragestöpsel zur Einfachleitung an Ort gebracht und der für Doppelleitung in eine der Klinken unter die Klappen 0 und 1 gesteckt. Beim Drehen des In-

duktors muß die entsprechende Klappe fallen.

26. Endlich wird der Feldfernsprecher mit der Klemme L an die Klemme La der Doppelleitungsklappe 0, mit der Klemme E an die entsprechende Klemme Lb gelegt. Doppelleitungsstöpsel unter der Klappe 0 muß in einer seiner Die Vermittelungsstöpsel werden in die Klinken stecken. Klinken unter den Klappen 1 bis 9 gesteckt. Wird der Induktor gedreht, so muß die Doppelleitungsklappe 0 fallen. Apparat wird hierauf der Reihe nach an die Klemmen La und Lb der Klappen 1 bis 9 gelegt, die dann jeweils beim Drehen des Induktors fallen muffen.

27. Fallen die Rlappen in einem der Fälle nach Ziffer 24 und 25 nicht, so liegt eine Unterbrechung vor. Fällt eine Rlappe bei der Prüfung nach Ziffer 26 nicht, so ist, wenn der Induktor sich schwerer als gewöhnlich drehen läßt, Kurzschluß, wenn er sich leichter als gewöhnlich drehen läßt, Unterbrechung eingetreten. Der Kurzschluß ist zunächst in den zugehörigen Blitableitern zu suchen. Sind diese in Ordnung, so ist die Rlappe gegen eine Vorratsklappe auszuwechseln. Bei Unter-

brechung ist stets eine Vorratsklappe einzuseten.

Reinigung und Behandlung des Klappenschrankes.

28. Die Reinigung des Feldklappenschrankes beschränkt sich auf die äußerlich sichtbaren Teile und auf die Klinken. Die Reinigung erfolgt mit einem Staubpinsel. Die Klinken werden am besten durch Durchblasen mit einem Blasebalg oder einer Luftsprize gereinigt.

29. Der Feldklappenschrank muß vor Stoß, Schlag, Fallen auf die Erde und vor Feuchtigkeit bewahrt werden. Er muß zum Betrieb genau senkrecht stehen oder hängen und darf nicht so großen Erschütterungen ausgesetzt werden, daß

die Mappen von selbst fallen.

30. Zum Transport werden die Klappen durch eine herunterklappbare belederte Schiene festgehalten. Der Klappenschrank wird in Packpapier eingewickelt und in eine gut mit Holzwolle oder einem ähnlichen weichen Stoff ausgepolsterte Kiste berpackt. Bei den Eisenbahnbaukompagnien wird er in Fach 10 des Schrankes II mitgeführt.

Bemerkungen zur Seschreibung der Feldklappenschränke neuer Art.

1. Soweit die Übertragerstöpsel der kleinen Schränke noch keine weißen Stöpselhülsen haben, können diese Hüssen beim Etappenfernsprechdepot angefordert werden. Die Bedienung wird dadurch sicherer.

2. Die ersten Schränke zu 10 Klappen haben nur zwei

Übertrager.

3. Die großen Klappenschränke von Nr. 1 bis 50 haben an Stelle der Stationsklinken zwei Klinkenreihen, von denen die unteren zu den Stöpseln des Feldklappenschrankes alter Art passen, und zwar die linken 5 für die Doppelleitungsstöpsel, die rechten 5 für die Einfachleitungsstöpsel. Die Stationssklemmen fehlen bei diesen Schränken. Stationsapparate müssen daher auf Klappen gelegt werden.

Die Schaltung dieser Klinken zeigt Bild 9a.

Kohle der Schnarrbatterie

Kohle der Schnarrbatterie

Frde

4. Bei den großen Schränken bis Nr. 40 liegen die Zwillings-Abfrageklinken nicht in der Vorderwand unter der Tischplatte, sondern unter dem Boden des die Induktoren

enthaltenden Faches. Sie liegen zum Teil dicht neben der Seitenwand, so daß die Zwillingsstöpsel mit Schnurschutz nicht hineingehen. Es empfiehlt sich, sie mit einem Holzklotz zu unterlegen und sie so zu stellen, daß die seitlich am Zwillingsstöpsel befindliche Schraube mit halbrundem Kopf beim Einsteden dieses Stöpsels nach links zeigt.

5. Die Klinke zum Einstecken der Platschnur fehlt bei den meisten großen Schränken von Nr. 1 bis 40. Bei diesen Schränken ist auch die Schnarrleitung noch nicht geerdet, so daß die Schnarre beim Verbinden einer Einfachleitung eines Schranks mit einer Doppelleitung eines anderen Schranks

nicht in Tätigkeit tritt.



V. P. K.

hülse schwarz.

September 1915.

Die Seldklappenschränke neuer Art. 8243

Feldklappenickant zu 5 Leitungen klafü mit Brustfernsprecher in einer Kiste klafüb Feldklappenickant zu 10 Leitungen klaze mit Brustsprecher in einer Kiste klazeb Feldklappenickant zu 20 Leitungen klazwa mit Brustsprecher in einer Kiste klazwa mit Brustsprecher in einer Kiste klazwa mit Brustsprecher in einer Kiste klazwab Feldklappenickant zu 60 Leitungen klasi mit drei Brustsprechern klasi Echnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die steinen Echränse*) dreist Echnur ohne Stöpsel dreiser Art für die Echnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die Echränse zu 60*) dreig Echnur ohne Stöpsel schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Echnurschuß stosch Echnurschuß schnup Blizableiter blitz Echnelzsicherung Tibertrager klaub Rondensator klackon Drosselspule Mithörwiderstand wider Industror mit Kurbel ink Industror mit Kurbel ink Industrorstrebel kul Plappenstreisen obere Reihe für Schränse zu 60 streod Plappenstreisen die beiden unteren Reihen für Schränse 3u 60 streod Schlußzeichensstappenstreisen stresch Rlappenstreisen zu 5 streit **) Dahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Echnur. Stönsele *** ** ** ** ** ** ** ** **	Telegrammivorte.	hio# -
mit Brustfernsprecher in einer Kiste klafüb Feldklappenschrant zu 10 Leitungen. klaze mit Brustfernsprecher in einer Kiste klazeb Feldklappenschrant zu 20 Leitungen. klazwa mit Brustsprecher in einer Kiste klazwa mit Brustsprecher in einer Kiste klazwab Feldklappenschrant zu 60 Leitungen. klasi mit drei Brustsprechern. klasib Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die fleinen Schränke*). dreist dreisch Schnur ohne Stöpsel. dreisch Schnur ohne Stöpsel. dreisch Schnur ohne Stöpsel. schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die Schnur ohne Stöpsel. schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß schnup Blitzbeliter. blitz Schmelzsicherung schmelz klaub Klakon Kladro Withsridierung klaub klakon Drosselspule kurchen kladro Withsridierstand kladro Withsridierstand kladro Withsridierstand kladro Withsridiersen die beiden unteren Reihen für Schränke zered Klaub Klappenstreisen die beiden unteren Reihen für Schränke Streob Klappenstreisen zu 5 streob Schlußzeichenklappenstreisen zu 5 streoßen Schlußzeichenklappenstreisen stresch Klappenstreisen zu 5 streißelsen Klappenstreisen zu 5 streißelsen Klappenstreisen zu 5 streißen Streißen Schnurscher Schnur. Stönselsen Klappenstreisen zu 5 streißen Streißen Schnurscher Schnur. Stönselsen Klappenstreisen zu 5 streißen Schnur. Stönselsen Klappenstreisen zu 5 schnurz bedeutet: rote Schnur. Stönselsen klazwab zu der zu d	Feldklappenichrank zu 5 Leitungen	klafii
mit Brustfernsprecher in einer Kiste klazeb Feldklappenschrant zu 20 Leitungen. klazwa mit Brustsernsprecher in einer Kiste klazwa mit Brustsernsprecher in einer Kiste klazwab Feldklappenschrant zu 60 Leitungen. klasi klasi mit drei Brustsernsprechern. klasib Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die kleinen Schränke*) dreisch Schnur ohne Stöpsel. dreisch Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die Schränke zu 60*) dreig Schnur ohne Stöpsel. schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß schnup Blizableiter. blitz Schmelzschurschuß schnurschuß schnueszischerunger klaub Klakon Kladro Wickertrager klaub Klakon Wickertrager klaub Klakon Wickertraßen der Kurbel klakon Withörwiderstand kladro Wickertwiesen der Keise für Schränke zu 60 streob Klappenstreisen die beiden unteren Reihen für Schränke zusch Schlußzeichenklappenstreisen zu 5 streob Streoßenklappenstreisen zu 5 zerzeichenklappenstreisen zu 5 zerzeichenklappenstreisen zu 5 zerzeichen zu 5 zerzeichen zu 5 zerzeichen zu 5 zerzeichen zu 6 zerzeich	mit Brustfernsprecher in einer Gifte	Islofisk "
Klazeb Feldklappenschard zu 20 Leitungen. klazwa mit Brustsernsprecher in einer Kiste klazwa mit Brustsernsprecher in einer Kiste klasi Feldklappenschant zu 60 Leitungen. klasi mit drei Brustsernsprechern. klasib Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die kleinen Schränke*) dreist Schnur ohne Stöpsel. dreisch Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die Schränke zu 60*) dreig Schnur ohne Stöpsel. schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß schnup Blitzableiter blitz Schmelzsscherung schmelz übertrager klaub Kandensator klakon Drosselspule klach Mithörwiderstand wider Induktor mit Kurbel ink Induktor mit Kurbel ink Induppenstreisen obere Reihe für Schränke zu 60 Schlußzeichenklappenstreisen Tedhußzeichenklappenstreisen Streu Schnipseistersiten zu 5 Streu **) Dahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur. Stönsele ** ** Dahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur. Stönsele ** ** ** Dahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur. Stönsele ** ** ** Dahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur. Stönsele ** ** ** ** Dahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur. Stönsele ** ** ** ** Dahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur. Stönsele ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Weibuuppenimmant 311 10 Reitungen	klaze
mit Brustsernschaft in einer Kiste klazwab Feldklappenschaft zu 60 Leitungen klasi mit der Brustsernsprechern klasident Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die kleinen Schränke*) dreist dreisch Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die Gerisch Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die Schränke zu 60*) dreig schnur ohne Stöpsel schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß schnup Blitzableiter blitz Schmelzsscher klaub Aronbensator klaub Aronbensator klaub Aronbensator klaub Michorwiderstand wider ink Antbel schnufterscher die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60 streob Klappenstreisen die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60 streob Klappenstreisen zu 5 streoß		
Feldklappenschrant zu 60 Leitungen klasib mit brei Brustsersprechern klasib Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die kleinen Schränke*) Schnur ohne Stöpsel dreisch dreisch Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die Schnur ohne Stöpsel schnup dreig schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschut stosch Schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschut schu Blitz schnurschut schnupschläßerer blitz Schmelzsicherung schnelz klaub Kadro Arobensator klaub Klakon Drosselspule klaub klakon Drosselspule kurber ink Kladro Withörwiderstand wider Induktor mit Kurbel ink Kul Rappenstreisen obere Reihe für Schränke zu 60 streob Klappenstreisen die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60 streob Klappenstreisen zu 5 streu stresch Klappenstreisen zu 5	description at 20 Settlingen.	
klasi mit brei Brustsernsprechern klasib Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die kleinen Schränke*) dreisch Schnur ohne Stöpsel dreisch dreisch Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die Schränke zu 60*) dreig Schnur ohne Stöpsel schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß schnup Blitzableiter blitz Schmelzsicherung schmelz Übertrager klaub Kakon Drosselspule kladro Mithörniderstand wider Induktor mit Kurbel ink Induktorkurbel kul Klappenstreisen obere Keihe für Schränke zu 60 streob Klappenstreisen die beiden unteren Keihen für Schränke zu 60 streob Klappenstreisen zu 5 stresch Klappenstreisen zu 5 stresch Klappenstreisen zu 5		
mit drei Brustfernsprechern klasib Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die kleinen Schränke*) dreist Schnur ohne Stöpsel dreisch Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die Schränke zu 60*) dreig Schnur ohne Stöpsel schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß schnup Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß schnup Blizableiter blitz Schmelzsicherung schmelz übertrager klaub Rondensator klakon Drosselssung klakon Drosselssung klakon Drosselssung klakon Drosselssung klakon Drosselssung klakon Broberstand wider Industrormit Kurbel kul Industrormit Kurbel ink Industrorfurbel kul Rappenstreisen obere Reihe für Schränke zu 60 streob Rappenstreisen die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60 streu Schlußzeichenklappenstreisen stresch Rappenstreisen zu 5 stresch	Feldklappenschrank zu 60 Leitungen!	
Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die kleinen Schränke*) Schnur ohne Stöpsel. Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die Gegränke zu 60*) Schnur ohne Stöpsel. Schnur ohne Stöpsel. Schnur ohne Stöpsel. Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß stosch Schnup digbeter blitz Schnurschuß. Schnusschuß. Schnurschuß. Schnusschuß. Schnusschuß. Schnusschuß. Schnusschuß. Schnusschuß. Schnusschuß. Schnurschuß. Schnurschuß. Schnusschuß. Schnusschuß. Schnurschuß. Schnurschuß. Schnurschuß. Schnurschuß. Schnurschuß. Schnusschuß. Schnurschuß. Schnurschuß. Schnusschuß. Schnupschuß. Schnupschuß. Schnusschuß. Schn	mit drei Brustfernsprechern	
Schnur ohne Stöpfel dreisch Schnur mit Doppelleitungsstöpfel neuer Art für die Schränke zu 60*) dreig Schnur ohne Stöpfel schnur ohne Stöpfel schnup Doppelleitungsstöpfel neuer Art mit Schnurschuß stosch Schnurschuß schu Blizableiter blitz Schmelzsicherung schmelz ilbertrager klaub Kondensator klaub Kondensator kladro Mithörwiderstand wider Induktor mit Aurbel ink Induktor mit Aurbel ink Induktorfurbel kul Klappenstreisen obere Reihe für Schränke zu 60 streob Klappenstreisen bie beiden unteren Keihen für Schränke Ju 60 streo Schnurschurgen **) Dahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur. Stöpsele	Schnur mit Doppelleitungsstöpsel neuer Art für die kleinen	
Schnur ohne Stöpfel	Schränke*)	dreist
Schnur ohne Stöpfel	Schnur ohne Stöpsel	dreisch
Schnur ohne Stöpfel	Schnur mit Doppelleitungsftöpfel neuer Art für die	da eneg.
Schnur ohne Stöpfel	Sultante zu 60*) · . · . · · · · · · · · · · · · · · ·	dreig
Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuß stosch Schnurschuß . schu Blitzableiter . blitz Schmelzsicherung . schmelz ilbertrager . klaub Konbensator . klaub Konbensator . klaub Klakon Drosselspule . kladro wider Industrormit Kurbel . ink Industrorfurbel . ink Industrorfurbel . kul Rlappenstreisen obere Reihe für Schränke zu 60 . streob Klappenstreisen bie beiben unteren Reihen für Schränke zu 60 . streu Schlußzeichenklappenstreisen zu 5 . streiß . Streiß . Schränke stresch klappenstreisen zu 5 . streiß .	Schnur ohne Stöpsel	_
Schnurschuß Bligableiter Schmelzsicherung Schmelzsicherung Schmelz Übertrager Klaub Kondensator Klaub Klakon Drosselspule Kladro Withörwiderstand Wider Industror mit Kurbel Ink Industrorfurbel Kul Klappenstreisen obere Keihe für Schränse zu 60 Klappenstreisen die beiden unteren Keihen für Schränse zu 60 Schlußzeichenklappenstreisen Klappenstreisen zu 5 Schu Kraub Klaub Klaub Kladro Wider ink Kul Kul Klappenstreisen obere Keihe für Schränse zu 60 Streob Klappenstreisen zu 5 Streu Schlußzeichenklappenstreisen Klappenstreisen zu 5 Schnelz Klaub Klaub Klaub Klaub Kladro Wider ink Kul Kul Klappenstreisen obere Keihe für Schränse zu 60 Streob Klappenstreisen zu 5 Streu Schlußzeichenklappenstreisen Klappenstreisen zu 5 Streib	Doppelleitungsstöpsel neuer Art mit Schnurschuk	-
Schmelzsicherung	Schnurschut	
Rondensator klaub Rondensator klakon Drosselspule kladro Mithörwiderstand wider Induktor mit Kurbel ink Induktorkurbel kul Alappenstreisen obere Reihe für Schränke zu 60 streob Alappenstreisen die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60 streu Schlüßzeichenklappenstreisen stresch Klappenstreisen zu 5 stresch Klappenstreisen zu 5 stresch	Blitableiter	blitz
Rondensator klaub Rondensator klakon Drosselspule kladro Mithörwiderstand wider Induktor mit Kurbel ink Induktorkurbel kul Alappenstreisen obere Reihe für Schränke zu 60 streob Alappenstreisen die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60 streu Schlüßzeichenklappenstreisen stresch Klappenstreisen zu 5 stresch Klappenstreisen zu 5 stresch	Schmelzlicherung	Autoro - Ira
Rondensator klakon Drosselspule kladro Mithörwiderstand wider Induktor mit Kurbel ink Induktorkurbel kul Rlappenstreisen obere Reihe für Schränke zu 60 streob Rlappenstreisen die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60 streu Schlußzeichenklappenstreisen streu Klappenstreisen zu 5 stresch Klappenstreisen zu 5 stresch Rlappenstreisen zu 5 stresch		1 12 1
Drosselspule kladro Mithörwiderstand wider Induktor mit Kurbel ink Induktorkurbel kul Alappenstreisen obere Reihe für Schränke zu 60 streob Alappenstreisen die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60 streu Schlußzeichenklappenstreisen stresch Alappenstreisen zu 5 stresch Alappenstreisen zu 5 stresch		
Mithörwiderstand wider Induktor mit Kurbel ink Induktor mit Kurbel kul Rappenstreisen obere Reihe für Schränke zu 60 streob Alappenstreisen die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60 streu Schlußzeichenklappenstreisen streu Schlußzeichenklappenstreisen stresch Klappenstreisen zu 5 stresch stresch stresch stresch Schlappenstreisen zu 5 streißelseichen Schränke streißelseichen Lappenstreisen zu 5 streißelseichen Schränke streißelseichen Lappenstreisen zu 5 streißen Lappenstreisen	Drosselspule	kladro
Induktor mit. Kurbel ink Induktorkurbel kul Rlappenstreisen obere Reihe für Schränke zu 60 streob Rlappenstreisen die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60 streu Schlußzeichenklappenstreisen stresch Rlappenstreisen zu 5 stresch Rlappenstreisen zu 5 stresch	Withorwiderstand	
Mappenstreifen obere Reihe für Schränke zu 60 streob Mappenstreifen die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60 streu Schlußzeichenklappenstreifen stresch Alappenstreifen zu 5 stresch Vahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur. Stönsels	Induktor mit Kurbel	
Mappenstreifen obere Reihe für Schränke zu 60 streob Mappenstreifen die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60 streu Schlußzeichenklappenstreifen stresch Alappenstreifen zu 5 stresch Vahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur. Stönsels	Induktorkurbel	3.5
Rlappenstreifen die beiden unteren Reihen für Schränke zu 60	MALLE TO THE STATE OF THE CONTRACT OF THE CONT	streob
zu 60		•
Dahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur, Stönsels		streu
Dahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur, Stönsels	Schlufzeichenklappenstreifen	1 1 1
Dahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur. Stönsels	Mappenstreifen zu 5	The second second
Dahinter gegeben rotschwarz bedeutet: rote Schnur, Stöpsel-	and and skill a links that is a war a second skill	177
millo ichinosa	hülse schwarz	Stöpsel-

musik rechliche einerchs

Klappenstreifen für Schränke zu 10 .						streze
Rlappenstreifen für Schränke gu 20				-		
rechter						strezwar
linker						streli
Rlinkenstreifen*)			•			klis
Rifte für einen Schrant zu 5 Leitunge	n					kifü
Desgl. für einen zu 10 Leitungen						kize
Desgl. für einen zu 20 Leitungen						kizwa

Beschreibung der Schränke und ihrer Bedienung**).

1. Die Feldklappenschränke dienen zur Vermittelung von Gesprächen an Orten, an denen eine größere Zahl von

Leitungen zusammenlaufen.

Sie werden als Wandschränke zu 5, 10 und 20 Leitungen, die man auch auf den Tisch stellen kann, und als Standschränke zu 60 Leitungen angesertigt. Die Schränke zu 5, 10 und 20 Leitungen heißen kleine, die zu 60 große Feldsklappenschränke.

2. Die kleinen Schränke (Bild 1, 2 und 3) haben eine Höhe von 35,5 und eine Tiefe von 22 cm; die Breite beträgt beim Schrank zu 5 Leitungen 37,5, bei dem zu 10 Leitungen 50,5 und bei dem zu 20 Leitungen 78,5 cm einschließlich der Randleisten. Die entsprechenden Gewichte sind 17, 25 und 40 kg.

Der große Feldklappenschrank (Bild 4, 5, 6 und 7) hat folgende Abmessungen: Gesamthöhe 1,55 m, Höhe der Tischplatte 82 cm, Tiefe des Oberteils 42 cm, Tiefe in der Höhe der Tischplatte 81 cm, Breite 75 cm. Das Gewicht ist 233 kg. Jedem großen Schrank wird ein Kasten mit Vorratsteilen beigegeben.

3. Bei den kleinen Schränken kann die Vorder= und die Rückwand nach Lösen von je 2 Schrauben an der rechten

**) Die Bedienungsanweisung gilt sinngemäß auch für alle Schränke ähnlicher Bauart.

^{*)} Die Art muß angegeben werben, ob für große Schränke 0—19 ober 20—59, zu 5, zu 10, zu 20 rechts ober links ober für Tasten und für welche, z. B. rusklis für klafü, ober frageklis für klazwa, ober verbindungsklis links für klazwa.

Bild 1.

Vermittelungsstelle für 15 Leitungen aus einem Schrank zu 10 und einem zu 5 Leitungen, die mit einer Platschnur zusammengeschaltet sind.




Bild 2. Schrant zu 20 Leitungen, zur Berpackung fertig.




Bild 3. Wückwand geöffnet.

Bilb 4. Großer Schrank, zur Verpackung fertig.



Bild 5. Großer Schrank, geöffnet.




Bild 6. Großer Schrant, Rückwand abgenommen.




Bild 7. Großer Schrank, im Betrieb.



Seitenwand geöffnet werden, zum Öffnen der Rückwand müssen außerdem die von oben sichtbaren Schrauben gelöst werden; beim großen Schrank ist die Rückwand und die Vorderwand des Unterteils herausnehmbar. Innen an der Rückwand befindet sich oben ein Kasten, der 3 Brustfernsprecher und 3 Kurbeln für die Induktoren enthält. Darunter ist ein Werkzeugkasten angebracht, der enthält:

2 Beißzangen,

1 Schnabelzange (gerade),

1 Schnabelzange (seitlich),

1 Schnabelzange (hoch),

1 Rundzange,

1 Bange für verschiedene Bwede,

1 Flachzange,

3 Schraubenzieher,

1 Greifer,

1 Staubpinsel,

1 Lötkolben,

1 Tinollampe,

1 Sammer,

1 Schraubenschlüssel,

1 Feilkloben,

1 Messer,

1 Bogen Schmirgelpapier Nr. 1,

1 Bogen Schmirgelpapier Nr. 2,

1 Rlingelkaften,

20 m Wachsbraht 0,6,

1/8 kg Kolophoniumzinn,

2 Dreikantfeilen,

1 runde Borfeile,

1 runde Schlichtfeile,

1 flache Vorfeile,


1 flache Schlichtfeile.

Der große Feldklappenschrank hat unten Rollen; es werden ihm 4 Keile zum Feststellen auf unebenem Boden beigegeben. Die kleinen Schränke haben unter dem Boden Füßchen.

4. An der Vorderwand der Schränke, beim großen Schrank auf der Vorderseite des Oberteils, befinden sich die Klappenstreifen mit den schwarz-gelben Klappen, darunter die Verbindungsklinken, die zur Vermittelung dienen.

Unterhalb der Verbindungsklinken befinden sich bei den kleinen Schränken die Ruheklinken, in die die Stöpsel gesteckt werden, wenn der Schrank betriebsbereit gemacht wird. Die Übertragerstöpsel werden in die zugehörigen Klinken gesteckt. Der Batteriestöpsel wird in eine Sprechbatterie gesteckt. Sonst sind die Stöpsel mit ihren Schnüren in einem Fach unterhalb dieser Klinken untergebracht; das Fach ist durch eine nach vorn abwärts klappbare Tür verschlossen; die Tür hat an ihrem oberen Kande Einschnitte zum Heraussühren der Schnüre.

Beim großen Schrank werden die Schnüre durch im Unterteil besindliche, an gespannten Stahldrähten gesührte Gewichte in den Stöpselsiß herabgezogen, so daß die Stöpsel in zwei Reihen mit der Spiße nach oben stehend am hinteren Rand der Tischplatte sichtbar sind; die hintere Reihe steht etwas höher als die vordere. Die Stöpsel gehören paarweise zusammen; der hintere heißt Abstrages, der vordere Bermittes lungsstöpsel.




Uber den Stöpseln befinden sich beim großen Schrank die Schauzeichen und darüber die Schlußzeichen; diese liegen zwischen den Verbindungsleitungen der Schnurpaare (Bild 8) und sind Klappen wie die an den Leitungen liegenden (Ziffer 17); ihre gelben Scheiben sind durch einen roten Duerstrich gekennzeichnet.

- 5. Dben an allen Schränken sind die Erdschlußtasten angebracht. Darüber sind beim großen Schrank die Amts-schalter für die ersten 20 Leitungen angeordnet, und zwar mit den Erdschlußtasten zusammen hinter einer Flügeltür. Bei den kleinen Schränken befinden sich die zu den ersten Klappen gehörenden Amtsschalter beim Schrank zu 5 Leitungen einer, bei dem zu 10 zwei und bei dem zu 20 vier der Reihe nach auf der rechten Seite der Vorderwand in einer Vertiefung.
- 6. Jeder kleine Schrank hat einen Induktor, dessen Kurbel bei den Schnüren in einem besonderen Lager verpackt und zum Betrieb über den Amtsschaltern eingeschraubt wird. Der große Schrank hat zwei Induktoren unter der Tischplatte. Die Kurbeln werden im Fach für die Brustkernsprecher innen an der Rückwand untergebracht.
- 7. Rechts vorn unter der Induktorkurbel befinden sich bei den kleinen Schränken die Stationsklinken und darunter die Klinken und Schnüre für die Übertrager; der Schrank zu 5 Leitungen hat zwei, der zu 10 drei und der zu 20 vier Übertrager. Der große Schrank hat 20 Übertrager, die durch die auf der Tischplatte in der hinteren Keihe angebrachten Schalter in die Schnurpaare eingeschaltet werden können, außersdem noch zwei zur Verbindung der Klinkengruppen (Ziffer 12).
- 8. Im Junern des Schrankes befinden sich außer den Übertragern die Sicherungen Blizableiter und Schmelzssicherungen —, die Drosselspulen und Kondensatoren für jeden Amtsschalter, die Schnarre, eine Sprechrolle (primäre und sekundäre Spule), beim großen Schrank zwei Sprechrollen, bei diesem außerdem ein Wecker, zwei Sprechbatterien und eine Schnarrbatterie. Die kleinen Schränke haben einen Mithörswiderstand von 5000 Ω , die großen zwei Drosselspulen zum Mithören unter der Tischplatte.

- 9. An jedem kleinen Schrank kann links unten ein Brustsernsprecher mit dem Zwillingsstöpsel eingestöpselt werden. Bei den großen Schränken kann rechts und links je ein Brustsernsprecher eingestöpselt werden. Die Klinken hierzu befinden sich an der Vorderwand des Tisches links und in der Mitte.
- 10. Oben auf dem Schrank befinden sich die Leitungs-klemmen, und zwar für jede Leitung zwei, für die Hinleitung a und die Rückleitung b, die Stationsklemmen, für jede Klinke drei, a, b und c, außerdem eine Erdklemme. Die kleinen Schränke haben zwei weitere Klemmen zum Anslegen der Schnarrbatterie. Der Schrank zu 5 Leitungen hat dreimal 4, der zu 10 hat dreimal 6, der zu 20 und der zu 60 haben dreimal 10 Stationsklemmen. Der große Schrank hat außerdem 6 Klemmenpaare für die Schauzeichen; bei ihm ist das Klemmenfach mit einem Klappdeckel bedeckt.
- 11. Bei den kleinen Schränken befinden sich unterhalb der Klappen die Mithörtasten, über den Klappen die Absfragetasten und darüber die Kuftasten. Beim großen Schrank sind die Kuftasten entlang der Vorderkante der Tischplatte angeordnet. Dahinter stehen die Abfrageschalter zum Abfragen und Mithören.
- 12. Reicht ein Schrank nicht aus, so können mehrere nebeneinander gestellt werden. Soll ein Mann mehrere Schränke bedienen, so können sie durch eine Platschnur mitzeinander verbunden werden. Hierzu ist beim großen Schrank rechts an der Vorderwand der Tischplatte, bei den kleinen rechts vorn unten eine Zwillingsklinke angebracht. Der eine Stöpsel der Platschnur ist in diese Klinke, der andere in die linke Abfrageklinke des rechts daneben stehenden Schrankes zu stecken. Damit ein Mann den in zwei Arbeitsplätze zu 30 Klappen geteilten großen Schrank bedienen kann, ist links ein Platzumschalter am Oberteil angebracht. Wird er umgelegt, so bedient der linke Mann den ganzen Schrank, d. h. er kann alle Umschalter, Ruftasten und Schnurpaare benutzen, während bei wagerecht stehendem Platzumschalter der linke Abfragende


nur die linke Hälfte dieser Teile, der rechte nur die rechte Hälfte benutzen kann. Welcher von beiden Induktoren benutzt wird, ist gleichgültig.

Links über den Schlußklappen befinden sich beim großen Schrank 10 Klinkenpaare, die mit den Stationsklemmen verbunden sind.



Rechts neben diesen Klinken sind Gruppen zu zweimal 5 und einmal 10 nebeneinander geschaltete Klinken angeordnet, die durch Umschalter mit oder ohne Übertrager miteinander verbunden werden können. Sie dienen in Verbindung mit lose beigegebenen Stöpselschnüren zum Sprechen an mehrere Stationen (Ziffer 28).


13. Damit bei Gewitter alle Leitungen schnell geerdet werden können, haben die Feldklappenschränke Erdschalter, und zwar die kleinen einen, dessen Knebel sich oben links bei den Klemmen befindet, der große für je 30 Leitungen einen rechts und links vorn am Oberteil.



14. Die Schaltung der kleinen Schränke zeigt Bild 10, die der Klappen des großen Bild 15 (Seite 23/24).


15. Die Leitungen werden an die Leitungsklemmen gelegt, bei Doppelleitungen die Hinleitung an a und die Rückleitung an b; Einfachleitungen werden nur an a angelegt. An b ist in diesem Fall nichts anzulegen, sondern statt dessen die zuschörige Erdschlußtaste hineinzudrehen, so daß der weiße Strich senkrecht steht. Dadurch wird zugleich die elektrische Sicherung gegen Verbindung einer Einfach= mit einer Doppelleitung ohne Übertrager eingeschaltet (Ziffer 33).

16. Die Leitungsklemmen sind über die Verbindungsklinken so mit den Klappen verbunden, daß die Klappe abgeschaltet wird, wenn ein Stöpsel in die Klinke gesteckt wird (Bild 11).



17. Die Klappen sind Drehklappen, die sich bei der Bestiemung des Schrankes mit Ausnahme der Schlußklappen des großen Schrankes von selbst zurückstellen, und zwar bei den kleinen Schränken beim Mithören, bei den großen beim Einstecken der Stöpsel.

Bild 12 zeigt die Klappe. Sie besteht aus einem Tops= magneten mit einer Wickelung von 2000 Ω , dessen Anker Bild 12.



einen Halbzhlinder freigibt, wenn er angezogen wird, indem sich dabei ein diesen festhaltendes Häkchen aushakt. Unter dem Zug einer in Wirklichkeit um die Drehachse gewickelten Spiralsfeder dreht sich dann die Klappe mit ihrer gelb gestrichenen Hälfte hinter ein Fenster, durch das vorher der schwarz gestrichene Teil sichtbar war.

18. Sobald eine Alappe gefallen, d. h. sobald hinter einem Fenster der gelbe Teil einer Alappe sichtbar geworden ist, ist abzufragen. Hierzu schaltet sich der Abfragende, der seinen Brustfernsprecher mit dem Zwillingsstöpsel am Schrank angestöpselt hat, in die betreffende Leitung ein, und zwar bei den kleinen Schränken, indem er mit dem Daumen der linken Hand die Abfragetaste über der gefallenen Alappe drückt und gedrückt hält und die andern 4 Finger auf die obere Kandeleiste legt, beim großen Schrank, indem er den (hinteren)

Albstragestöpsel eines Schnurpaares seines Arbeitsplatzes in die Klinke unter die Klappe steckt und den zugehörigen Abfragesichalter zurücklegt und zurückgelegt hält. Es ist gleichgültig, ob sich die Klappe über seinem oder einem andern Arbeitsplatz befindet. Die Schaltung der Arbeitsplätze mit den Schnurspaaren zeigt Bild 18 (Seite 31/32).

Zugleich ergreift die rechte Hand den zugehörigen Versmittelungsstöpsel, also beim kleinen Schrank den unter der gefallenen Klappe steckenden und zieht ihn; beim großen Schrank ist der Vermittelungsstöpsel vor dem Abfragestöpsel

hochzubringen.

19. Sobald dem Abfragenden die gewünschte Leitung mitgeteilt ist, sagt er, nachdem er sie wiederholt hat, "ich werde rusen!", stedt mit der rechten Hand den Vermittelungsstöpsel in die Verbindungsklinke unter der Klappe der gewünschten Leitung, läßt mit der linken Hand den Abfrageschalter los, drückt statt dessen mit dem Daumen dieser Hand auf die Rustaske der gewünschten Leitung und dreht den Induktor mit der rechten Hand; beim großen Schrank ist die vordere Kustaske zu drücken, die sich vor dem benutzten Abfrageschalter zunächst der Leiste befindet. Die Leiste hat den Zweck, uns beabsichtigtes Drücken von Rustasken zu verhindern, da dadurch verbundene Leitungen getrennt würden.

20. Sollte sich auf die Meldung des Angerufenen der Anrufende nicht melden, so kann er mit der Ruftaste gerufen werden, die sich bei den kleinen Schränken über der gefallenen Klappe, beim großen zunächst dem benutzten Abfrageschalter

befindet.

21. Der Anruf geht jedesmal nur in die anzurufende Leitung, während die andere durch das Drücken der Kuftaste abgetrennt wird.


22. Nach dem Rufen schaltet sich der Abfragende zum Mithören ein, indem er bei den kleinen Schränken die Mitshörtaste unter der gefallenen Klappe drückt oder beim großen Schrank den Abfrageschalter gegen sich zieht. Dabei hört er leise mit und kann sich überzeugen, ob das Gespräch zustande

kommt. Ist dies der Fall, so läßt er los; andernfalls muß er die Verbundenen zur Meldung auffordern oder nochmals rusen und von neuem mithören.


- 23. Das Mithoren darf nicht mit der Abfragetaste oder durch Zurücklegen des Abfrageschalters geschehen. Drücken der Abfragetaste schaltet sich nämlich der Abfragende nicht allein in die Leitung ein, sondern er schaltet auch den primären Strom auf sein Mikrophon. Dadurch knackt es nicht nur in den verbundenen Leitungen, wenn er sich ein= und ausschaltet, sondern es gelangen auch alle auf der Ver= mittelungsstelle entstehenden Geräusche in die Leitungen, wie z. B. das Sprechen anderer Abfragender, das Arbeiten auf Stationsapparaten, Gehen, Geräusche von der Straße usw.; außerdem wird die Verständigung geschwächt, was namentlich bei Fernverbindungen ins Gewicht fällt. In der Mithörschaltung dagegen wird der primäre Strom nicht eingeschaltet und bor den Brustfernsprecher wird beim kleinen Schrank ein Widerstand von $5000~\Omega$, beim großen eine Drosselspule geschaltet. Es knackt also nicht beim Ein= und Ausschalten, die Geräusche auf der Vermittelungsstelle gelangen nicht in die Leitungen und die Verständigung wird nicht merklich ge= schwächt; die Sprechenden bemerken das Mithören nicht, können also auch dadurch nicht gestört werden.
- 24. Fällt die Schlußklappe beim kleinen Schrank ist dies die Klappe, die auch beim Anruf gefallen ist —, so ist sie beim großen Schrank zurückzustellen und es ist durch Vorlegen des Abfrageschalters, beim kleinen durch Drücken der Mithörtaste zunächst mitzuhören; dabei geht beim kleinen Schrank die Schlußklappe von selbst zurück. Wird nicht mehr gesprochen, so ist unter Drücken der Abfragetaste oder Zurücklegen des Abfrageschalters zweimal zu fragen "wird noch gesprochen?" Erfolgt hierauf keine Antwort, so wird der Verzmittelungsstöpsel beim kleinen Schrank wieder in die Ruhesklinke unter seine Klappe gesteckt; beim großen Schrank zieht der Abfragende beide Stöpsel und läßt sie vorsichtig in den Stöpselsit gleiten.

Von Zeit zu Zeit überwacht der Abfragende die Verbindungen, damit er trennen kann, wenn das Abklingeln vergessen worden ist. Zum Überwachen drückt er nacheinander die Mithörknöpfe der kleinen Schränke, wo kein Stöpsel steckt oder wo zwei stecken, beim großen Schrank zieht er die Abfrageschalter der benutzten Schnurpaare gegen sich.

25. Ist die eine der zu verbindenden Leitungen eine Einfach- und die andere eine Doppelleitung, so muß bei Her-



stellung der Verbindung ein Übertrager eingeschaltet werden. Wird dies vergessen, so ertönt beim Einstecken des Vermittelungsstöpsels eine Schnarre im Schrank so lange, bis der Stöpsel bei einem kleinen Schrank wieder gezogen wird, oder bis beim großen Schrank der zugehörige Übertragerschalter umgelegt und dadurch der Übertrager in das Schnurspaar geschaltet wird (Bild 13). Beim kleinen Schrank ist dann ein Übertragerstöpsel aus seiner Klinke zu ziehen, in diese ist der Vermittelungsstöpsel zu stecken; der Übertragerstöpsel ist in die Verbindungsklinke der anzurusenden Leitung zu stecken (Bild 14).



Damit beim Trennen der Verbindung kein Jrrtum vorkommen kann, haben die Stöpsel der Übertrager weiße Stöpselhülsen; beim großen Schrank schaltet ein Stöpselsitzumschalter einen Wecker ein, der ertönt, dis der Übertragerschalter wieder aufgerichtet wird.

26. Es ist also unmöglich, eine Einfach- mit einer Doppelleitung ohne Übertrager zu verbinden. Es kann jedoch auch insbesondere beim Vorhandensein starker Nebengeräusche zweckmäßig sein, bei Verbindung zweier Einfach- oder zweier Doppelleitungen Übertrager einzuschalten. Bindende Lb 30-39 Erdschalter Schnarre Schnarr-batterie La L Einfach- 可 宣 Leitung rechter Arbeitsplatz Tell 0 Sicherungen Bild 15. Schulling ber Alappen beim großen Felbklappenschrank. より も 日 日 日 日 日 min Anruf-Schauzeichen Lb 20-28 Erde Ė adda To P Amisschalter linker Arbeitsplatz | Kondensator Doppelleitungen Drosselspule Uf Blitzableiter 2 /8/ Z B 4.∰30 6-0 Schauzeichen Soft al 記念に Erdschlußtasten . Klappe Erdschalter Verbindungs-Aufsichts-Klinken klinken

Regeln lassen sich hierfür jedoch nicht geben: Es muß durch Versuchen ermittelt werden, ob bei schlechter Verständigung infolge von Nebengeräuschen eine Verbesserung durch Einsschalten eines Übertragers erzielt werden kann. Beim großen Schrankkann dies ohne Unterbrechung der Verbindung geschehen, indem der Übertragerschalter probeweise zurückgelegt wird. Durch Mithören überzeugt sich der Abfragende von der Wirkung.

27. Zum Sprechen an mehrere Stationen, z. B. wenn 1 mit 3, 7 und 9 sprechen will, wird beim kleinen Schrank der Vermittelungsstöpsel 1 unter die Klappe 3, der Vermittelungsstöpsel 3 unter die Klappe 7 und der Vermittelungsstöpsel 7 unter die Klappe 9 gesteckt. Der Induktor wird dann fortgesetzt gedreht und die Kustasten 3, 7 und 9 werden nacheinander gedrückt.

Sind die Leitungen 1 und 7 Einfachleitungen und die Leitungen 3 und 9 Doppelleitungen, so wird der Stöpsel 1 in 7 gesteckt, der Stöpsel 7 in eine Übertragerklinke, der Übertragerftöpsel in 3 und der Stöpsel 3 in 9, so daß man nur einen Übertrager in der Verbindung hat. Die Verständigung ist dann besser, als wenn man mehrere darin hätte, was nötig wäre, wenn man die Verbindungen der Nummer nach ausführte.

28. Beim großen Schrank steckt man zum Sprechen an mehrere Stationen den Vermittelungsstöpsel nicht in die Klinke der anzurusenden Leitung, sondern in eine Klinke einer der Klinkengruppen (Vild 23 Seite 39/40). In die folgenden Klinken steckt man Stöpsel loser Schnüre; die Stöpsel am anderen Schnurende steckt man in die Klinken der gewünschten Leitungen und ruft dann alle gleichzeitig an. Sind 1 und 7 Sinsachleitungen, die anderen aber Doppelleitungen, so verbindet man sie von der ersten und die Doppelleitungen von der zweiten Gruppe auß; die beiden Gruppen schaltet man mit dem daneben angebrachten Umschalter durch einen Übertrager zusammen. Ohne Übertrager verbindet man die Gruppen dann, wenn eine oder zwei nicht außreichen.

29. Liegt eine auf einem Feldklappenschrank endigende

Leitung auf einem Fernsprechamt mit Zentralbatterie ober mit selbsttätigem Schlußzeichen, so ist sie auf Klappe 0 zu legen; weitere Leitungen derselben Art können außer beim Schrank zu 5 Leitungen auf die folgenden Klappen gelegt werden. Die Amtsschalter der hierzu benutzten Klappen sind beim Anschluß an ein Zentralbatterieamt auf ZB, beim Anschluß an ein Schlußzeichenamt auf SB zu stellen.

30. Beim Anschluß an ein ZB-Amt steht die Leitung vont Amt her dauernd unter Spannung. Ein Strom kann aber nicht fließen, da vor der Klappe ein Kondensator liegt. Das Drücken der Abfragetaste, das Einsteden eines Bermittelungsstöpsels in die Berbindungsklinke und das Ziehen des Stöpsels aus der Kuheklinke betätigen je einen Hilfsfontakt (Vild 10), der eine Drosselspule neben den Kondensator schaltet; durch diese Spule kann dann der vom Amt ausgehende Strom fließen, so daß er dort das Anrufzeichen betätigt. Durch Lossassen, so daß er dort das Anrufzeichen betätigt. Durch Lossassen der Abfragetaste, Ziehen des Stöpsels aus der Verbindungsklinke oder Einsteden des zugehörigen Stöpsels in die Ruheklinke wird die Drosselspule wieder ausgeschaltet, der vom Amt ausgehende Strom also unterbrochen; dadurch erscheint auf dem Amt das Schlußzeichen.

31. Beim Anschluß an ein SB-Amt liegt die Drosselspule dauernd im Nebenschluß zum Kondensator. Durch das Drücken der Abfragetaste, durch das Einstecken eines Stöpsels in die Versbindungsklinke oder durch das Ziehen des zugehörigen Stöpsels aus der Ruheklinke wird der Weg durch die Drosselspule untersbrochen, so daß der Kondensator im Stromkreis liegt, solange die Verbindung besteht (Vild 10). Der Schlußzeichenstrom kann also erst dann fließen, wenn die Abfragetaste losgelassen, der Vermittelungsstöpsel aus der Verbindungsklinke gezogen oder der zugehörige Stöpsel in die Ruheklinke gesteckt wird.

Beint großen Schrank werden diese Umschaltungen für ZB und SB durch das Einstecken des Abfragestöpsels allein bewirkt (Bild 15); der Abfrageschalter ist an der Ein= und Ausschaltung der Drosselspule nicht beteiligt.

32. Die Stöpsel haben zwei Kontaktstellen für die Hin- und Rückleitung, und zwar liegt die Hinleitung a immer an der Spize, während eine isoliert darüber angebrachte Hülse an der b-Leitung liegt. Eine dritte etwas kürzere Hülse c (Bild 16) bildet den sogenannten Stöpselhals und dient zur


Bild 16. Stöpfel.



Betätigung der Schnarre. Dementsprechend hat auch die Schnur 3 Abern; wo sie aus dem Stöpsel austritt, ist sie durch den sogenannten Schnurschutz, eine Spirale aus blau angelassenem Stahldraht, gegen Knickung geschützt.

33. Die Schnarre wird durch eine besondere Schnarrs batterie betätigt, deren Strom (Bild 17) durch die dritte Ader der Stöpselschnüre über den Stöpselhals und den Klinkenhals

Bilb 17.



fließt, wenn eine Einfach= und eine Doppelleitung ohne Über= trager verbunden werden, während bei der Verbindung einer Einfachleitung mit einer Einfachleitung oder einer Doppel= leitung mit einer Doppelleitung kein Stromkreis geschlossen wird.

Im großen Schrank wird durch das Hineindrehen der Erdschlußtaste der Klinkenhals an die Schnarre gelegt, während er sonst an der Batterie liegt. Bei den kleinen Schränken wird auch der Stöpselhals mit umgeschaltet.

Bei den kleinen Schränken haben die Übertragerschnüre keine dritte Ader, so daß beim Zwischenschalten eines Überstragers der Stromlauf nach Bild 17 nicht zustande kommen, also die Schnarre nicht ertönen kann. Beim großen Schrank wird durch Untlegen des Übertragerschalters (Bild 13) die dritte Ader getrennt.

Die in Bild 17 gezeichnete Erdleitung ist erforderlich, damit die Schnarreinrichtung beim Überstöpseln auf einen zweiten Schrank ebenfalls in Tätigkeit tritt, wenn es nötig ist. Die Schränke müssen daher eine gemeinsame Erde erhalten.

34. Es ist erforderlich, daß die aus 3 Elementen bestehende Schnarrbatterie, die sich beim großen Schrank in der Mitte zwischen den beiden Sprechbatterien befindet und beim kleinen an die mit + und — bezeichneten Klemmen anzuschließen ist, richtig angeschlossen wird, d. h. mit Kohle an +, weil die Batterien zweier Schränke beim Überstöpseln einer Doppelleitung auf einen zweiten Schrank gegeneinander geschaltet sind und sich dadurch im Gleichgewicht halten müssen; andernfalls würde die Schnarre beim Verbinden zweier Doppelleitungen ertönen. Aus demselben Grunde müssen die auf einer Vermittelungsstelle befindlichen Schnarrbatterien annähernd gleiche Spannung haben, was von Zeit zu Zeit sestzgestellt werden muß. Zu den Schnarrbatterien können Elemente genommen werden, die sich zum Sprechen nicht mehr eignen.

35. Muß man auf einer Vermittelungsstelle mehr als einen Schrank aufstellen, so wird es vorkommen, daß die Schnüre zur Herstellung einer Verbindung nicht ausreichen. An solchen Schränken sind daher einige Stationsklemmen miteinander zu verbinden, und zwar 1a des einen Schrankes mit 1a des andern, 1b mit 1b und 1c mit 1c, 2a mit 2a usw.

Verlangt nun z. B. Leitung 2 des linken Schrankes Leitung 17 des rechten, so werden die Vermittelungsstöpsel dieser beiden Leitungen in die Stationsklinke 1 gesteckt. Damit sind die Leitungen verbunden. Es ist dann wie gewöhnlich mit der Ruftaste 17 des rechten Schrankes zu rufen. 36. Ertönt bei Herstellung der Verbindung die Schnarre, so ist an einem von beiden Schränken ein Übertrager einzuschalten, indem der Vermittelungsstöpsel in die Übertragerklinke und der Übertragerstöpsel in die Stationsklinke 1 gesteckt wird.

Werden die Schränke von zwei Abfragenden bedient, so ruft der linke dem rechten zu: 17—1, d. h. er soll den Ver-

mittelungsstöpsel 17 in die Stationsklinke 1 stecken.

Die nächste Verbindung dieser Art wird dann durch die

Stationsklinken 2 hergestellt usw.

37. Auf dieselbe Weise kann man z. B. eine Vermittelungsstelle zu 60 Anschlüssen mit 3 Schränken zu 20 Leitungen herstellen. Hierzu verbindet man die Stationsklemmen 1 bis 5
der ersten beiden Schränke miteinander, dann 6 bis 10 des
ersten und dritten, endlich 6 bis 10 des zweiten mit 1 bis 5
des dritten. Hierbei muß man am zweiten Schrank die
Nummern der Stationsklinken 6 bis 10 durch einen aufgeklebten
Papierstreisen in 1 bis 5 umändern und sich merken, daß die
obere Reihe zum Schrank 1, die untere zum Schrank 3 führt.

38. Bei den großen Schränken kann man zwei nebenseinander gestellte mit den Schnurpaaren ohne weiteres verbinden, namentlich wenn man zur Verbindung die Schnurpaare nahe der Grenze zwischen beiden Schränken verwendet. Reicht ein Schnurpaar ausnahmsweise nicht aus, so wird der Vermittelungsstöpsel in eine obere Stationsklinke des rechten Schranks, an der kein Stationsapparat liegt, ein Abfragestöpsel des anderen Schranks in die Klinke darunter und der zugehörige Vermittelungsstöpsel in die Verbindungsklinke der anzurusenden Leitung gesteckt. Die Stationsklemmen der beiden Schränke brauchen also nicht verbunden zu werden.

39. Außer vorstehendem Zweck dienen die Stationsklemmen dem Anschluß von Stationsapparaten zum Aufnehmen und Geben von Fernsprüchen von der Vermittelungsstelle aus, sowie bei den kleinen Schränken zum Anlegen eines Apparats für die Aufsicht. Jeder Stationsapparat wird mit einer Doppelleitung an die Stationsklemmen a und b angeschlossen, während o frei bleibt. Dadurch arbeitet der Stationsapparat von selbst als Doppelleitungsapparat, wenn er mit einer Doppelleitung verbunden wird, während bei Verbindung mit einer Einfacheleitung die Rückleitung von selbst an Erde gelegt wird. Dies macht es notwendig, daß die Doppelleitungen zu den Stationsapparaten nicht zu einem Kabel vereinigt, sondern getrennt — nur a und b jeder Leitung miteinander verseilt — geführt werden, weil sonst Mitsprechen eintritt, wenn ein Stationsapparate nicht im gleichen Kaunt aufgestellt werden, wo der Schrank steht, so verdindet man die beiden Käume hin und her mit Klingeln und verabredet Zeichen. Man kann auch andere Mittel wählen, z. B. Glühlampen usw.


Bei den großen Schränken befinden sich für die Aufsicht an jeder Seitenwand des Schrankes 60 Klinken. Neben dem Schrank wird ein Feldfernsprecher aufgestellt, an dessen Leitungsklemmen eine Vorratsschnur, die nur an einem Ende einen Stöpsel hat, angeschlossen wird. Zur Überswachung eines Gesprächs wird der Stöpsel in die betreffende Klinke gesteckt, z. B. in 17 oder 35, wenn 17 mit 35 spricht, und durch Drücken des Mithörknopses mitgehört. Nur wenn der Aufsichtführende in das Gespräch eintreten, d. h. selbst sprechen muß, drückt er die Sprechtaste.

40. Wird ein kleiner Alappenschrank bei einem Teilsnehmer aufgestellt, wo die Bedienung mit einem Brustsernsprecher unzweckmäßig ist, so wird ein Feldsernsprecher, im Notfall auch ein Armeesernsprecher, an die Stationsklemmen 1a und 1b angeschlossen. Zum Abfragen wird der Vermittelungsstöpsel der gefallenen Alappe in die Stationsklinke 1 gesteckt. Zur Herstellung der Verbindung wird der Stöpsel der gewünschten Leitung in die Verbindungsklinke unter der gefallenen Alappe gebracht. Sobald das Gespräch im Gang ist, wird der zum Abfragen benutzte Stöpsel wieder

Bif6 18.

This Sail year

Chaltung ber Arbeitsplage beim großen Chrant,



in seine Ruheklinke gesteckt. Zum Rufen kann der Induktor des Feldfernsprechers oder der des Schranks benutt werden.

41. Endlich können die Stationsklinken zum Anschluß von Leitungen benutzt werden, die nur einseitig betrieben werden. Hat man z. B. zwischen zwei Vermittelungsstellen 10 Verbindungsleitungen, so kann man zur Ersparung von Klappen je 5 an einem Ende auf Klappen und am anderen auf Stationsklinken legen. Da man aber in die Stationsklinken bei den kleinen Schränken nicht rusen kann, schaltet man bei diesen in jede der Verbindungsleitungen so viele zum Sprechen nicht mehr geeignete Elemente ein, daß bei Herstlung der Verbindung die Klappe auf der Gegenstation von selbst fällt. Man braucht hierzu bei kurzen Leitungen etwa 10 bis 12, bei längeren mehr Elemente. Die Klemmen dieser Elemente müssen gut angezogen sein, damit keine Unterbrechung entsteht.

42. Auf ähnliche Weise kann man Teilnehmern usw. das Kurbeln zum Anrusen ersparen: Man stellt an ihrem Feldsternsprecher den Kondensatorumschalter auf W und schaltet in die Leitung Elemente ein: Dann fällt die Klappe beim Drücken der Sprechtaste. Mehr Elemente als unbedingt nötig darf man hierzu nicht berwenden, damit bei salscher Schaltung der Batterie die Fernhörermagnete nicht entmagnetisiert werden. Beim großen Schrank legt man eine solche Leitung auf eine der ersten 20 Klappen und stellt den Umschalter auf SB. Beim kleinen liegt dabei die Schlußklappe dauernd und läßt sich nicht

zurückstellen, solange gesprochen wird.

Ob man die Elemente in die a= oder in die b=Leitung einschaltet, ist gleichgültig. Man kann sie auch auf beide Zweige verteilen, muß sie dann nur in d in umgekehrter Richtung schalten, wie in a, damit sie richtig hintereinander geschaltet sind.

43. Will man beim großen Schrank eine Leitung mit Schauzeichen überwachen, so schaltet man in sie ebenfalls Elemente ein und stellt den Umschalter des Feldfernsprechers auf W. Man legt am Schrank die a-Leitung auf a einer Klappe und führt die b-Leitung zu a einer Schauzeichenklemme.


Von b der Schauzeichenklemme geht man mit einem Draht zu b der Leitungsklemme. Solange dann auf der Verbindung gesprochen wird, sieht man das Schauzeichen. Sobald die Sprechtaste losgelassen wird, verschwindet es.

Man kann auf diese Weise auch Leitungen überwachen, die zwei Stellen unmittelbar verbinden, indem man einen Leitungszweig an a eines Schauzeichens legt und von b aus weitergeht. Es wird dann nur bei einer der beiden Sprech-

stellen der Umschalter auf W gestellt.

44. Außer den 6 erwähnten Schauzeichen befinden sich neben der Mittellinie am Oberteil des großen Schranks rechts und links zwei Platschauzeichen. Die beiden mittleren sind Anrufzeichen, die beiden äußeren Schlußschauzeichen. Die Anrufschauzeichen erscheinen auf der Schrankhälfte mit, auf der eine Anrufklappe gefallen ist, und verschwinden, wenn die letzte gefallene Rappe bedient ist; sie sind gelb. Die Schlußschauzeichen erscheinen ebenso mit dem Fallen der ersten Schlußklappe und verschwinden, wenn die letzte zurückgestellt ist; sie sind rot mit einem gelben Kreuz. Die Abfragenden brauchen also nicht fortgesetzt den ganzen Schrank zu überssehen, sondern haben nur die Platschauzeichen zu beobachten; sie erkennen dann sofort, auf welcher Schrankhälfte eine Rlappe oder Schlußklappe gefallen ist.

Damit der Schauzeichenstrom nicht nutslos fließt, wenn beim Transport eine Klappe fällt, wird er erst durch das Einsstecken des Zwillingsstöpsels des Brustfernsprechers eingeschaltet.




45. Die Schauzeichen (Bild 19) bestehen aus einem Huseisenelektromagneten, der einen zwischen seinen Polen bestindlichen Anker dreht, wenn die Spulen vom Strom durchsschissen werden. Ein am Anker besindlicher Arm hebt dabei eine Fahne hoch, so daß sie hinter einem Fenster sichtbar wird. Das Schauzeichen ist in einen Blechmantel eingebaut, in dessen Strusseite sich das Fenster besindet.

Der Schauzeichenstrom wird dadurch geschlossen, daß die Klappe nach ihrer Drehung einen Kontakt schließt (Bild 12).

46. Auf dieselbe Weise kann bei den kleinen Schränken die Schnarre betätigt werden (Bild 12), so daß sie so lange ertönt, bis sie durch den bei den Klemmen befindlichen Ausschalter oder durch das Zurückstellen der Klappe ausgeschaltet wird.

Solange ein Abfragender am Schrank sitzt, wird die Schnarre nicht eingeschaltet, ausgenommen bei sehr schwachem Betrieb. Sobald jedoch der Abfragende den Schrank verlassen will, wenn auch nur auf einen Augenblick, hat er die Schnarre durch Hochlassen des Ausschalters einzuschalten.

47. Der Induktor (Bild 20) ist eine Wechselstrom= Bild 20. Induktor.



maschine, die zum Erzeugen des den Wechselstromwecker betätigenden Wechselstroms dient.

Um einen um seine Mittelachse zwischen den Polen dreier Huseissenmagnete drehbaren massiven Anker sind Windungen aus isoliertem Draht gelegt. Wird der Anker gedreht und dadurch fortwährend ummagnetisiert, so entstehen in den Windungen der Ankerwickelung Induktionsströme.

Die Drehung erfolgt mit einer Kurbel. Da aber beim unmittelbaren Antrieb der Anker nicht so schnell umliefe, wie es zur Erzeugung von Strömen von genügender Spannung erforderlich ist, so ist die Kurbel auf einer Vorlegewelle bes sestigt. Eine Zahnradübersetzung bewirkt, daß sich der Anker viermal so schnell dreht wie die Vorlegewelle.

48. Die Schnarre ist ein gewöhnlicher Selbstuntersbrecher mit einem Widerstand von 20 Ω. Eine am Anker besestigte Blattseder berührt einen Kontakt (Vild 17), über den der Strom durch die Wickelungen eines Huseisenmagneten geführt ist. Sobald der Strom anfängt zu fließen, wird der Anker angezogen und dadurch der Strom unterbrochen; der Anker wird wieder losgelassen, die Feder berührt wieder den Kontakt, der Strom ist wieder geschlossen, der Anker wird wieder angezogen usw., so daß sich der Anker schnell hins und herbewegt. Dadurch entsteht ein schnarrendes Geräusch.

49. Ebenso ist der Wecker im großen Schrank gebaut. Der Anker trägt am Ende eines ihn verlängernden Drahtes einen Klöppel, der gegen eine an der den Unterbrecher übers deckenden Glocke angebrachte Nase schlägt und dadurch die Glocke zum Ertönen bringt.

Der Kontakt ist bei der Schnarre und beim Wecker als Schraube ausgebildet und kann zur Veränderung des Tones eingestellt werden.


50. Die Sprechrolle besteht aus einer inneren primären Spule von $1\ \Omega$ und 300 Umwindungen und einer darüber gewickelten sekundären aus dünnerem Draht von $200\ \Omega$ und 5300 Umwindungen. Die Spulen sind auf ein

Drahtbündel gewickelt und am Ende durch vierkantige Holz-

scheiben abgeschlossen.

Beim Drücken einer Abfragetaste oder beim Zurücklegen eines Abfrageschalters wird ein Strom aus einer Sprechbatterie durch die primäre Spule und das Mikrophon des Brustfernsprechers geschlossen. Durch das Sprechen in das Brustmikrophon ändert sich fortgesetzt der Widerstand des Mikrophons, so daß die Stromstärke fortwährend schwankt; durch diese Stromschwankungen werden in der sekundären Spule von der nahezu 20-sachen Spannung der primären Schwankungen erzeugt, die durch die Fernhörer des eigenen Brustfernsprechers über die Abfragetaste oder den Abfrage-

Bild 21. Übertrager. ²/₃ der wirklichen Größe.



schalter in die Leitung laufen und in dem daran liegenden Fernsprecher vernommen werden.

51. Die Übertrager (Bild 21) sind Topsmagnete mit einem eingeschraubten eisernen Deckel. Auf den aus Drähten bestehenden Kern sind zwei Spulen von je 200 \Omega bisilar ge-wickelt.

Ein durch die eine Spule fließender Sprechstrom erzeugt in der andern einen dem ersten vollkommen gleichen Strom, der in die an diese zweite Wickelung angeschlossene Leitung weiterläuft.

Würde eine Einfachleitung mit einer Doppelleitung ohne Zwischenschaltung eines Übertragers verbunden, so würde durch das Einstecken des Stöpsels die beLeitung der Doppelleitung geerdet (Bild 22). Man könnte dann zwar auch sprechen, man würde aber alle Vorteile der Doppelleitung aufgeben.

Bilb 22.

Einfachleitung Doppelleitung

Erde


Insbesondere würde man die Gespräche aus andern am gleichen Gestänge mit der Doppelleitung saufenden Leitungen in störender Weise mithören, und man würde auch in diesen Leitungen mitgehört werden.

52. Die Kondensatoren bestehen aus zwei langen Stanniolstreisen, die durch zwischengelegte etwas breitere paraffinierte Papierstreisen voneinander isoliert sind. Die Streisen sind auf einen großen Durchmesser gerollt, dann flach zusammengelegt, gepreßt und in einen oben vergossenen vierstantigen Blechbecher gesteckt. Sie haben eine Kapazität von 3,5 Mikrofarad.

Gleichstrom kann nicht durch die Kondensatoren fließen, weil die beiden Belegungen voneinander isoliert sind. Wechselsstrom dagegen — also Sprechs und Wechstrom — lädt die eine Belegung, in die er eintritt, bald positiv, bald negativ, und treibt damit aus der anderen Belegung Stromstöße aus, die den in die erste Belegung eintretenden vollkommen gleichen.

Felbkappenschränke n./A.

Bilb 24. Drosselspule. % der wirklichen Eröße.



der aus einzelnen Blechen hergestellt ist, so daß die magnetischen Kraftlinien vollkommen ducch Eisen geschlossen sind.


Wenn baher die Drosselspulen bei den Amtsanschlüssen im Redenschluß liegen, so kann zwar der die Anruf- und Schlüßeichen betätigende Strom durch sie fließen, six den Sprechstrom bilden sie aber infolge ihres sehr großen Industrionswiderstandes keinen die Werständigung merklich schwächenden Redenschlüß.

0056 MAO 004


54. Die Blihableiter sind mit den Sicherungen zusammen bei den steinen Schränken an der Rückwand, bei den großen an einem besonderen Gestell angebracht und bei diesen zu je 20 mit Deckeln aus lackerter Kappe überdeckt. In Bild 6 ist der mittlere Deckel abgenommen.

Jeder Bligableiter besteht aus zwei Kohlenstüden, die durch Jolierblättchen voneinander getrennt sind und durch eine Blattseder zusammengedrückt werden. Das vordere Kohlenstür liegt durch die Feder an der

Wilb 23. Schalfung der Klinken zum Sprechen an mehrere Stationen.



Die Kohlenstüde sind leicht ausewechselbar, wenn man sie mit der einen Hand nach oben herauszieht, während man mit der anderen die zu diesem Iveen Ine zu diesem Iveen Ivem oberen Ende rückwärts umgebogene Feder vorsichtig und nicht zu weit abzieht.



mit Übertrager


5+10

Ergibt der Blitableiter Kurzschluß oder ist er sonst besschädigt, so ist statt seiner ein Vorratsblitableiter aus einem Feldsernsprecher einzuseten.

Ein fehlendes Folierblättchen kann durch ein Papierstückchen ersetzt werden, in das ein entsprechender Ausschnitt zu schneiden ist. Das Papier muß trocken sein und ist sobald wie möglich gegen ein vorschriftsmäßiges Folierblättchen auszuwechseln.

55. Die Sicherungen (Bild 25) sind Schmelzsicherungen. Ein Stift mit einem Kopf ist in ein Röhrchen eingelötet, das

Bilb 25. Sicherung. 2/3 der wirtlichen Größe.



am anderen Ende ebenfalls einen Kopf hat; die Köpfe sind eingehängt, und zwar der des Köhrchens fest, der des Stiftes in eine Feder, die ihn herauszuziehen strebt. Der Strom führt durch eine kleine Wickelung auf dem Köhrchen und dann weiter in den Stift. Wird der Strom zu stark, weil z. B. eine Starksstromleitung mit der Fernsprechleitung in Berührung geskommen ist, so schmilzt das sehr weiche Lot und der Stift wird durch die Feder so weit herausgezogen, daß über die Trennstelle kein Lichtbogen mehr brennen kann. Der Strom wird also vollkommen unterbrochen. Es muß dann nach Trennung der Fernsprechleitung von der Starkstromleitung eine neue Sicherung eingesetzt werden.

56. Zwischen den Abfrage= und den Ruftasten, beim großen Schrank unterhalb der Verbindungsklinken, sind Blech=

streifen mit umgebogenen Rändern für die Bezeichnungs= streifen aus Papier angebracht. Die Bezeichnungsstreifen sind mit einem durchsichtigen Streifen aus Cellon ober einem ähnlichen Stoff überdeckt, damit sie nicht schmutzig werden.

Auf die Bezeichnungsstreifen ist zu schreiben, wohin die betreffende Leitung führt. Die Bezeichnungen müssen so groß und so deutlich wie möglich sein. Für gewisse Stellen eignen sich am besten bildliche Darstellungen, etwa wie sie am Kopf der Beschreibungen des Fernsprechgeräts stehen, oder z. B. die Kommandoflaggen usw.

Die Reihenfolge der Leitungen am Schrank ist durchaus nicht gleichgültig. Eine schlechte Verteilung der Leitungen erschwert den Verkehr und verzögert ihn. Insbesondere ist es wichtig, daß beim großen Schrank Leitungen, die hauptsächlich miteinander verbunden werden, auf demselben Arbeitsplat oder dicht daneben im zweiten liegen. Auch darauf ist zu achten, daß man die Stellen, wo die Leitungen liegen, leicht im Gedächtnis behalten kann. Besteht die Vermittelungs= stelle aus mehreren Schränken, so sind die Leitungen so zu verteilen, daß die Verbindungen in der Mehrzahl am gleichen Schrank ausgeführt werden können. Die Verteilung muß auch dafür sorgen, daß nicht ein Arbeitsplatz mit Arbeit überlastet ist, während ein anderer Abfragender wenig zu tun hat.

Während des Betriebes muß die Verteilung der Leitungen dauernd auf ihre Zweckmäßigkeit geprüft und nötigenfalls ver-

beffert werden.

57. Es fommt bor, daß Stellen zu bestimmten Zeiten nicht angerufen werden wollen. Damit dies nicht versehent= lich geschieht, stöpselt man die Verbindungsklinke mit einem Holz- oder Korkstöpsel zu und bezeichnet außerdem bei den fleinen Schränken den Stöpsel durch einen angehängten Zettel mit entsprechender Aufschrift. Ebenso kann es sich empfehlen, Stellen, die nicht versehentlich angerufen werden dürfen, 3. B. durch einen Zettel an der Ruftaste usw. zu bezeichnen. Hat man auf einer Vermittelungsstelle mehrere gleiche

Leitungen nach einer anderen Stelle, so sind sie möglichst zussammen zu legen, damit man beim Besetzsein der einen sofort übersehen kann, welche noch frei ist, und nicht erst an anderen Stellen nach freien Leitungen suchen muß. Sind die Leitungen so reichlich, daß es nie vorkommt, daß alle besetz sind, so kann man sie bei großen Vermittelungsstellen auch verteilen, so daß sie von jeder Stelle auß bequent erreicht werden können, z. V. wird man dann bei zwei Schränken auf jeden die Hälfte legen, und zwar nahe der Mitte jedes Schrankes, beim linken Schrank auf die rechte, beim rechten auf die linke Hälfte. Dann können sie von jedem Arbeitsplatz auß bequem erreicht werden, und es ist auch dann noch eine bequeme Verbindung möglich, wenn sie auf einem Schrank außnahmsweise doch alle besetz sein sollten.

Die Leitungen, die nach derselben anderen Stelle führen, sind zu umrahmen, z. B. mit Wasserfarbe oder durch aufsgeklebte Papierstreisen. Sind sie verschieden gut, so sind sie der Güte nach von links nach rechts zu ordnen. Für die direkten Verbindungen sind dann die schlechteren zu wählen, während die besseren für solche Verbindungen zu geben sind, die schon weiter her kommen oder die von der nächsten Station noch weiter geleitet werden müssen.

Prüfung der Alappenichränke.

58. Die Prüfung eines Klappenschrankes erfolgt in der Weise, daß man zwei Leitungen an den Enden mit Apparaten versieht und sie zunächst auf die Klentmen 0 und 1 legt. Man prüft sie dann durch Kufen*) und Sprechen, macht 0 und 1 zunächst zu Doppelleitungen, dann eine zur Einfachleitung, dann beide zu Einfachleitungen. Wenn alles so arbeitet, wie vorstehend beschrieben, so sind die Klappen 0 und 1 in Ordnung.

^{*)} Bei Abnahmen müssen die Klappen bei 5 Milliampere Gleichstrom (10 Volt) gerade noch fallen, dürfen aber auch nicht viel leichter fallen. In den Werkstätten sind sie daraufhin nachzusehen und nötigenfalls neu einzustellen.

Dann wiederholt man dasselbe mit Klappe 2 und 3 und fährt so fort, bis man alle Klappen geprüft hat.

59. Die Übertrager prüft man dadurch, daß man gelegentlich der vorstehenden Prüfung den ersten zwischen Leitung 0 und 1, den zweiten zwischen 2 und 3 usw. einschaltet. Dann nrüssen die Stationen am Ende gute Verständigung haben.

- 60. Bei der Prüfung der kleinen Schränke ist dabei zu beachten, daß man zur Herstellung der Verbindungen sowohl die Schnüre von 0 und 1, wie die von 2 und 3 usw. benutt. Beim großen Schrank benutt man zur ersten Verbindung das erste, zur zweiten das zweite usw. Schnurpaar. Die Schlußeklappen prüft man, indem man abklingeln läßt.
- 61. Hat man keine Verständigung, so ruft man mit dem Induktor in die betreffende Leitung. Da man dabei von selbst alles andere abtrennt, hat man immer nur die eine Leitung am Induktor. Läßt sich der Induktor dabei auffallend schwer drehen, so liegt irgendwo ein Kurzschluß, und zwar meistens im Vlihableiter. Besteht der Kurzschluß nach Herausnehmen des Blihableiters noch, so ist er an anderer Stelle und kann dann meist nur vom Mechaniker gefunden und beseitigt werden. Läuft der Induktor zu leicht, so liegt eine Unterbrechung vor, und zwar meistens in der Sicherung. Diese muß dann durch eine andere ersetzt werden. Besteht der Fehler dann noch, so liegt er an anderer Stelle.
- 62. Kommt ein Anruf nicht an, so kann dies die versschiedensten Ursachen haben. Es können Fehler in den Blißableitern oder Sicherungen vorliegen, die nach Vorstehendem zu suchen sind, oder es können Unterbrechungen an Lötstellen, Klinkens oder Tastensedersehler vorliegen oder die Klappe kann hängen. Dieser Fehler kann meist durch einen kurzen Druck auf die Mithörtaste, beim großen Schrank durch Einstecken eines Stöpsels in die Klinke beseitigt werden. Alle anderen Fehler kann meist nur der Mechaniker beseitigen.
- 63. Im allgemeinen wird man sich während des Betriebes mit Fehlersuchen nicht aufhalten, sondern die Leitung von

einer fehlerhaften Rlappe usw. abnehmen und auf eine gute legen. Man muß deshalb den Schrank immer etwas größer wählen, als es dem augenblicklichen Bedürfnis entspricht.

Reinigung und Behandlung der Klappenschränke.

64. Die Reinigung der Feldklappenschränke beschränkt sich auf die äußerlich sichtbaren Teile und auf die Klinken. Die Reinigung erfolgt mit einem Staubpinsel. Die Klinken werden am besten durch Durchblasen mit einem Blasebalg oder einer Luftspriße gereinigt.

Die Klappenachsen dürfen unter keinen Umständen geölt Es empfiehlt sich, die Stöpsel von Zeit zu Zeit, werden. etwa jeden zweiten Tag, mit einem Petroleumlappen abzuwischen; sie gehen dann leichter und machen sicherern Kontakt. Anderes DI darf nicht verwendet werden, da es den Kontakt

verschlechtern würde.

65. Die Feldklappenschränke müssen vor Stoß, Schlag, Fallen auf die Erde und vor Feuchtigkeit bewahrt werden. Sie müssen zum Betrieb annähernd senkrecht stehen ober hängen und dürfen nicht so großen Erschütterungen ausgesetzt

werden, daß die Rlappen von selbst fallen.

66. Die kleinen Rlappenschränke werden in einer mit Wellpappe ausgekleideten Kiste mitgeführt, die an jeder Seite einen eisernen Griff hat. In einem Seitenfach werben der Brustfernsprecher und die Platschnur untergebracht, indem sie an der herausziehbaren Trennwand festgelegt werden. Beim großen Feldklappenschrank mussen die Gewichte zum Transport unten festgebunden werden. Die Tastatur ist mit dem beigegebenen Deckel zuzudecken. Der Deckel ist an= zuschrauben. Konio chana man roller, roleis. Luegandi auf die Wiliperrofte, beine großen Schand burch Cieffecken

eines Etöpfels in big Alinfe befeitigt werden. Alle anderen

mie Achterfachen nich aufhaben, fondern die Aleitung von

#4. The officercolucts with man figh mathena ace Metalebes

Rehier tann mein nm der grandinge beseitigen.



V. P. K.

September 1915.

Die Brückenrolle neuer Art*) S 270 (zugleich Übertrager).

Telegrammivorte.

Brüdenrolle neuer Art			1		 ١.		brün
Trageriemen dazu							brüri
Blitableiter							blitz
Sicherungen				C.N.			glas
Doppelleitungsschnur		. /.					schnur
Doppelleitungsstöpsel aller	Art						dopela
Schnur mit Stöpsel				J.			schnura


Beschreibung der Brüdenrolle.

1. Die Brückenrolle (Bild 1) besteht aus einem Eisenkern mit zwei darauf gewickelten Spulen, der sich mit zwei Blitzableitern, zwei Sicherungen und einer Doppelleitungsschnur mit einem Doppelleitungsschpsel alter Art in einem Holzskasten besindet. Der Holzkasten hat an den kleinsten Flächen Klemmen, und zwar oben die Klemmen La und Lb für Hinzund Kückleitung und Fa und Fb für einen unmittelbar an die Doppelleitung anzulegenden Fernsprecher; unten trägt er die Klemmen Sa und Sb sowie FL und FE. Diese Klemme hat außerdem noch die Bezeichnung E. An sie ist bei jeder Besnutzung Erde anzulegen.

An der einen Längsseite des Kastens befindet sich ein Handgriff aus Leder, an der anderen ein durch einen Deckel verschließbares Fach, in dem die Doppelleitungsschnur mit dem Stöpsel Aufnahme findet.

^{*)} An Stelle der Brückenrolle neuer Art tritt bei Neubeschaffungen der Ringübertrager.


Bild 1. Brückenrolle neuer Art.



Auf dem Deckel des Kastens ist oben ein Elsenbeintäfelchen angebracht, darunter sind 3 Doppelleitungsklinken sichtbar. Unter den Klinken liegen ein Umschalter und eine Wechselklappe, die je nach ihrer Stellung drei Doppelleitungsoder 3 Einfachleitungsklinken verdeckt (Bild 1).

Unter dem Boden der Brückenrolle sind 4 Füßchen und 2 Aufhänger befestigt.

Im Innern befinden sich noch am abnehmbaren Boden 1 Kohlenblitzableiter und 2 Sicherungen zum Vorrat.



2. Die Rolle besteht aus 2 Spulen, die auf einen Eisenstern gewickelt, mit einem eisernen Mantel umgeben und an den Enden durch eiserne Köpfe von besonderer Form absgeschlossen sind. Die Mitte der einen dieser Spulen, der Brückensrollenspule (Bild 2), ist mit der Klemme FL verbunden, während die freien Spulenenden an zwei voneinander isolierten Federn bund d des Umschalters sowie g und i der Einfachleitungsstlinken liegen, die durch Drehen des Umschalters auf "Mehrsfach" oder durch Einstecken eines Einfachleitungsstöpsels in die Klinken mit den Klemmen La und Lb Verbindung erhalten (5 und 6).

Die andere der auf den Eisenkern gewickelten Spulen (die Übertragerspule) liegt mit einem Ende an der Klemme Sa, dem Körper der Einfachleitungsklinken sowie dem einen Kontakt (Klinkenseder) der Doppelleitungsklinken, mit dem anderen Ende an dem anderen Kontakt dieser Klinken, der Feder e der

Einfachleitungsklinken und der Klemme Sb.

3. Jeder Blizableiter besteht aus 2 Kohlenstücken, die durch Jsolierblättchen voneinander getrennt sind und durch eine Feder zusammengedrückt werden. An einem der Kohlensstücke liegt die Leitung, am andern Erde. Im Jsolierblättchen befindet sich ein Ausschnitt.

Da die Kohlenstücke nur sehr geringen Abstand voneinander haben, springt die hochgespannte atmosphärische Elek-

trizität zwischen ihnen durch den Ausschnitt über.

Die Kohlenstücke sind leicht auswechselbar, wenn man sie mit der einen Hand nach oben herauszieht, während man mit der anderen die zu diesem Zweck an ihrem oberen Ende rückwärts umgebogene Feder vorsichtig und nicht zu weit abzieht.

Ergibt ein Blitableiter Kurzschluß oder ist er sonst beschädigt, so ist statt seiner der am abnehmbaren Boden der Brückenrolle angebrachte Vorratsblitableiter einzusetzen.

Ein fehlendes Folierblättchen kann durch ein Papierstückhen ersetzt werden, in das ein entsprechender Ausschnitt zu schneiden ist. Das Papier muß trocken sein und ist sobald wie möglich gegen ein vorschriftsmäßiges Blättchen aus-

4. Jede Sicherung besteht aus einem dünnen Schmelzbraht. Er besindet sich in einer Glasröhre, die an beiden Enden Metallsappen trägt. Die Röhre wird durch Scheiben abgeschlossen, durch die der mit den Kappen verbundene Schmelzdraht hindurchgeführt ist. Mit den Kappen liegen die Sicherungen in 2 Lagern und stellen so die Verbindung von den Leitungsklemmen mit den entsprechenden Drahteitungen im Innern der Brückenrolle her. Der Schmelzdraht ist so abgemessen, daß er bei größerer Stromstärke schnellschmilzt und so die Verbindung zwischen den äußeren Leitungen und den inneren Drähten aushebt.

Die Sicherungen sind leicht auswechselbar, indem man sie an beiden Enden anfaßt und aus ihrem Lager herauszieht. Ergibt die Sicherung Unterbrechung oder ist sie sonst besichädigt, so ist statt ihrer eine der am Boden der Brückenrolle angebrachten beiden Vorratssicherungen einzuschalten. Keinessfalls darf die Sicherung ganz fortgelassen werden, ohne daß man ihre beiden Lager mit einem Drahtstück verbindet.

5. Zu beiden Seiten des Umschalters sind die Worte "Einfach" und "Mehrfach" sichtbar.

Wird der Umschalter auf "Einfach" gestellt, so kann die Brückenrolle nur zur Verbindung zwischen einfach betriebenen Doppelleitungen und als Übertrager zwischen einer solchen Doppelleitung und einer Einfachleitung benutzt werden.

Alle für diese Schaltung nicht verwendbaren Klinken sind durch die Stellung des Umschalters verriegelt.

Bei Stellung des Umschalters auf "Mehrfach" dient die Brückenrolle zur mehrfachen Ausnutzung einer Doppelleitung sowie gleichzeitig als Übertrager zwischen einer solchen Doppelleitung mit anderen ein= oder mehrfach betriebenen Doppelleitungen und mit Einfachleitungen.

Auch bei dieser Stellung sind alle nicht zu benutenden Klinken durch den Umschalter verriegelt.

Außerdem werden durch die Stellung auf "Mehrfach" die Federn b und d (Bild 2) mit den feststehenden Federn a und c und somit die beiden Enden der Brückenrollenspule mit den Klemmen Lb und La in Verbindung gebracht.

6. Die Wechselklappe zeigt entweder das Wort "Ein-

fachleitungen" ober "Doppelleitungen".

Bei der Stellung des Umschalters auf "Einfach" sind die Doppelleitungsklinken bei der Wechselklappe verriegelt. Sie ist daher in diesem Falle so zu stellen, daß das Wort "Einfach-leitungen" sichtbar ist, und verdeckt somit die verriegelten Klinken.

Bei der Stellung des Umschalters auf "Mehrfach" sind sämtliche Klinken bei der Wechselklappe offen. Diese ist daher, je nachdem Verbindung mit einer Einfach- oder Doppelleitung herzustellen ist, so zu stellen, daß das betreffende Wort sicht- bar wird.

Durch Einstecken des Vermittelungsstöpsels eines Feldsfernsprechers alter Art in eine der Einfachleitungsklinken an der Wechselklappe werden die 3 Federn e, g und i mit den 3 Federn f, h und k in Verbindung gebracht.

Durch die Verbindung der Federn e und f wird das eine Ende der Übertragerspule an Erde gelegt, während die Verbindung von g mit h und i mit k die beiden Enden der Brücken-rollenspule an die Klemmen La und Lb legt.

7. Die Doppelleitungsschnur mit ihrem Stöpsel ist in einem Fach an der Seite des Kastens untergebracht, das durch Aufziehen eines Schiebers geöffnet werden kann. Nach dem Herausnehmen der Schnur ist der Schieber wieder zu schließen, und zwar so, daß die Schnur in dem für sie bestimmten Ausschnitt liegt.

Die Doppelleitungsschnur hat Verbindung mit den Klemmen La und Lb. Sie ist so angelegt, daß die Spiße (Kugel) des Doppelleitungsstöpsels mit der Klemme La Versbindung hat. Weiter rückwärts von der Spiße isoliert ist ein erhöhter King angeordnet, an den sich, wiederum durch Iso-

lierung abgeschlossen, ein enger Ring Dieser hat Berbindung anichließt. mit Lb (Bild 3). Beim Ginsteden des Stöpsels in die Doppelleitungsflinke legt sich die eine der Klinken= federn gegen die Spige, die andere an den engen Ring und stellen so die Verbindung her (Bild 4). Es ist un= bedingt erforderlich, den Stöpfel stets so tief wie möglich in die Alinken hineinzustecken, da sonst die Federn keinen Kontakt herstellen können. Beim Ginsteden bes Stöpfels barf man nicht mit dem Daumen auf das Stöpfelende drücken, ebensowenig darf man den Stöpsel an der Schnur aus der Klinke herausziehen, weil man sonst die Schnur knickt ober ihre inneren Berbindungen zerreißt.




Bild 4. Doppelleitungsklinke.



8. Länge des Kastens einschließlich der Klemmen 27 cm, Breite einschließlich des Handgriffs 21 cm, Höhe einschließlich der Füßchen 9,3 cm, Gewicht etwa 5,25 kg.

Wirfungsweise ber Briidenrolle.


9. Zur doppelten Ausnutzung einer Fernsprechdoppelsleitung wird die (obere) Hinleitung an La, die (untere) Rückleitung an Lb der Brückenrolle angelegt. Der erste Fernsprecher A (Bild 5) wird an FL und FE angeschlossen. Außerdem wird noch an FE eine Erdleitung angelegt. Der

Doppelleitungsstöpsel wird in die mittlere, besonders gekennzeichnete der oberen 3 Doppelleitungsklinken gesteckt. Der

Umschalter steht auf "Wehrfach".

Der aus dem Apparat A kommende Strom tritt bei FL in die Brückenrollenspule ein, teilt sich, durchfließt die beiden Rollenhälften, dann die beiden Zweige der Doppelleitung, hierauf die beiden Hälften der Brückenrollenspule auf der Gegenstation; bei FL dieser Station vereinigen sich die beiden Zweige wieder und durchfließen dort den Apparat A, der also die auf dem Apparat A der ersten Station gegebenen

Bild 5.




Zeichen wiedergibt. Der Apparat A benutzt demnach beide Drähte der Doppelleitung als Hin- und die Erde als Rückleitung.

Die Selbstinduktion der Kollen auf beiden Stationen kommt hierbei nicht zur Wirkung, weil die Kollenhälften von den Zweigströmen in verschiedenem Sinne durchlaufen werden, so daß sich die magnetischen Wirkungen der Ströme vollkommen aufheben. Ein Induktionsstrom in der zweiten Spule entsteht nicht, da der Strom die beiden Hälften der ersten Spule in entgegengesetzer Kichtung durchläuft, wodurch sich seine Wirkungen auf die zweite Spule aufheben.

Für das zweite Gespräch benutt man die beiden Leitungen als Doppelleitung; hierzu legt man auf jeder Endstation einen Fernsprecher B (Vild 5) unmittelbar an die Leitungen, also an Klemme Fa und Fb, die durch den eingesteckten Doppelsleitungsstöpsel mit La und Lb verbunden sind.


Wird es notwendig, in die Leitung Zwischenstationen einzuschalten, so geschieht dies nach Bild 6.

Bild 6. Schaltung von Zwischenstationen.



Man kann die in der Doppelleitung arbeitenden Apparate auch nach Bild 7 anlegen. Dies empfiehlt sich aber nur dann, wenn keine Zwischenstationen in der Leitung liegen, weil sonst der Anruf unsicher wird.

Der Strom freist dann nur durch die Übertragerwickelung und schickt einen in der Brückenrollenwickelung entstehenden Induktionsstrom in die Leitung.




Die Apparate A können durch den von den Apparaten B und Z ausgehenden Strom nicht beeinflußt werden, weil die Brückenrollenwickelung hohe Selbstinduktion hat, so daß über-haupt sehr wenig Wechselstrom durch sie laufen kann, vor allen Dingen aber, weil jeder von B oder Z ausgehende Strom im

Punkte FL seine Mitte und damit die Spannung Null hat. Da die Apparate A anderseits an Erde, also ebenfalls an der Spannung Null liegen, kann in diesem Falle durch sie kein Strom fließen.

10. Die Apparate B und Z können durch die von den Apparaten A ausgehenden Ströme nicht beeinflußt werden, da sie in Brückenschaltung liegen. Diese Ströme haben nämlich an jeder Stelle der Doppelleitung genau gleiche Spannung, da sie Hälften desselben Stromes sind. Zwischen zwei Punkten, die die gleiche Spannung haben, kann aber kein Strom fließen*); da nun die Apparate B und Z an derselben Stelle der Doppelleitung angelegt sind, so müssen sie stromlos bleiben, wenn auch in den Zweigen der Doppelsleitung Strom an ihnen vorbeisließt.

11. Die Brückenrolle kann auch lediglich als Übertrager

Bilb 8.



kein Strom in ihnen fließen, da an ihren beiden Enden dieselbe Höhe, derselbe Druck, dieselbe Spannung herrscht. Ein in einem der Kanäle stehendes Mühlrad müßte stillstehen, da es an jeder Kraft zu seiner Bewegung mangelt.

In diesem Beispiel bedeuten die Kanäle die Apparate B. Die gerade Richtung der Flußarme bedeutet die Doppelleitung, die


^{*)} Man kann sich diesen Vorgang an folgendem Beispiel klarmachen: Ein in der Pfeilrichtung fließender Fluß teilt sich in zweigleiche Arme, die eine Insel von länglicher Gestalt einschließen. Durch die Insel kann man senkrecht zur Stromrichtung Kanäle legen. (Bild 8). Die Kanäle werden zwar voll Wasser sein, es wird aber

benutt werden. Hierzu ist der Umschalter auf "Einfach" zu stellen und der Doppelleitungsstöpsel wiederum in die besonders gekennzeichnete mittlere obere Klinke zu stecken. Die Rolle dient in diesem Fall dazu, die Verbindung von Apparaten, die an einer Doppelleitung liegen, mit solchen, die an einer Sinfachleitung liegen, zu ermöglichen.

Die Doppelleitung wird hierzu an die Klemmen La und Lb gelegt. An die Klemme E wird Erde gelegt. Der zugeshörige Fernsprecher liegt an den Klemmen Fa und Fb. Soll eine Einfachleitung mit einer Doppelleitung verbunden werden, so wird hierzu der Einfachleitungsstöpsel des Apparats der Einfachleitung in eine Einfachleitungsklinke der als Übertrager dienenden Brückenrolle gesteckt. Hierdurch wird die Doppelsleitung durch die Brückenrollenspule geschlossen und die Einsleitung durch die Brückenrollenspule geschlossen und die Einsleitung

schräge Richtung die Zweige der Brückenrolle, der ganze Fluß den bon den Apparaten A ausgehenden Strom.

Denkt man sich das ganze Flußbett wagerecht (Bild 9) und in einem der Kanäle z. B. durch Drehung eines Schaufelrades x




einen Strom erzeugt, so ist es offenbar, daß dieser Strom zwar die anderen Kanäle und auch die in schräger Richtung geführten Flußarme durchfließen wird; darüber hinaus aber wird seine Wirkung nicht reichen. Es wird also vor und hinter der Teilung des Flusses kein Strom fließen.

Dieses Beispiel veranschaulicht, warum die Apparate A durch den von einem Apparat B (Bild 5) ausgehenden Strom nicht beeinflußt werden.

fachleitung durch die Übertragerspule geerdet (Bild 2 und 10). Wird nun auf der Einfachleitung oder auf der Doppelleitung gesprochen, so induziert der durch die eine Spule fließende

Bilb 10. Verbindung einer Einfachleitung mit einer Doppelleitung.




Strom in der anderen einen ihm gleichen Strom, der dann in die andere Leitung weiterläuft und dort die Apparate betätigt.

Prüfung der Brüdenrolle.


12. Die Prüfung der Brückenrolle ist durch Messung des zwischen FL und La sowie des zwischen FL und Lb liegensden Zweiges möglich, wobei der Umschalter auf "Mehrsach" zu stellen ist. Beide Zweige müssen genau denselben Widersstand haben. Mit seldmäßigen Mitteln kann die Prüfung der Brückenrolle in solgender Weise bewerkstelligt werden: Zwei Brückenrollen, deren Umschalter auf "Mehrsach" gestellt ist, werden mit den Klemmen La und Lb nach Bild 11 mitseinander verbunden. Die Klemmen FL der beiden Brückensgelegt. Zwischen die Klemmen La und Lb einer der beiden Brückenrollen wird ein Kopffernhörer geschaltet. Sprechen auf dem Fernsprecher darf im Kopffernhörer nicht vernommen werden.

Wird das Sprechen im Kopffernhörer vernommen, so liegt ein Fehler in einer der beiden Rollen oder im Umschalter



vor; in welcher Brückenrolle, kann nur dadurch ermittelt werden, daß zuerst die eine und dann die andere Rolle gegen eine dritte umgetauscht wird. Bleibt das Geräusch dabei aus, so ist die nicht eingeschaltete Rolle fehlerhaft. Sie kann nur in der Fabrik wieder brauchbar gemacht werden.

- 13. Zur Prüfung als Übertrager wird an einen Feldsfernsprecher eine Batterie angelegt (Bild 12). Die Klemme L dieses Feldsernsprechers wird mit der Klemme L eines zweiten Feldsernsprechers verbunden und der Einfachleitungssstöpsel dieses Apparates in eine der Einfachleitungsklinken der Brückenrolle gesteckt. Die Klemme E des ersten Feldsernsprechers wird mit der Klemme E der Brückenrolle verbunden. Sprechen auf dem ersten Feldsernsprecher muß dei Stellung des Umschalters auf "Einfach" in einem an die Klemmen Laund Lb der Brückenrolle angelegten Kopffernhörer so hörbar sein, wie wenn der Kopffernhörer unmittelbar an die Klemmen des Feldsernsprechers angelegt wäre. It dies nicht der Fall, so kann die Brückenrolle nur in der Fabrik wiederhergestellt werden.
- 14. Die Prüfung der Doppelleitungsschnur und der oberen Doppelleitungsklinken erfolgt in derselben Weise, nur ist der Kopffernhörer an die Klemmen Fa und Fb anzulegen und der Doppelleitungsstöpsel in eine der oberen Klinken zu stecken. War die Prüfung bei Anschluß an die Klemmen La und Lb erfolgreich, während diese Prüfung einen Fehler anzeigt, so ist entweder die Schnur sehlerhaft oder die Klinkensfedern sind verbogen und müssen gerichtet werden, was nur ein Mechaniker machen kann.
- 15. Zur Prüfung der Blitableiter legt man ein gutes Element mit dem Zinkpol an die Klemme E der Brückenrolle, setzt den Elementprüfer mit der unten angebrachten Spitze auf den Kohlenpol des Elements und berührt mit dem an der Leitungsschnur befindlichen Stöpsel die Klemmen La und Lb, ohne die Taste T des Elementprüfers zu drücken. In beiden Fällen darf der Zeiger des Elementprüfers nicht ausschlagen.



Schlägt er doch aus, so ist der betreffende Blipableiter fehlershaft. In diesem Fall ist der Boden der Brückenrolle abzusschrauben, der Blipableiter herauszunehmen und nachzusehen. Dabei muß sich der Fehler finden.

16. Zur Prüfung der Sicherungen steckt man den Doppelleitungsstöpsel in die mittlere obere Klinke, legt ein gutes Element mit dem Zinkpol an La der Brückenrolle, sett den Elementprüfer mit der unten angebrachten Spite auf den Kohlenpol des Elements und berührt mit dem an der Leitungsschnur besindlichen Stöpsel die Klemme Fa, ohne die Taste T des Elementprüfers zu drücken. Dasselbe wiederholt man dann an den Klemmen Lb und Fb. In beiden Fällen muß der Zeiger des Elementprüfers ausschlagen. Schlägt er nicht aus, so ist die betreffende Sicherung sehlerhaft. Man öffnet dann die Brückenrolle, nimmt die Sicherung heraus und sieht sie nach, wobei sich der Fehler finden wird.



V. P. K.

September 1915.

S 291

Der Koffer mit Sernsprechgerät.

Telegrammworte.

Roffer mit Fernsprechgerät. kovo Leerer Koffer kole

1. Der Koffer ist aus Holz gefertigt und mit Segelstuch überzogen, das mit grauer Ölfarbe gestrichen ist; an allen Kanten ist er mit schwarzem Eisenblech beschlagen. An den schmalen Stirnseiten besinden sich lederne Handsgriffe. Der Deckel trägt die Inschrift "FERNSPRECHGERÄT"; er ist durch zwei von Hand zu öffnende Schlösser zugehalten.

2. Im Innern ist der Koffer in Fächer eingeteilt, die mit dickem Filz ausgeschlagen sind. Die Fächer enthalten einen Feldfernsprecher, einen Kopffernhörer mit Zubehör im Futteral, eine Sprechbatterie für Eisenbahntruppen, zwei Anschaltkabel, zwei Anschaltsebern und ein Draht-


gabelauffatftück.

3. Die Abmessungen des Koffers sind: Länge 47 cm, Breite 34 cm und Höhe 27 cm. Gewicht des leeren Koffers 10,2 kg, des vollen 24,7 kg.

4. Jeder Feldbahnzug wird mit einem folchen Roffer

ausgerüstet.

Soweit Motorboote usw. Gelegenheit haben, sich an Fernsprechleitungen, z. B. die der Strombauverwaltungen, anzuschalten, empfiehlt sich ihre Ausstattung mit dem Koffer mit Fernsprechgerät.



V. P. K.

August 1916.

Die Vermittelungsschnur für Doppelleitung.

S 227


Telegrammworte.

Bermittelunge	síd)	nuı	· f	iir 9	00	ppe	lle	itu	ng	mit	2	DO	da	elle	eitu	ng	3=	
stöpseln																		-
Doppelleitung																		
Schuurschutz	300	21.12																schu

Beschreibung ber Vermittelungsschnur für Doppelleitung.

Die Vermittelungsschnur (Bild 1) ist eine zweiadrige Leitungsschnur, die an jedem Ende einen Doppelleitungsstöpsel mit Schnurschutz trägt.

Bilb 1.



Der Doppelleitungsstöpsel (Bild 2) besteht aus drei voneinander isolierten Teilen: Spize (a), Hals (b) und Körper oder Schaft (c). Der Stöpselgriff (d) trägt ein Jolierrohr, die Hülse.





An der Stelle, wo die Leitungsschnur aus dem Stöpsel heraustritt, ist eine blau angelassene Stahldrahtspirale als Schnurschutz angebracht. Sie schützt die Schnur gegen Knickung. Eine der beiden Adern der Leitungsschnur ist an die Spize, die andere an den Hals angeschlossen. Der Körper (Schaft) ist nicht stromsührend; er dient zur Führung in der Klinke.

Gewicht der Vermittelungsschnur für Doppelleitung 0,12 kg.

Unterschiede der "Feldsprechbatterie 36" von der "Ermeesprechbatterie neuer Art".

Bei ber "Feldsprechbatterie 16° sind, folgende Abweichungen von der "Armeesprechbatterie neuer Ert" zu beachten:


1. Die beiben Klinken ber Bermittelungsvorrichtung find als "Bermittelungsklinke" und "Anschlußtlinke" bezeichnet.


Die "Bermittelungsklinke" befindet sich oben, die "Anschlußklinke" unten. Bei der "Armeesprechbatterie neuer Art" war die Anschlußklinke mit "A", die Vermittelungsklinke mit "B" bezeichnet. Die Vermittelungsschinke mar unten angeordnet.

Bei Bermittelungen ist also stets auf die Bezeichnungen der Klinken zu achten. Wo diese A und B sind, erfolgt die Vermittelung nach der Beschreibung der "Armeesprechbatterie neuer Art" (S 213 vom März 1916, Bild 6), sind die Klinken dagegen mit "Vermittelungsklinke" und "Anschlußklinke" bezeichnet, so gilt die Vorschrift zur "Feldsprechbatterie 16" (S 215 vom Sept. 1916, Bild 6).

Sollten in einer Vermittelungsstelle "Armeesprechs batterien neuer Art" und "Feldsprechbatterien 16" zus sammentreffen, so müssen die Batterien je nach ihren Bezeichnungen gestöpselt werden (vergl. Bild I, umseitig).

2. Im Deckel des Kastens ist eine "Ruheklinke" ans gebracht, die dazu dient, den einen Stöpsel der Vermittelungsschnur, solange nicht vermittelt wird, geschützt unterzubringen, wenn der andere in der "Anschlußklinke"steckt.





V. P. K.

September 1916.

Die Feldsprechbatterie 16.

S 215

Telegrammworte.

Feldsprechbatterie 16 im Behälter für Infanterie, mit	
3 Elementen, Vermittelungsschnur mit Tasche und Tragriemen	ibafud
Feldsprechbatterie 16 im Behälter für Feldartillerie,	
mit 3 Elementen, Vermittelungsschnur mit Tasche und Tragriemen	ibafudfe
Feldsprechbatterie 16 mit Satteltasche für Kavallerie,	
mit 3 Elementen, Vermittelungsschnur mit Tasche und Tragriemen	ibakay
Feldsprechbatterie 16 mit 3 Elementen, ohne Behälter, ohne	ibad
Vermittelungsschnur und ohne Tragriemen Feldsprechbatterie 16 mit 3 Elementen, mit Vermittelungs=	ibad
schnur, aber ohne Behälter, Tasche und Tragriemen . Feldsprechbatterie 16 mit 3 Elementen, ohne Behälter, aber	ibaverd
mit Vermittelungsschnur nebst Tasche und Tragriemen	verfuba
Vermittelungsschnur	
Tasche für die Vermittelungsschnur	
Tragriemen	
100 Elemente	elem

Beschreibung der Feldsprechbatterie 16.

1. Die Feldsprechbatterie 16 (Bild 1 bis 5) besteht aus einem Holzkasten mit einem aufklappbaren, innen gespolsterten Deckel. Der Kasten hat eine Länge von 21,5 cm, eine Breite von 8,5 cm und eine Höhe von 15 cm.

- 2. Auf der einen schmalen Seite (Bild 1) des Batteries kastenis besinden sich die Klemmen zum Anlegen der Leitung La und der Rückleitung (Erde) Lb/E. Zwischen beiden Klemmen ist eine Knopfschraube anges bracht, die verhindert, daß die an Klemme La angehängte Trommel (Bild 5) die Klemme Lb/E berührt.
- 3. Auf der entgegengesetzten Stirnwand (Bild 2) bestinden sich zwei in der rechten Seitenwand liegende Klinken sür die Vermittelung und unten in der Mitte zwei Buchsenspaare. In das untere ist der Leitungsstöpsel des Upparates, in das Buchsenpaar darüber der Batteriestöpsel zu stecken, entsprechend den Bezeichnungen. Die Leitungsklemmen, die Buchsen La und Lb, sowie die Klinken (Anschlußsund Vermittelungsklinke) sind miteinander verbunden.
- 4. Auf der gleichen Stirnseite befindet sich im Deckel die Ruheklinke.
- 5. Auf das oben auf dem Kasten befindliche weiße Schreibtäfelchen ist zu schreiben, wohin die angeschlossene Leitung führt, z. B. "Vorpostenreserve".

Die Buch stabiertafel dient zur Nachhilse beim Buch= stabieren.

6. Der Kasten enthält im Innern 3 Feldelemente in Hintereinanderschaltung (Bild 3). Die Hintereinandersschaltung besteht darin, daß der Zinkpoldraht jedes Elementes in die Kohlenpolschraube des nächsten eingeschraubt wird, so daß am Ende eine Kohlenpolschraube und ein Zinkpolschaht frei bleiben. Der freie Kohlenpol wird durch ein Drahtstücken mit der im Kasten sichtbaren, mit K beseichneten Klemme verbunden; der Zinkpoldraht wird an die mit Z bezeichnete Klemme gelegt.

Zum Zusammenschalten der Elemente dürfen die Zinkspoldrähte nicht gefürzt werden, sondern sind mit ihren Enden an die folgenden Elemente anzuschließen; der versbleibende überschuß an Draht wird zwischen die Elemente gesteckt.





Bild 1.






Bild 3.



Bild 4.

- 7. Die Batterie nuß beim Gebrauch und Transport senkrecht stehen oder hängen, damit etwa aus den Elementen quellende Versteisungsmasse nicht in die Batterie läuft. Hierdurch würden die Metallteile im Batteriekasten und das Polster im Deckel zerstört werden.
- 8. Zum Tragen und Anhängen der Batterie ift durch die Bsen an den Stirnwänden des Deckels ein Lederriemen gezogen.
- 9. Bei der Jusanterie steckt die Batterie in einem unten offenen Behälter und wird darin durch zwei Schnallzriemen gehalten. Die Klemmen zeigen nach rechts. An der linken Seite hat der Behälter eine Klappe, durch die die Stöpsel in die Batterie gesteckt werden können. In dem Raum über den Klemmen sindet eine kleine Lederztasche mit der Bermittelungsschnur Platz, die am Tragzriemen und der Knopsschraube besestigt wird (Bild 4). Zwei Schlausen an dem Batteriebehälter dienen zum Anhängen an das Koppel, zwei Schnallstücke zum Anhängen an den Tornister Nr. 1.

Die Kavallerie trägt die Batterie in der Satteltasche Nr. 1 und im Kavallerie-Fernsprechwagen, die Feldartillerie in einem mit einem Traggerüst versehenen Behälter auf dem Rücken. Die Pionierkompagnien tragen die Batterie im Gerätekasten, die leichten Feld= und Festungsscheinwerser in der Proțe und im Gerätewagen, die schweren Festungsscheinwerser in den Doppelmastwagen und im Gerätewagen.

10. Zur Vermittelung dienen die beiden übereinander angeordneten Klinken, von denen die obere als Versmittelungsklinke, die untere als Anschlußklinke beseichnet ist. Die Vermittelungsklinke besteht aus zwei Klinkensederpaaren (vgl. Vild 7), deren äußere Federn an La und Lb/E liegen, während die Verbindungen von den inneren beiden Federn, die die äußeren berühren, solange kein Stöpsel in der Klinke steckt, weiter zum Armeesfernsprecher sühren. Bei der Anschlußklinke sind nur die beiden äußeren Federn mit La und Lb/E verbunden, die inneren sind ohne Anschluß.

- 11. Die Vermittelungsschnur (vgl. besondere Beschreibung S 227) wird zur Verbindung zweier Apparate beim angerusenen Apparat in die Anschlußklinke, bei dem an der anzurusenden Leitung liegenden in die Vermittes lungsklinke gesteckt. Der angerusene Apparat bleibt dann im Nebenschluß an der Leitung liegen, so daß man auf ihm mithören kann, der andere ist dagegen ausgeschaltet, da der Stöpsel beim Einstecken in die Vermittelungsklinke die äußeren beiden Klinkensedern von den inneren abhebt und dadurch den Armeesernsprecher von der Leitung absschaltet.
- 12. Es ist stets mit dem angerusenen Apparat weiters zurusen, auch wenn wie in Ziffer 13 beschrieben mehrere Leitungen verbunden werden.

Nach Beendigung des Gespräches wird der Vermittelungsstöpsel gezogen und in die Ruheklinke gesteckt. Beim Abbau der Station werden beide Stöpsel aus den Klinken genommen. Die Vermittelungsschnur wird dann in ihre Tasche verpackt.

13. Zur Verbindung mehrerer Leitungen, beispiels= weise 4, ist folgendermaßen zu stöpfeln (Bild 6):


erfte Vermittelungsichnur:

Anschlußklinke 1 — Vermittelungsklinke 2, zweite Vermittelungsschnur:


Anschlußklinke 2 — Vermittelungsklinke 3, dritte Vermittelungsschnur:

Anschlußklinke 3 — Vermittelungsklinke 4. Hierbei bleibt dann nur der erste Apparat im Nebensschluß an der Verbindung liegen, alle anderen sind abgesschaltet, da bei allen diesen Apparaten ein Stöpsel in der Vermittelungsklinke steckt, so daß die äußeren Klinkensedern von den inneren abgehoben sind. Das Kusen aller Teilsnehmer geschieht vom ersten Apparat aus.

14. Die innere Schaltung der Feldsprechbatterie 16 zeigt Bild 7.



, Bild 5.



Vild 6.

15. Die Batterie liefert den Strom, mit dem der Apparat betrieben wird. Der Batteriestrom läuft nicht selbst in die Leitung, sondern freist nur im eigenen Apparat, wo er einen neuen Strom erzeugt, der dann zur Gegen=

station gelangt.

Der Batteriestrom entsteht durch eine chemische Zersseyung in den Elementen, durch eine Verbrennung (des Zinks). Daraus geht hervor, daß die Elemente durch die Entnahme von Strom allmählich in ihrem Innern zersstört werden, so daß sie dann durch neue ersetzt werden müssen. Wann dies ersorderlich ist, wird mit dem Elementsprüser sestgestellt. Man kann sagen: Die Elemente sind die Rohlen, durch deren Verbrennung der Apparat betrieben wird.

16. Gewicht der Sprechbatterie ohne Behälter etwa 2,5 kg, mit Behälter für Infanterie einschließlich Versmittelungsschnur mit Tasche etwa 3,1 kg.





Bild 7.



V. P. K. Juni 1916.

Der Elementprüfer neuer Art. S 211a


Telegrammworte.

Elementprüfer neuer	: 20	rt.									prüna
Leerer Behälter											beprüna
Elementprüfer neuer	: A	rt i	n S	Bel	ält	er					prübena

Beschreibung bes Elementprüfers neuer Art.


- 1. Der Elementprüfer dient zum Messen der Spannung und des inneren Widerstandes einzelner Elemente und Batterien, bestehend aus 3 Elementen, sowie von Taschenlampenbatterien von 4,5 Volt Spannung.
- 2. Der Elementprüser hat äußerlich die Form einer Taschenuhr (Bild 1). Zur Prüsung eines Elementes wird die auf der Rückseite (Bild 2) besindliche Umschaltevorrichtung auf "1 Element" eingestellt, gleichzeitig wird unter der Meßstala der Vorderseite die Zahl 1 in roter Schrift sichtbar. Der Prüser wird mit einer unten angebrachten Spitze auf den Kohlenpol des zu messenden Elementes ausgesetzt. Mit dem Stöpsel, der durch eine Leitungsschnur mit dem Prüser Verbindung hat, berührt man den Zinkpoldraht oder bei Batterien den Kohlenpol des folgenden Elementes. Der Prüser zeigt dann die Spannung in Volt an.
- 3. Zur Prüfung einer Batterie von 3 Elementen oder einer Taschenlampenbatterie wird die auf der Rückseite (Bild 2) befindliche Umschaltevorrichtung auf "3 Elemente" eingestellt, gleichzeitig wird unter der Meßstala auf der

Bild 1.



Vorderseite die Zahl 3 in roter Schrift sichtbar. Der Prüfer wird nun mit der unten angebrachten Spize auf den Kohlenpol des ersten Elementes der zu messenden Batterie aufgesetzt. Mit dem Stöpsel, der durch eine

Leitungsschnur mit dem Prüfer in Verbindung steht, berührt man den Zinkpoldraht des 3. Elementes. Um die Spannung der Batterie zu erhalten, muß man die vom




Prüfer in Volt angezeigte Spannung mit 3 multiplizieren, doch genügt auch die einfache Ablesung, da sich aus ihr die durchschnittliche Spannung für jedes Element ergibt.

4. Da der Widerstand des Stromkreises, den der Batteriestrom bei Fernsprechapparaten zu durchfließen hat,

nur gering ist, so kommt hierbei der innere Widerstand der Elemente sehr in Betracht. Der Elementprüser ist daher so eingerichtet, daß durch Drücken einer Taste T bei Ein=

Bild 3.



stellung "1 Element" ein Nebenschluß von etwa 5 Ohm eingeschaltet werden kann, während der Prüfer selbst einen Widerstand von 200 Ohm hat. Bei Einstellung "3 Elemente" wird ein Nebenschluß von etwa 15 Ohm eingeschaltet, während der Prüfer selbst einen Widerstand von 600 Ohm

hat. Durch das Einschalten des Nebenschlusses fällt die Klemmenspannung entsprechend dem inneren Widerstand

des zu meffenden Glementes bzw. der Batterie.

5. Damit nun nicht jedesmal erst aus der Messung der innere Widerstand des Elementes bzw. der Batterie berechnet werden muß, ist auf dem Zifferblatt durch einen roten Strich angegeben, wie weit die Klemmenspannung bei eingeschaltetem Nebenschluß sinken darf, wenn das Element bzw. die Batterie für den Fernsprechbetrieb noch brauchbar sein soll.

6. Die Ablesung muß sofort nach dem Drücken der Taste T erfolgen, weil infolge des geringen Widerstandes des Prüfers bei gedrückter Taste rasch Polarisationsersscheinungen im Element bzw. in der Batterie eintreten, die ein weiteres Sinken des Zeigers zur Folge haben.

- 7. Die innere Einrichtung des Prüfers zeigt Bild 3. Ein Dauermagnet schließt zwischen seinen Polen N und S einen walzenförmigen seststehenden Eisenkern ein; um diesen ist eine Spule von 200 Ohm Widerstand auf einen drehbaren Aupferrahmen gelegt, der den Zeiger trägt. Fließt durch die Spule ein Strom, so entstehen in dem Eisenkern Pole N und S, welche die Spule und somit den Zeiger drehen. Der Aupferrahmen wirkt dabei dämpsend, d. h., er hemmt die Bewegungen des Zeigers, so daß dieser nicht lange pendelt, sondern sich gleich auf den richtigen Wert einstellt.
- 8. Die Gebrauchsanweisung für den Prüfer steht auf dem Zifferblatt. Es ist stets darauf zu achten, daß im Ruhezustande der Umschalter auf "3 Elemente" steht. Nach Messung mit "1 Element" ist daher der Schalter stets wieder auf "3 Elemente" umzustellen.
- 9. Der Prüfer wird in einem Lederbehälter mitgeführt. Das Gewicht des Elementprüfers beträgt etwa 0,2 kg, mit Behälter 0,4 kg.

Beispiel für eine telegraphische Bestellung von Fernsprechgerät.

Es sollen bestellt werden: 20 vollständige Ausrüftungen für 20 Infanterie-Fernsprechtrupps, außerdem 5 leere Tornister Nr. 1 und 90 Drahtgabelteile mit 30 Einsatz und 45 Aufsatzücken, 60 Armeesernsprecher, 20 Armeesernsprecher in Futteralen für Infanterie mit Stellstisten, 5 Armeesernsprecher in Futteralen für Telegraphenztruppen mit Leibriemen, 5 Armeesernsprecher in Futteralen für Kavallerie mit Leibriemen, 40 leere Futterale für Infanterie, 40 Stellzstiste, 20 leere Futterale für Telegraphentruppen, 20 Leibriemen, 100 Mikrophone in Blechschachteln, 1000 Elemente, 15 Feldsernsprecher, 15 Sprechbatterien für Telegraphentruppen, 15 Kopfsernhörer in 15 Futteralen mit 15 Kopfriemen und 15 Kuftrompeten, 10 Kondensatoren für Feldsernsprecher, 12 Klappenschränke neuer Art zu 10 Leitungen mit 14 Brustsernsprechern:

Aufschrift.

Zwanzig zwoki fünf toein dreißig dra fünfzehn audra fete fünfzig afefu vierzig afefuk hundert mik zehn elem kon zwölf klazeb zwei bruho

Unterschrift.

